DEVICE AND METHOD FOR CONTROLLING NETWORK DEVICE

Publication number: 3210203705 (A)
Publication dates 1988-11-04

Inventor(s): MIZUNO ATSUSHI; OSHIMA MASAMICHI; KAWASHIMA MASANORI +

Applicant(s): CANON KK +

Classification:

International: 066F11/34; C06F13/00; C06F15/16; C06F3/12; (IPC1-7); C06F11/34; C06F13/00;

G06F15/16; G06F3/12


- European:

Application number: JP19980943074 19980203

Priority number(s): JP18980043074 19980208; JP19970034341 19970203

Abstract of JP 10293705 (A)

PROBLEM TO BE SCLVED: To understandably report the history of errors caused in a device on a network by displaying the stored plural pieces of error information in a list form as needed and etiminating the error information from an error storage memory in the case that the error of the network device is dissolved. SOLUTION: This device is provided with a means for storing the error information informed from the network device in the error storage memory, the means for displaying the stored plural pieces of the error information in the list form and the means for eliminating the error information from the error storage memory in the case that the error of the network device is dissolved. For instance, in the case of connecting a network board(NB) 101 to a printer 102 provided with an open type architecture, the NH 101 is connected to a LAN 100 through a LAN interface. Personal computers(PCs) are also connected to the LAN 100 and the PCs perform the communication with the NB 101 under the control of a network operating system.



Data supplied from the expecenet database --- Workwide

(51) Int.CL*

(10)日本開始於(19) (12) 公開特許公報(A)

P 3

(11)科新出國公開新科

特別平10-293705

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日


G06F 11/34	H
3/12	A
13/00	351M
15/18	460D
審查請求 未請求 新菜用	Nの数12 PD (全107頁)
(71)出職人 000001007	
キヤノン株式会	>
「因四大豫京家	头子3TH30#2号
(72)発明者 水野 教之	
※京都大田区 !	执子3TB30#2号 中ヤ
ノン株式会社が	· §
(72)発明者 大鳥 正道	
東京都大田区下	·丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン構成会社が	9
(72)発明者 川島 正額	
東京都大田区 1	54.73TH30#2# #Y
1	
}	
	13/00 15/18 第数請求 未請求 請求月 (71)出職人 060001607 キヤノン株式会 東京都大田区 1 (72)発明者 水野 教之 東京都大田区 1 ノン株式会社早 (72)発明者 大島 正道 東京都大田区 1 ノン株式会社早 (72)発明者 川島 正報

(54) 【発明の名称】 ネットワークデバイス制御基礎および方法

(57) [2009]

【謎憶】 ネットワーク上のデバイスで発生したエラー の経歴を分かり易く観測する。

【解決手段】 ネットワーク上のデバイスにエラーが発 生した場合、あるいは、エラーが解析された場合に送ら れてくるTRAP-POUを受信し、それがエラーを示す場合に は。そのエラー情報を搭摘する。そして、ユーザがエラ 一体機の拡張を要求した場合には、過去に発生したエラ …リストを表帯する。



[WARDROWN]

【蓄水増1】 ネットワークデバイス制御装置において。

ネットワークデバイスから通知されたエラー情報を、エラー蓄積メモリに蓄積する手段と、

施記手段により蓄積した複数のエラー情報をリスト形式 で表示する手段と、

施記ネットワーケデバイスのエラーが解消された場合 に、前記エラー推维メモリからエラー情報を削除する手 段と。

を有することを特徴とするネットワークデバイス制御篇 図。

【請求報2】 前記表示手段は、前記書稿したエラー情報をリスト形式で表示する際に、ある特定のソートキーによってソートして表示することを特徴とする請求項第 1項に記載のネットワークデバイス制御装置。

【請求項3】 更に、前記リスト形式で表示されたエラー情報のうちのひとつか選択された場合に、当該選択されたエラー情報についての補助情報を表示する手段を有することを特徴とする諸志項第1項級いは第2項のいず のれかに記載のキットワークデバイス制御装置。

【請求項4】 前記ネットワークデバイスはプリンタ被 脚であることを特徴とする請求項第1項に記載のネット ワークデバイス制御装置。

【請求項5】 ネットワークデバイス制御装置において

ネットワークデバイスから適知されたエラー情報を、所 定のエラー素晴メモリに素積するステップと。

部記ステップにより蓄積した複数のエラー情報をリスト 形式で表示するステップと、

施記ネットワークデバイスのエラーが解消された場合 に、前記エラー蓄積メモリからエラー情報を削除するス テップと、

を有することを特徴とするネットワークデバイス制御方 法。

【請求項6】 前記表示ステップは、前記器権したエラー情報をリスト形式で表示する際に、ある特定のソート キーによってソートして表示することを特徴とする請求 項第5項に記載のネットワークデバイス制能方法。

【請求報7】 更に、表示されたリスト形式のエラー情 40 報のうちのひとつが選択された場合に、当該選択された エラー情報についての補助情報を表示するステップを有 することを特徴とする請求項第5項あるいは第6項のい ずれかに記載のネットワークデバイス制御方法。

【請求項8】 前記ネットワークデバイスはブリンタ装 置であることを特徴とする請求項第3項に記載のネット ワークデバイス制御方法。

【海求明9】 コンピュータで読み取り可能な記憶媒体 において、

ネットワークデバイスから適知されたエラー情報を、エーカー使用する人を意味するものとする。このユーザは、通

ラー素糊メモリに蓄助するステップと、

前記手段により器器した複数のエラー管理をリスト形式 で表示するステップと、

前記ネットワークデバイスのエラーが解消された場合 に、前記エラー海根メモリからエラー情報を削除するス キップ

から成るプログラムとを有したコンピュータで読み取り。 可能な記憶媒体。

【請求項10】 表示ステップは、前記簿値したエラー 10 情報をリスト形式で表示する際に、ある特定のソートキーによってソートして表示することを特殊とする請求項 第9項に記載のコンピュータで請み取り可能な記憶媒 体。

【請求項11】 更に、リスト形式で表示されたエラー 情報のうちのひとつを選択された場合に、当該選択され たエラー情報についての補助情報を表示するステップに 対応するプログラムを格納したことを特徴とする請求項 第9項あるいは第10項のいずれかに記載のコンピュー タで誘み取り可能な記憶媒体。

30 【請求項12】 前記ネットワークデバイスはプリンタ 装置であることを特徴とする請求項第9項に記載のコン ビュータで読み取り可能な記憶媒体。

[3800033004.000]

[0001]

【発明の属する技術分類】本発明はネットワーク管理ソフトウエアを含むネットワークデバイス制御装置及び方法に関する。

[0002]

【従来の核物】近年、コンピュータを相互に稼続したロックを力がよりでネットワーク(LAN)が背及しており、このようなローカルエリアネットワークは、ビルの同じ 勝またほどル全体、ビル併(構内)、地域、あるいはさらに大さいエリアに至って構築することができる。このようなネットワークは更に相互に接続され、世界的規模のネットワークにも接続することができる。このような相互接続されたLANのそれぞれは、多様なパードウェア相互接続技術といくつものネットワークプロトコルを行つ場合がある。

【0003】他と切り巻された簡単なしANは弱々のユ 一寸が管理することができる。すなわら、ユーザが機器 を取り替えたり、ソフトウェアをインストールしたり、 開題点を診断したりすることができる。

【0004】しかし一方、規模の大きい複雑なし入りや 相互接続された大きなし入りグループは「管理」を必要 とする。この「管理」とは、人間であるネットワーク管 報者と、その管理者が使用するソフトウェアの両方によ る管理を意味する、本線においては、「管理」とはシス テム会体を管理するためのソフトウェアによる管理を意 味し、「ユーザ」とはネットワーク管理ソフトウェアを 使用する人を会味するものとする。このユーザは一番

第、システム管理責任者である。そしてこのユーザは、 ネットワーク管理ソフトウェアを使うことによって、ネ ットワーク上で管理データを得て、このデータを変更す ることができる。

【0005】大規模ネットワークシステムは、通常、機器の構設と能力。ソフトウェアの更新、及び問題の検出などを能力ず行うことが要求される動的システムである。一般に、様々な人が所有する、或は様々な影響から供給される様々なシステムが存在する。

【0008】このような大規模ネットワークシステムを、 構成するネットワーク上のデバイスを管理するための方 法として、これまでにいくつかの試みが数多くの標準器 間でなされている。国際標準化機構(150)は開放型 システム開相互接続(Open System Interconnection, OSI) モデルと呼ばれる汎用基準プレームワークを提 他した。ネットワーク管理プロトコルのOSIモデル は、北海洋連続制プロトコル(Common Management Info rmation Protocol. CMIP) EMISTIG. CMIPU ヨーロッパの共働ネットワーク管理プロトコルである。 【0007】 未允米国においては、より共働性の高いネーカ ットワーク管理プロトコルとして、簡易ネットワーク管 終プロトコル (Simple Network Managment Protocol, SNMP) と呼ばれるCMIPは開催する一変機のプロ トコルがある。(『TCP/TP ネットワーク管理人 門 実用的な管理をめざして : M. T. ローズ= 著/密加 竹志三訳 (株) トッパン気行 1992年8月2万日初 **※参照)。**

【0008】このSNMPネットワーク管理技術によれば、ネットワーク管理システムには少なくとも1つのネットワーク管理ステーション(NMS)、各々がエージェントを含むいくつかの管理対象ノード、及び管理ステーションやエージェントが管理情報を交換するために使用するネットワーク管理プロトコルが含まれる。ユーザは、NMS上でネットワーク管理ソフトウェアを用いて管理対象ノード上のエージェントソフトウェアと通信することにより、ネットワーク上のデータを得、またデータを変更することができる。

【0009】ここでエージェントとは、名々のターゲット装置についてのパックラウンドプロセスとして走るソフトウェアである。ユーザがネットワーク上の装置に対 40して管理データを要求すると、管理ソフトウェアはオブジェクト識別情報を管理パケットまたはフレームに入れてターゲットエージェントへ送り出す。エージェントは、そのオブジェクト識別情報を解釈して、そのオブジェクト識別情報に対応するデータを取り出し、そのデータを収り出すために対応するプロセスが呼び出される場合もある。

【0010】またエージェントは、自分の状態に関する データをデータペースの形式で保持している。このデー ※ タベースのことを、NIB(Management Information Base) と明系。図4は、NIBの構造を示す概念図である。図4 に示すように、NIBは本構造のデータ構造をしており、 全てのノードが一盤に動り付けされている。図4におい て、かっこ内に置かれている番号が、そのノードの解例 デである。例えば、図4において、ノード401の総別 子は「1」である。ノード402の総別子は、ノード4 01の下の「3」なので、「1・3」と表記される。図 様にして、ノード403の識別子は、「1・3・6・1 ・2」と表記される。このノードの識別子のことを、オ

【0011】このMIBの概念は、管理情報構造(SMI: Structure of Management Information)と呼ばれ、NFC115 5 Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internetsで概定されている。

プジェクト級別子(OBJECT IDENTIFIER)と呼ぶ。

【0012】図4には、標準として規定されている8/B のうち、一部のもののみを複き出して記載してある。

[0013] 404G. SMPTFFEEE6688598F 多に個えている標準MIBと呼ばれるオブジェクト群の 議論になるメードであり、このノードの下のオブジェク トの計画な構造については、RFC1213 Management Infor mation Base for Network Wanagement of TCP/IP-based internets: MIB-IIに製定されている。405は、SMMP で管理されるブリンタが標準的に備えているブリンタM 18と呼ばれるオプジェクト部の頂点になるノードであ り、このノードの下のオブジェクトの詳細な構造につい Tit. SFC 1759 Printer SISTEME FATTING. MIL. 406はプライベートMIBと呼ばれ、企業や団体など が独自のMIB定義を行うための開意となる/一ドであ る。407は企業拡張材工Bと呼ばれ、プライベートM FBの中で企業が独自の拡張を行うための販点となるノ ードである。キヤノン株式会社には、独自の定額を行う ために企業番号として「1602」が割り当てられてお り、キヤノン独自のMIBであるキヤノンMIB (Cano **888) を定義するための個点/一下408分。企業を** 意味するノードであるノード407の下に位置してい る。キャノンMIBの販点ノードのオブジェクト繊維子 12. [1 · 3 · 6 · 1 · 4 · 1 · 1 6 0 2] 725 5.

[0014]

【発明が解決しようとする課題】 さて、このようなシステムにおいて、ネットワーク管理フフトウェアを使用してネットワーク上のプリンタのエラー状況を管理する場合について考える。

【0015】SRMPでは一般に、プリンタなどの管理対象から推動的に状態変化情報を通知する場合には、TRAP-POUを使用する(TRAP-POUの系細な構造に関してはMarshall T. Rose, The Simple Book, Prentice-Hall, 1991を参照のこと)。

SO [0016] ZOWA, ZOZO-MANOTRAP-POWLX

って測知される際に、ディスプレイに表示単新してい く、よって、次のような問題が発生する。

- 次のエラー情報が無知されるとその前のエラー情報 の表示が顕されてしまうため、ユーザはそれ以前に発生 したエラー情報を覚えておくしかない。
- また。エラー情報の表示が限制するため、ユーザにと ってわかりにくい。
- あるエラー情報に関しての詳細な情報を得ることがで

【0017】本分明は、かかる問題点に進みなされたも のであり、ネットワークデバイス制御装置および方法に おいて、上記のような問題を解決するようなネットワー カデバイス制御装置および方法を提供することにある。

【0018】具体的には、ネットワーク上のデバイスで 発生したエラーの経歴を分かり易く報知するネットワー ケデバイス制御装置および方法を提供しようとするもの。 T \$ 8.

100181

[MMENNITSTANOTES] COMMENSTAT め、例えば本発明のネットワークデバイスの制御装置は 20 技下に示す構成を備える。すなわち、ネットワークデバ イス制御装置において、ネットワークデバイスから通知 されたエラーの形を、エラーが個メモリに開始する手段 と、前記手段により影響した複数のエラー情報をリスト 形式で表示する手段と、前記ネットワークデバイスのエ ラーが解消された場合に、前近エラー報稿メモリからエ ラー情報を削除する手段とを有する。

【0020】朱九、水類別の経過な光極形態に従えば、 **参格したエラー情報をリスト形式で表示する際に、ある** 料定のソートキーによってソートして表示することが別 xi # L. 18 %

【0021】また、上記リスト形式で表示されたエラー 情報のうちのひとつが選択された場合には、その選択さ れたエラー情報についての補助情報を表示する手段を設 け、ネットワークにおけるデバイスのエラー諸和に関し てより詳細な情報を表示することが望ましい。

100221

[SENORMANNORM] HT. WHENEXUS CA. 特别证据否定数据据·查许额证据明本名。

る管理が必要な大規模ネットワークについて制制する。

【0024】図1は、プリンタをネットワークに接続す るためのネットワークボード(略)101巻、開放型ア 一キテクチャを持つプリンタ102べつなげた場合を示。 す間である。幅101はローカルエリアネットワーク

(LAN) 100へ、例えば、同動コネクタをもつEtherne tインターフェース108ase-2や、8 1-45を持つ1 のBase-T等のLANインターフェースを介して接続されて Sec. 3.

ナルコンピュータ(PC)もまた、LANIOOに接続さ むており、ネットワークをベレーティングシステムの網 MODE, Theoperios, 1040MB1012MB することができる。この状態で、PCの一つ、例えばP Cl03を、ネットワーク管理部として使用するように MORY & C & MORE & , A & P C 10 3 C. P C 10 A に接続されているブリンタ105のようなブリンクを接 続してもよい。

[0028] ** LAN 100 1277 / 106 お撮影されており、これは大容器(例えば100個/3イ ト)のネットワークディスケ107に影像されたファイ ルへのアクセスを管理する。プリントサーバ108は、 接続されたプリンタ100a版び109b。又は強闘地に あるプリンタ105などのプリンタに印刷を行わせる。 また他の展示しない周辺機器をLANIOのに接続しても 242

【0027】 更に詳しくは、图1に示すネットワーク は、様々なネットワークメンバ側で効率良く無信を行う ために、NovellやUNIXのソフトウエアなどのネットワー クソフトウエアを使用することができる。どのネットワ ークソフトウエアを使用することも可能であるが、例え ば、MovellitiのMetWare(Novellitiの代数的版。以下的 郷)ソフトウエアを使用することができる。このソフト ウエアバッケージに関する評価な説明は、MetMareパッ ケージに開棚されているオンサインドキュメンチーショ ンを参照のこと。これは、Novell/EtからNetWare/デッケ ージとともに購入可能である。

[6028] M10MMCONTMMCMMT&2, 7 アイルサーバ LO Bは、LANメンバ間でデータのファイ - 外の受傷や、影響、キューイング、キャッシング、数ぴ 送信を行うファイル管理部としての役割を築たす。例え M. PC103MOPC1040ThFhELST#5 れたデータファイルは、ファイルサーバ106へ送ら れ、ファイルサーバ106はこれらのデータファイルを 細に並べ、そしてプリントサーバトり8からのコマンド に従って、派べられたデータファイルをプリンタ109 a~\X(## &..

データファイルの生成や、生成したデータファイルのLA 【0023】先ず、本発明の実施形態が適用しようとす。40 N100への送信や、また、LM100からのファイルの 受信や、更にそのようなファイルの表示及び/又は釈迦 を行うことのできる通常のPCで構成される。高、図1 ではパープナルコンピュータ機器が示されているが、ネ ットワークソフトウエアを実行するのに適切であるよう。 な、他のコンピュータ機器を含んでもよい。例えば、**W** DXのソフトウエアを使用している場合に、UNIXワークス テーションをネットワークに含んでもよく。これらのワ ・・クステーションは、適切な状況下で、図示されている。 PCと我に使用することができる。

【0025】PC103やPC104等の複数のパーン >の 【0030】頒券。LAN100などのLANは、一つの建物

内の一つの様又は遊戲した複数の階でのユーザクループ 等の、後分ローカルなユーザクループにサービスを提供 する。例えば、ユーザが他の独物や他郎にいるなど、あ るユーザが他のユーザから揺れるに従って、ワイドエリ アネットワーク(WAN)を作ってもよい、WANは、基本的 には、いくつかのLANを高速度サービス総合デジタルネ ットワーク(ISDN)電話総等の高速度デジタルラインで 接続して形成された集合体である。従って、図1に示す ように、LAN100と、LAN110と、LAN120とは変 選/複調(MODEN)ノトランスボンダ130及びバック ボーン140を介して接続されてWANを形成する。これ らの接続は、数本のバスによる単純な電気的接続であ る。それぞれのLANに専用のPCを含み、また、必ずし も必要なわけではないが、通常はファイルサーバ及びプ リントサーバを含む。

【0031】 従って終りに示すように、LAN 110は、 PC111と、PC112と、ファイルサーバ113 と、ネットワークディスク114と、プリントサーバ1 13と、プリンタ116及びプリンタ117とを含む。 対照的に、LAN 120はPC121とPC122のみを 含む、LAN 100と、LAN 110と、LAN 120とに接続 されている機器は、WAN接続を介して、他のLANの機器の 機能にアクセスすることができる。

【0032】 ベスネットワークボード上へのエージェントの実装シンエージェントの実装例として、プリンタをネットワークに実験するためのネットワークボード上にエージェントを実践することが考えられる。これにより、プリンタをネットワーク管理ソフトウェアによる管理の対象とすることができる。ユーザは、ネットワーク管理ソフトウェアを明いて制御対象のフリンタの情報を か得、また状態を変更することができる。より具体的には、例えばプリンクの機品ディスプレイに表示されている文字列を取得したり、デフォルトの総紙カセットを変更したりすることができる。以下、エージェントを実装したネットワークボード (##) をプリンタに接続する例で説明する。

【0033】 例2に示すように、好ましくは、M8101 は、プリンタ102の内部抵傷1/0スロットに内域され でわり、M8101は、下に示す処理及びデータ記憶機能 を持つ「理め込まれた」ネットワークノードとなる。こ 40 のM8101の構成により、大きなマルチエリアMMネットワークを独活及び管理するための、特徴的な補助機能 を持つという利点をもたらす。これらの補助機能は、例 えば、ネットワーク上の温温地(ネットワーク級活者の 事務所など)からのブリンタ制御及び抗緩観察や、各部 網ジョブ後の次のユーザのための保証初期環境を提供す るためのブリンタ構成の自動管理、及びブリンタの負荷 個を特徴付け、あるいはトナーカートリッジの交換スケ ジュールを組むためにネットワークを通してアクセスで さる、ブリンタログ又は使用統計を含む。 80 .

【0034】この解釈語において重要な要因は、共有メモリ200等の両方向インターフェースを介して、1861 01からブリンタ制御状態にアクセスする機能である。 共有メモリ以外に、SCSIインターフェース等のインター フェースを使用することもできる。これにより、多数の 便利な補助機能のプログラムができるように、プリンタ 操作情報を186101又は外添ネットワークノードへ送出 することができる。印刷網像データ及び制御情報のプロックは、1861011上にあるマイクロブロセッサ301に よって構成され、共有メモリ200に記述され、そして、ブリンタ102によって設み込まれる。同様に、ブリンタ102によって設み込まれる。同様に、ブリンタ状態情報は、ブリンタ102から共有メモリ20 のへ送られ、そこから88上のマイクロブロセッサ301 によって読み込まれる。

【0035】 882は、88101をプリンタ102にイン ストールした状態を示す一位の無限である。図2に示す ように、MSIの主はネットワーク接続の外のフェースプ L-FIOIBERWLARWWRZ-FIOIabeR 戒されており、コネクタ170を介してプリンタインタ カーフェースカード150に接続されている。ブリンタイ ンターフェースカード150は、プリンタ102のブリ ンタエンジンを直接制御する。印刷データ及びプリンタ 状態コマンドは、糖子の主からコネクタイチのを介し て、プリンタインターフェースカード150へ入力さ れ、また、ブリンク状態情報はブリンタインターフェー スカード150からやはりコネクター170を介して得 られる。88101はこの物質を、フェースブレート10 115のネットワークコネクタを介して、1491(10)上で 通信する。同時に、プリンタ102は、シリアルボート 102a20/57b/45-1102b3/66.8865-9 AQUITACLATIA.

[0036] M34, M51012/42/41022LAN 100との電気的接続を示すプロック制である。1810 lは、LAN 1 0 0 へはLANインターフェースを介して、プ リンタモロ 2へはブリンタインターフェースカードモら のを介して的機械配されている。NBIOIEにはNB 101を影響するためのマイクロブロセッサ301と、 マイクロプロセッサ301の動作プログラムを格納する 28080M3032, 742D7049430167 ログラムを実行する上でワークとして用いるための収入 M3038 NB101870284287x--- 25---ドエンリとが相互にデータをやりとりするための共有メ モリ200かあり、これらは内部パスを通じて相互に接 **駅されている。NBIOIがSNMPのエージェントと** して動作するためのプログラムはROM303に移動さ ATUS. YYYAYAEYESO IM. ROMSOS に格納されたプログラムに従って動作し、ワークエリア としてRAM302を用いる。また。プリンタインター フェースカード150と相方に適信するためのバッファ 30 節域として共行メモリ200を用いる。

【0037】プリンタインタフェースカード150上のマイクロプロセッサ151ほNB101とのデータのアクセスを、NB101に設置されている共有メモリ200を介して行う。プリンタインタフェースカード150上のマイクロプロセッサ151は、実際に印刷機構を制かすプリンタエンジン160とも提信する。

【0038】<<PC側の構成>>一方、ネットワーク管 弾ソフトウェアが探動するPC側について、以下に説明する。

【0038】図5は、ネットワーク管理ソフトウェアが 10 の問題を解決する。 稼動可能なPCの構成を示すプロック図である。 【0048】<<<

【0040】 囲るにおいて、500は、ネットワーク管 **デリフトウェアが稼働するPCであり、図:における10** 3と囲等である。PCSOOは、ROMSO2もしくは ハードディスク (HD) Slitに記憶された。あるいは フロッピーディスクドライブ(FO)512より供給さ れるネットワーク管理プログラムをお行するCPU60 主を備え、システムバスもの4に物験される各デバイス AMMERICANTS. SOSIRAMT. CPUSOI の主メモリ、ワークエリア等として機能する。50.5は カ キーボードコントローラ (XBC) で、キーボード (K B) 509や不振売のポインティングデバイス等からの 作が入力を別酬する。508はCRTコンドローラ(C RTC) T. CRTF12711 (CRT) S100W 示を制御する。507はディスクコントローラ (DK で、プートプログラム、緑々のアプリケーション。 編集ファイル、ユーザファイルそしてネットワーク管理 プログラム等を記憶するハードディスク(HO)511 およびプロッセーディスクコントローラ (FD) 512 とのアクセスを影響する。508はネットワークインター フェースカード (NIC) で、LANLOOを介して、 エージェントあるいはネットワーク機器と双方的にデー タをやりとりする。

【0041】さて、このようなシステムにおいて、ネットワーク管理ソフトウェアを使用してネットワーク上のブリンタのエラー放迟を管理する処理の一個を図154のフローチャートに従って設明する。なお、ここでは、図1においてネットワーク管理ソフトウェアが動作しているPCをPC103、管理されているブリンタをブリンタ102とする。

【0042】SMMPでは一般に、ブリンタなどの管理対象 から能動的に状態変化情報を適知する場合には、TRAP-P ONを使用することは既に説明した。

【0043】よって、ここでも、ブリンタ102からエラーに関する状態変形(つまりエラー情報)が適知される 場合には、TRAF-FDUを使用する。

[0044] UT. WOTHICOUTIONTS.

【0045】失ず、ステップS1001において、プリ ているデバイスを探索するモジュールである。探察モジンタ102からのTBAP-POUによるエラー情報を受信する ュール604によって探索されたデバイスが、デバイスと、ステップS1002において、上級TBAP-POUからエ 20 リスト601によって一覧表示される。605は、プリ

30

ラー情報を取得する。そして、ステップS1003に進 み、PCIO3に接続されているCATSIOなどのディスプレイ 上に、上記取得したエラー情報を文字または図を用いて 表示する。

【0046】以上のようにして、ネットワーク管理ソフトウェアではエラー情報をユーザに知らせることになるが、これでも先に説明した問題点がある。

【0047】そこで、本実施形態では、発生したエラー を蓄積していって、ユーザにそのエラーを報知させ、こ の問題を解析する。

【0048】 < < ネットワーク管理ソフトウェアのモジュール構成>>本発明の実施の形態のネットワーク管理 ソフトウェアの構成について説明する。

【0049】本実施の形態のネットワーク管理装置は、 図るに示したようなネットワーク管理装置を実現可能な PCと同様の構成のPC上に実際される。ハードディス ク(HD) 5 F1には、後述のすべての影響で動作主体 となる本実施の影像にに係るネットワーク管理ソフトウ ェアのプログラムが移納される。他途のすべての*眼*明に - おいて、特に飾りのない触り、実行の主体はパード上は **CPUSの1である。一方、ソフトウェア上の網鎖の主** 体は、パードディスク (HD) 511に格納されたネッ トワーク管理ソフトウェアである。また本実施の形態に おいては、OSは倒えば、ウィンドウズ95(マイクロ ソフト目動)を観察しているが、これに限るものではな い。なお、本実施の影像に係るネットワーク管理プログ ラムは、プロッピーディスクやCD-ROMなどの記憶 機体に移動された形で開始されても良く、その場合には 優多にボオプロッピーディスクコントローラ (FD) 5 -12&hu下脚ぶのCD-ROMFライブなどによって **記憶媒体からプログラムが認み取られ、パードディスク** (HD) 511K4XXF-A8NS.

【0050】 図6は、本発明の実施の形態に係るネット ワーク管理ソフトウェアのモジュール構成図である。こ のネットワーク管理ソフトウェアは、図5におけるハー ドディスク511に格納されており、CPU501によって実行される。その際、CPU501はワークエリア としてRAM503を使用する。

【ののう1】図6において、601はデバイスリストモジュールと呼ばれ、ネットワークに接続されたデバイスを一覧にして表示するモジュールである(一覧表示の様子については、図15を参照して接通する)。602は全体制御モジュールと呼ばれ、デバイスリストからの指示をもとに、他のモジュールを続話する。603はコンフィグレータと呼ばれ、エージェントのネットワーク設定に関する特別な処理を行うモジュールである。604は、探索モジュールと呼ばれ、キットワークに接続されているデバイスを探索するモジュールである。探索モジュール604によって探索されたデバイスが、デバイスリスト604によって探索されたデバイスが、デバイスリスト604によって探索されたデバイスが、デバイスリスト604によって探索されたデバイスが、デバイスリスト604によって探索された。605は、ブリ

ントジョブの状況をNetWare APIの16を用いてネット ワークサーバルの取得するMetWareジョブモジュールで ある。 (なお、NetWare APICついては、例えばNovell 社から発行されている"MetWare Programmer's Guide fo rで等を参照。この書籍はノベル株式会社から購入司能 である)。606および607は後速するデバイス詳細 ウィンドウを表示するための頃モジュールであり、詳細 情報を表示する対象機構毎にWモジュールが存在する。 608および609は制御モジュールと呼ばれ、影響情 報を取得する対象機能に特有の制御を受け持つモジュー ルである。明モジュールと同様に、制御モジュールも詳 個情報を表示する対象機構的に存在する。制御4モジュ -46082LUMBET-1-4609H, MIBE ジュール610を用いて管理対象デバイスからMIBデー タを取得し、必要に変じてデータの変換を行い、各々対 23 4 28 4 4 5 7 2 - 2 6 0 6 2 2 20 8 4 7 2 - 2 6 0 737-44-88

【0052】さて、MIBモジュール610は、オブジェクト級所子とオブジェクトキーとの変換を行うモジュールである。ここでオブジェクトキーとは、オブジェクト級所子と一対一に対応する32ビットの複数のことである。オブジェクト級例子は可能長の緩倒子であり、ネットワーク管理ソフトウェアを実験する上で扱いが振機なので、本願に係るネットワーク管理ソフトウェアにおいてはオブジェクト級所子と一対一に対応する固定長の緩倒子を均能的に用いている。MIBモジュール610より上位のモジュールはこのオブジェクトキーを用いてMIBの情報を扱う。これにより、ネットワーク管理ソフトウェアの実装が楽になる。

NMPバケットの送信と受信を行う。612は共通トラ ンスポートモジュールと呼ばれ、SNMPデータを運搬 するための下位プロトコルの発を機能するモジュールで ある。実際には、動作時にユーザが選択したプロトコル によって、エアメハンドラのエミかUDPハンドラのエ 4のいずわかがデータを転送する役割を担う。なお、U DPハンドラは、実施としてWinSock G 1.7 を用いてい 名。(WinSockについては、例えばWindows Socket API v1.10分比級別を参照。このドキュメントは、複数箇所か る人手可能であるが、例えばマイクロソフト社製のコン 40 バイラであるVisual C++に同識されている)。コンフィ グレータも03が用いる現在のプロトコルも15という のは、動作時にユーザが温程しているエドスプロトコル かUDFプロトコルのいずれかのことを示す。なお、以 下の説明において、本郷に係るネットワーク管理ソフト ウェアのことな「NetSpot」と呼称する。

【0054】<<NetSpotのインストール>>NetSpotの インストールに必要なファイルは、通常、フロッピーディスク(FD)やCD-ROSなどの物理媒体に記録されて配布されるか、基本いはネットワークを経由して伝送される。 33

ユーザは、これらの手段によりNetSpotのインストール に必要なファイルを入手した後、所定のインストール手 額に従ってNetSpotのインストールを開始する。このNet Spotのインストール手類は、他の一般的なソフトウェア のインストール手類と同様である。すなわち、ユーザか NetSpotのインストーラをパーソナルコンピュータ(P C)上で起動すると、その後はインストーラか自動的に インストールを実行する。インストーラは、NetSpotの 動作に必要なファイルをPCのハードディスクにコピー し、また、必要に応じてユーザから情報を入力してもら いなから、NetSpotの動作に必要なファイルの修正また は新規作成なども行う。

【0085】このWetSpotのインストール時にユーザから入力してもらう情報には、以下に述べる2種類の動作 モード(管理者モードと一般ユーザモード)の選択が含まれる。

7にデータを渡す。
【0056】< < NetSpotの動作モード>> NetSpotは、
【0052】まて、M18モジュール610は、オブジ は下のように管理者モードと一般ユーザモードのZ機類 エクト説明子とオブジェクトキーとの変換を行うモジュ の動作モードを行つ。ユーザはNetSpotのインストールールである。ここでオブジェクトキーとは、オブジェク か 時に、これらの動作モードのどちらを使用するかを指定 ト説明子と一対一に対応する32ビットの整数のことで する。ユーザがNetSpotの動作モードを変更するために は、原則的にNetSpotをインストールし高す必要があっトワーク変更ソフトウェアを実施する上で扱いが原像 る。

【0057】管理者モード: 特定の権限を持つユーザ (例えば、ネットワーク管理者やネットワーク問題機 器管理者) が使用するモード。

【0058】 - 仮ユーザモード: 特定の権限を持たな い - 約ユーザが使用するモード。

> 【0060】NetSpotがサポートしている機能の一覧 を、管理者も一ドと一般ユーザモードの各々について、 以下に列挙する。

(物理的主一下模位)

(1)デバイスリスト表示ウィンドウ

- ネットワークに接続されたデバイスの一覧表示
- 40 ・デバイス毎の情報表示
 - * Ham H. Kum Kill
 - スラータスパー表示

(2)デバイスリスト表示ウィンドウメニュー

- デバイス評細ウィンドウ表示メニュー
- ・デバイス新規的加メニュー
- プリンタドライバインストールメニュー
- NetSpot○M()
- ・火災緊張メニュー
- アイコン整列表示メニュー
- 4 ・最新情報表示メニュー

- ・北方オブションメニュー
- プロトコル級級メニュー
- * X 9-- WWW 757 XW X 2 2--
- デバイス輸送額額の対策メニュー。
- ・デバイス表示設定メニュー
- · 然后自動質新設定メニュー
- * NetWare the Disk and a second
- バスワード変更メニュー
- ・バージョン情報表示メニュー
- (3) デバイス演編ウィンドウメニュー
- プリンタ制御
- ネットワークインタフェースボード制御
- デバイス詳細ウィンドウの終了
- * 差示×二元一
- トラップ制制条件のデメニュー
- 基示自動更新設定メニュー
- ・ブリンタ情報設定メニュー
- プリンタ環境設定メニュー
- ・プロトコル製をメニュー
- デバイスパスワード変更メニュー
- · ##### 409 / ###
- 1 1 W / X 22 2 ...
- パージョン報酬が済まニュー
- (4)エラーボップアップウィンドウ
- デバイスで発生したエラーの通知
- プリンタ外級のビットマップ表示
- 機作/(ネルの状態表示)
- · \$6000 \$500 \$1000
- 砂紙器の状態表示。
- エラー協能技術。
- エラーに対するオンラインヘルプ表示。
- ・エラー回復機信
- (6)プリンタ環境設定ダイアログボックス
- プリンタ給排紙部設定
- ル無ブリント開始が本設定
- お通ブリント環境的製の定
- · 007 #85600
- プリント動作モード設定
- LIPSW用プリント間急基本設定
- ・LIP5専用プリント環境拡張設定
- LIPS等用コーティリティ
- *2019川ブリント間の基本設定
- N201ドログリント環境を終する。
- ・N201専用プリント環境拡張2 RX 2***
- ・ESC/P専用プリント環境基本設定
- ESC/P単州プリント認識認施1設定

ESC/P型用プリント認識報報2.22億※※

* #SC/P0000000-7770777

(**(1.4.75 n.>3630%()3/)

(7) ジョブ(Jobs)シート

- すべてのジョブのモニタリング。
- ・ログインコーザ自身が所有するジョブの知行制機
- ・すべてのジョブの実行制制(Supervisorのみ)
- プリンタキュー設定の変更
- (8) 10 W (Information) Similar
- m ・プリング機関表示
 - · 1046.002.2544.6.5
 - · ************
 - (9) ネットワーク (Stetmerk) シート
 - ・ネットワーケインタフェースボード情報表示
 - · NetWare情報表示
 - TOP/IP#8982655
 - · AppleTalkin William
 - SWP標準系
 - (10)プロトコル設定ダイアログボックス
- 20 NetWare (22)
 - + TOP/1P/2022
 - AppleTalk@00

 - (1)デバイスリスト表示ウィンドウ
 - ネットワークに締結されたデバイスの一覧お売
 - デバイス部の簡優表示
 - · yangyyun ##
 - · 24--- 22/4---
 - (2)デバイスリスト表示ウィンドウメニュー
- 30 ・デバイス深細ウィンドウを添えませ
 - *プリンタドライバインストールメニュー
 - NetSpot(2)%% //

 - アイコン整列表示メニュー
 - · 2006/10/2008/2013-
 - 表示オプションメニュー
 - ・プロトコル選択メニュー
 - エラー製物/指数組みにュー
 - ・デバイス輸送額(用の定メニュー)
- 40 · 7/3/7/28/2022/22/--

 - · WetWare * 7 (/ Time-

 - 75mジョン部製造派メニュー
 - (3)デバイス詳細ウィンドウメニュー
 - デバイス部制ウィンドウの様子

 - · 表示自動更新設定メニュー
- 88 ・バージョン情報表示メニュー

(4)エラーボップアップウスンドウ

デバイスで発生したエラーの確認

(5) \$\\ (5tatus) &-- \

- ブリンタ外間のビットマップ表示
- 操作パネルの状態表示。
- 必要器の状態表示
- 排業器の状態表示
- エラーに対するオンラインベルブ表示。

(6)57 = 7 (Jobs)5-- h

- すべてのジョブのモニタリング。
- ログインユーザ自身が所有するジョブの気信制器
- ・すべてのジョブの集行制能(Supervisorの沙)
- プリンタキュー設定の変更

(7)情報(Information)シート

- プリンタ情報表示

上通した各種能の非難については、希望と詳しく認明す

【0.0.6.1】<<NetSpotの記動とバスワード認識>>N etSpotが一般ユーザモードでインストールされた場合 は、ユーザはMetSpotの実行ファイルを実行させるだけ で、NetSpotを記憶できる。一方、NetSpotが開発力モー ドでインストールされた場合は、ユーザはMetSpotの集 行ファイルを実行させた直後に、後述するMetSpotバス ワードの入力を要求される。この時は一ずは、適切なべ スワードを入力しなければNetSpotを管理者モードで記 動することができない。NetSpotの管理者モードでは、 スーザがネットワーク銀貨機器(デバイス)の各種設定。30 を行うことが可能であり、これらの設定を開発えると機 器の影響や検験の無いになることがある。そこで、一 粉ユーザが管理者モードを起動できないようにするた め、管理者モードの起動時にNetSpotはユーザに対してN etSpot/ベスワードの入力を要求するのである。ただし、 ユーザはNetSpotバスワードの人力を要求された時に、 バスワードを入力せずに、一般ユーザモードでWetSpot REMYSCENTES, AND COMMICTATE. 強ほど、WetSpotバスワード入力ダイアログボックス: (MIO) OMMOLISTAL

100621 NotSpot @ WWW 8--- F 7 7 2 2 5 -- 8 T る時、インストールを行っているユーザは、物理者モー ド級動物のNetSpot/バスワードを設定することができ る。また、ユーザはNetSpotを管理がモードで起動した 接に、特別者モード記憶的のNetSpotパスワードの設定 あるいは変更を行うことができる。詳細については、核 ほど、NetSpotパスワード変更タイアログボックス(M)3 8)の説明のところで記述する。

【0063】 設定あるいは変更されたNetSpotパスワー Fit. ABENCTSpotを管理者モードで記憶する時から使 用される。 NetSpotの管理者モードは、管理者モード級 動物に入力されたNetSpotパスワードが実際の測定値と 一致すれば起動するが、一致しなければ起動しない。

315

[00084] NetScot@WWW.-Fit. WWWW.NetSc otパスワードをユーザに要求する代わりに、NetWareフ アイルサーバに管理者としてログインしていることをチ エックするように動作することもできる。すなわち、粉 tSpotの開発者モードの記録形は、異にユーザがWetWare ファイルサーバに管理者としてログインしているなら

30 ほ、NetSpotパスワードの入力要求を告給することがで \$ \$...

【0066】実際のネットワークにおいては、1つのネ ットワーク環境で複数の管理者が存在し、ネットワーク 周辺機器(デバイス)毎に管理者が異なる場合がある。 そこで、NetSpotの管理者モードでは、上記管理者モー 下記録時のNetSpotパスワードに加えて、オプションと してネットワークインタフェースボード層にされたデバ イスパスワードを復定することができ、それにより、後 遊のデバイスリスト表示ウィンドウ (郷18) からネッ トワーク周辺機器をユーザが選択した時にネットワーク 周辺機器毎にデバイスパスワードの認証を行う機能がサ ボートされている。

【0066】このネットワーク部の機器器提供のデバイ スパスワードは、必要に応じて管理者がキットワークイ ンタフェースボード毎に設定する。ネットワークインタ フェースボードにデバイスパスワードが設定されている 場合は、NetSpotの管理者モードでデバイスリスト表示 ウィンドウ(図15)からネットワーク個辺機器をユー ザが新たに囲むする時、すなわち新たにデバイス詳細ウ インドウを聞く時に、ネットワークインタフェースボー 下毎に管理者により設定されたデバイスパスワードを認 ## W.

【0067】 ユーザは、ネットワーク周辺機器網形的の デバイスパスワードを管理者モード起動時のNetSpotバ スワードと等しく認定することによって、MetSpotの領 理者モードでデバイスリスト表示ウィンドウからネット ワーク部の機能を終たに維制する際に、デバイスパスワ 一ドの入力を寄贈することができる。

[OOBR] SECTIONS OF THE FIRE XXXX *0 ド人力ダイアログボックス(図50)の説明、および、デ バイスバスワードを選挙イアログボックス(第137) の説明のところで記述する。

【0069】以上のような智服器モードにおけるバスワ ―ド選集のうち、後者のネットワーク周辺機器展別時の デバイスパスワードの認識は、ネットワークインタフェ ースボードにインプリメントされたCMMX XBBにより実 現されているため、CANON MFBをインプリメントしてい ないネットワークインタフェースボードが使われている 場合にはサポートされない。

【0070】<<**SetSpot**の排泄が終めとようのネット

ワーク周辺機器に対して、複数のNetSpotの管理者モードを記動した場合。ネットワーク周辺機器(デバイス)の設定やネットワークの設定に矛盾が発生する可能性がある。このため、1つのネットワーク周辺機器に対して起動可能なNetSpotの管理者モードは、1つに制設されている。すなわち、複数のNetSpotの管理者モードは、1つのネットワーク周辺機器に対して、NetSpotの一般ユーザモードは、1つのネットワーク周辺機器に対して、複数起動することができる。すなわち、複数のNetSpotの一般ユーザモードにより、同じネットワーク周辺機器を選択することができる。

【0071】以上のような管理者モードにおける特値制 細は、ネットワークインタフェースボードにインブリメ ントされたCAMON MIBにより実践されているため、CAMON MIBがインブリメントされていないネットワークドンタ フェースボードを使用しているネットワーク周辺機器に 関してはサポートされない。特値制御がサポートされて いない場合、NetSpotの一般ユーザモードと同様に、複 数のNetSpotの管理者モードにより。同一のネットワーク選辺機器を選択することが可能となる。

【0072】189は、上記管理者モードにおける排他制 期の概念について説明した例である。

【0073】 < < NetSpotが表示するウィンドウの適格 図>>図7 および選書は、ユーザがNetSpotを管理者を ードで起動した時に、ユーザの指示に応じてNetSpotが 順次表示していくウィンドウの機様関である。ただし、 図7 および選書に示されたウィンドウは、NetSpotが表示するウィンドウのすべてではない。NetSpotの制作状況やネッ からの指示がない場合でも、NetSpotの制作状況やネッ トワークから得られた情報に応じて、各種のウィンドウ を自動的に表示するが、それらのウィンドウについては 後述するので、ここでは説明しない。一般ユーザモード で起動した時のNetSpotの例前:選絡図は、図7 および図 8の各々の一部を複き出した図となるので省略する。

【0074】ユーザは、NetSpotが表示する各種のウィンドウに表示された情報を見ることでネットワーク周辺 機器 (デバイス) の動作状態を襲撃し、また、これらの ウィンドウに適切な値を設定することでネットワーク周 辺機器 (デバイス) を制御することができる。

【9075】例7は、NetSpotが管理者モードで影動した時に、後述する各種シートから呼び出されるダイアログボックスの一覧を示す図である。

【0076】 関7において、701は、関43に掲示されるデバイス詳細ウィンドウであり、本ウィンドウ701は、関54に示される状態シート702、図100に示される情報シート704、図104に示されるネットワーケンート705の4枚のシートを持っている。ここで、状態シート702からは、図55に示されるエラー詳細情報表示。20

83

ダイアログボックス706、図143に例示されるブリンタ環境設定ダイアログボックス709が表示される。 このエラー詳細情報表示ダイアログボックス706からは、図37に示されるブリンタ給財紙部選択ダイアログボックス707が選択される。

【0077】をちに、プリンタ環境設定ダイアログボックス709は、図58に示されるプリンタ始継紙部設定シート710、図59に示される共通プリント環境基本設定シート711、図69に示されるLIPSプリント環境基本設定シート718、図76に示されるM201プリント環境基本設定シート718、図88に示されるESC/Pプリント環境基本設定シート718、図88に示されるESC/Pプリント環境基本設定シート722の5枚のシートを持っている。ここで、LIPS、M201、ESC/Pはいずれも、プリンタのページ記述言語の一種である。

【6078】共通プリント環境基本設定シート711からは、図63に示される共通プリント環境性報設定ダイアログボックス712、図67に示される部字器整設定ダイアログボックス713、図68に示されるプリント動作モード設定ダイアログボックス714か呼び出される。

【0079】LIPSプリント環境基本設定シート715からは、図70に示されるLIPSプリント環境拡張設定ダイアログボックス716、図74に示されるLIPSユーティリティダイアログボックス717が呼び出される。

【9080】N201ブリント環境基本設定シート718からは、第79に示されるN201ブリント環境拡張上設定ダイアログボックス719、図82に示されるN201ブリント環境拡張2設定ダイアログボックス720、図86に示されるN201ユーティリティダイアログボックス72130 が呼び出される。

【0081】ESCPプリント環境基本設定シート722からは、図01に示されるESC/Pプリント環境拡張1設定ダイアログボックス723、図04に示されるESC/Pプリント環境拡張2設定ダイアログボックス724、図98に示されるESC/Pユーティリティダイアログボックス726が呼び出される。

【9082】次に、ジョブシート703からは、例10 1に示されるブリンタキュー設定変更ダイアログボック ス726か呼び出され、ブリンタキュー設定変更ダイア 40 ログボックス726からは、図34に示されるNetWare ログインダイアログボックス727が呼び出される。情報シート704からは、例103に示される管理者情報表示ダイアログボックス728か呼び出される。最後に、ネットワークシート705からは、図144に例示されるプロトコル設定ダイアログボックス729か呼び出される。

【0083】プロトコル設定ダイアログボックス729 は、図105に示されるNetWore設定シート730。図 114に示されるICP/IP設定シート732、図120に 示されるAppleTalk設定シート733の3枚のシートを 持っており、MetMare設定シート730からは、図34 に示されるMetMareログインダイアログボックス727 が呼び出される。なお、デバイスリスト表示ウィンドウ 801については、図8に関連付けて詳細に説明するの

【0684】図8は、NetSpotが管理者モードで起動した時に、接通する各種メニューから呼び出されるダイアログボックスの一覧を示す図である。

T. CCTH. WESTERS To.

(0085) M8E 25.7. 8012. MISE WEN るデバイスリスト表示ウィンドウである。デバイスリス 加 下遊ボウィンドウ801は、デバイスメニュー802、 数派メニュー803.W定メニュー804.ヘルプメニ ュー803の4つのメニューを持つ。このうち、デバイ スメニュー802からは、図22に示される新規追加デ バイス設定ダイアログボックス806、オペレーティン グンステムに標準のブリンタドライバインストールウィ ンドウ807が呼び出される。次に、表示メニュー80 3からは、例29に示される表示オブションダイアログ #7778088FOMENS. 25K, MXX=1-804からは、四30に示されるデバイス検索機関設定 カ ダイアログボックス800、図31に示されるデバイス 表示認定ダイアログボックス810、図32に示される デバイスリスト表示自動質新設定ダイアログボックス8 1.1、MS4に示されるMetWareログインダイアログボ ックス727。図36に示されるNetWareログアカトダ イアログボックス813、M38に示されるBetSpotの 実行動に使用するバスワードを変更するためのMetSpot パスワード変更ダイアログボックス814が呼び出され る。最後に、ヘルプメニュー805からは、SetSpotの ヘルプを扱ぶするヘルプファイルウィンドウ815、図 オスに示されるNetSpotのバージョンを表示するためのN etSpotパージョン情報表示ダイアログボックス816分 呼び出される。

【0086】次に図7で説明したデバイス詳細ウィンドウ701のメニューについて説明する。

【9087】 デバイス詳細ウィンドウ701は、デバイスメニュー817、表示メニュー819、設定メニュー820、テストメニュー821、ヘルプメニュー822の5つのメニューを持つ。設定メニュー830からは、図132に示されるトラップ通知条件設定ダイアログボックス823、図133に示されるデバイス詳細表示自動型新設定ダイアログボックス824、図135に示されるプリンク情報設定ダイアログボックス825、図136に示される管理者情報設定ダイアログボックス826、図137に示されるデバイスパスワード変更ダイアログボックス827が呼び出される。沈に、ヘルプメニュー822からは、MetSpotのヘルプを表示するヘルプファイルウィンドウ828、図141に示されるデバイスパージョン情報表示ダイアログボックス829が呼び出される。

【8088】以下では、前途した各ウィンドウの詳細な 細明、および、各ウィンドウに開選したNetSpotの機能

38

の詳細な影明を行う。
【0089】 NetSpotパスワード入力ダイアログボックス(図109回) ユーザが管理者モードのNetSpotを影響すると、NetSpotパスワード入力ダイアログボック、図10に示すNetSpotパスワード入力ダイアログボックスが表示される。NetSpotパスワード入力ダイアログボックスは、管理者モードのNetSpot必動物にユーザがNetSpotの場合は、NetSpotパスワード入力ダイアログボックスである。一般ユーザモードのNetSpotの場合は、NetSpotパスワード入力ダイアログボックス(図38)の"NetNareサーバ管理者用パスワードで代用"でONが選択されている場合、ユーザがNetNareファイルサーバに管理者としてログインしているならばそのまま管理者モードを起動するため、NetSpotパスワード入

を表示する。 【0090】(新細化機)

> [パスワード(P)]: ユーザにより**0〜15**桁の文字列で**Ne** t**Spat**パスワードが入力される。

> カダイアログボックスを表示しない。一方、ユーザが糖

tBareファイルサーバに管理者としてログインしていな

いならば、NetSpotパスワード入力ダイアログボックス。

【0091】[ユーザモードで転換(U)]でOFが提供されている場合のみ位別となる。大文子と小文字は区別される。

【0092】[ユーザモードで起動(U)]: ユーザにより、一般ユーザモードで起動するか治かが選択される。 ユーザはON、OFFにずれかを選択する。

【0093】[0K] ボタン: ユーザによる押下により、 本ダイアログボックスの設定を有効にして、ダイアログ ボックスを押じる。

【0094】[キャンセル]ボタン: ユーザによる押下 により、本ダイアログボックスの設定を無効にして、ダ イアログボックスを閉じる(NetSpotを終了する)。

【0095】(ヘルブ(粉))ボタン: ユーザによる押下により、オンラインベルブを表示する。

その他の動作:ユーザが終ったNetSpatパスワードが入 り 力した場合には、図11に示すメッセージを表示した 後、NetSpotパスワード入力ダイアログボックスの表示 状態に展る。

【0096】[NetWareサーバパスワード人力ダイアログ ボックス(図12参照)]NetSpotパスワードの人力処理 が終了したならば、NetSpotはNetWareファイルサーバに ユーザがログインしているかどうかのチェックを行う。 この時、NetWareサービスが使用可能で、かつ、ユーザ がNetWareファイルサーバにロダインしていなかった場合、図12に示すNetWareサーバパスワード人力ダイア の ログボックスを表示する。NetWareサーバパスワード人

カダイアログボックスは、NetWoreファイルサーバにロ ードを、ユーザがNetSpotに別のおに入力するためのタイ アログボックスである。

1378891380

[コーザス(W)]: コーザにより、NetWareファイルサー アにログインするためのユーザ名が入力される。このダ イアログボックスによって既にNetWareファイルサーバ。 にログインしたことがある場合、新田ログインした時に ユーザが入力したユーザ名をあらかじめ格納しておく。

[0097][MXV-F(P)]: 2-4% 20, NetNa reファイルサーバにロダインするためのパスワードが入 力される。

【0098】[NetWareサーバ(S)]: ユーザにより、ロ グインすべきMetWareファイルサーバが選択される。ユ ーザは、バインダリに砂能されたNetWareファイルサー バの中から選択する。

[0098] [DX] # 27: 2-4622 # FC25. 激光を有効にして、ダイアログボックスを閉じる。

[0100] [4*24N] #42: 2-4K23#F 20 により、設定を無効にして、ダイアログボックスを閉じ

*【0 | 0 | 1 (ヘルブ(的)ボタン : ユーザによる様下 により、オンラインヘルブを表示する。

その他の能化: NetWareファイルサーバへのログインに 失敗した場合。図13に示すメッセージを表示した後。 NetWareログインダイアログボックスの表示状態に展

【0 1 0 2】**NetNare**サーバパスワード入力ダイアログ ボックスにおいてユーザが[キャンセル]ボタンを押下し た場合、探すすに示すメッセージを表示して、ユーザに 加 注意を促す。

【0103】「デバイスリスト表示ウィンドウ (図15 が部の iNetSpot 記述所の地所が終了すると、例15に示 すようなデバイスリスト表示ウィンドウを表示する。こ のデバイスリスト表示ウィンドウは、現在ネットワーク に接続されているネットワーク周辺機器(デバイス)の 一般をアイコン教示するためのウィンドウである。祭興 おモードルびーのコーザモードにおいては、デバイスリ スト表示ウィンドウ (図15)により、表主に示す機能 を提供する。

[0104]

[(()]

*85.75°	***	Admin	Descr
3	キットワークに検察されたデーイタの 製薬薬		0
	・デバイス機の其次さいアイコン(発売)		
	· 7/242401120711218/		000000000
2	ゲバイス線の情報業分		0
	· 22 ·································	,,,,,,	
	・デバイスの製品な表示	***	
	・ネットワークインタフェースポードの製品名料表示		
	· MAC 7 YV X & A		
3	How North Jam 1914		
	・[器く]フールバー		
	· [最新の情報に発展]フェルバー		
	-1X20772212-744		
	· (4.3847 (32/25-342)		ļ
4	X9~9X/4~##		
	- デバイスの数を表示		<u> </u>

【0105】アイコンのデザインは、デバイスの種類と め 定義名称を、管理者モードにおいてのみ後述のデバイス デバイスの動作は観を示す。NetSpotで表示するデバイ スは、SNSP/CANON-MIBがインプリメントされているネッ トワークデバイスのみであり、それ以外のネットワーク デバイスは表示しない。また、ネットワークに接続され ていないデバイスや電器のFFのデバイスは表示しない。 さらに、MetSpotが使用しているネットワークプロトコ ルが動作していないデバイスは表示しない。

【0106】デバイスを示すアイコンとともにデバイス 毎のユーザ定義名称を表示する。このユーザ定義名称に

詳細ウィンドウ (図43) で要要することができる。

【0107】デバイスの線網は泥や動作は懸を一定開開 でポーリングすることにより、デバイスの一覧を定期的 に更新し、デバイスの動作状態をアイコンに展験する。 また新たにデバイスを検出した場合。デバイスの一覧に そのデバイスのアイコンを追加する。

【0108】 今まで物出されていたデバイスが応答を返 さなくなった場合、そのデバイスのデバイス詳細ウィン ドウ (関43) を開いていなかったならば、そのデバイ 日本語を使用することも可能である。ユーザは、ユーザーカースのアイコンが接続されている回線に赤い×印を表示す

る。さらに、そのデバイスが一定回数連続して応答を返 さない場合。そのデバイスのアイコンを選択する。

T07400(1-60-100 t 5-4000) T

[開く]ツールバー1301: ユーザによる押下により、ユーザにより選択されているデバイスのデバイス部 細ウィンドウ(843)を開く、デバイスリスト表示ウィンドウ801のメニュー機能の[表示]ー[ツールバー] メニューが選択状態にある場合のみ表示される。デバイスが選択されている場合であって、そのデバイスに赤い×のが付いていない場合のみ有効となる。

【0109】(最新の情報に更新)フールバー15021 ユーザによる押下により、デバイスリスト表示を最新 の情報に更新する。デバイスリスト表示ウィンドウ80 1のメニュー機能の[表示]ー[フールバー]メニューが選 担状能にある場合のみ表示される。

【0110】 (大きいアイコン) ツールバー1503: コーザによる押下により、大きいアイコンでデバイスリストを表示する。デバイスリスト表示ウィンドウ801 のメニュー機能の[表示]ー[ツールバー] メニューが選択 状態にある場合のみ表示される。

【0111】 (小さいアイコン) ツールバー1504: ユーザによる押下により、小さいアイコンでデバイスリストを表示する。デバイスリスト表示ウィンドウ801 のメニュー機能の[表示] - [ツールバー] メニューが選択 状態にある場合のみ表示される。

【の112】大きいアイコン表示: ユーザにより(大 きいアイコンシャールバートもり3が押下された場合。 大きいアイコンとともに、デバイス表示的企ダイアログ ボックス(図31)で物面されたデバイスに関して、表 ポオプションダイアログボックス (M29) で指定され M た項目を表示する。この場合、大きいアイコン、名館、デ バイスの製品名。ネットワーカインタフェースボードの 製品名称、MACアドレスの中から指定された知日を表示す る。管理者モードでデルイス詳細ウィンドウ(図43) が聞いている場合。そのデバイスのアイコンの上に傾印 を表示する(図146)。以前に検出されていたデバイ スが応答を確さなくなった場合、そのデバイスのアイコ ンが接続されている目標に多い×用を表示する(図)4 8)。は前に傾曲されていたデバイスが一定回数値値し てに各を返さない場合。そのデバイスのアイコンを開走しめ 4 2

3.3

【0113】小さいアイコン表示: ユーザによりしか さいアイコン1ツールバー1504が脚下された場合。 小さいアイコンとともは、デバイス表示数定ダイアログ ボックス(図3)の特定されたデバイスに関して、表 示オプションダイアログボックス(第2号)で指定された 項目を表示する。この場合、小さいアイコン、名前、デバ イスの製品名、ネットワークインタフェースボードの製 品名称、MCプドレスの中から指定された利用を表示す。 る。管理者も一ドでデバイス詳細ウィンドウ(図43) 加 が開いている場合。そのデバイスのアイコンの上に幾印 を表示する(図147)。以前に検出されていたデバイ スが応答を顕さなくなった場合、そのデバイスのアイコ ンが操縦されている回線に赤い×部を表示する(図14 9)。以前に検出されていたデバイスが一定回数連続し て応答を汲さない場合。そのデバイスのアイコンを選去 \$ \$ 10 m

【0114】ステータスパー表示1505: 表示しているデバイスの数を表示する。

【0115】[デバイスリスト表示ウィンドウのメニュー機能(3815参照)] MetSpotは、デバイスリスト表示 ウィンドウ(3815)のメニューバー(802~80 5)により、表2から表4に示すメニュー機能を提供する。

[0:16]

0 [262]

表え デバイスリスト表示ウェンドウでサポートされるメニュー機能一覧(1)

48,86	****	Admin	Coor
1	デバイス数数ウィンドウ 系のメニュー		0
	・裏視したデバイスは細ツィンドウを捌く		
	([\$\$\pi_1 \tau_2 \] - (\)\$\text{\$\pi_1 \tau_2 \] \text{\$\pi_1 \tau_2 \] - (\)\$\text{\$\pi_2 \] \text{\$\pi_1 \tau_2 \] \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1 \text{\$\pi_2 \text{\$\pi_1		
	・微探したデバイス声称ウェンドウを倒じる		
	(1975) 1 2 J - (20 C & (26 & 6 C) (17 7 4 P) - (20 C &)		
	・すべてのデバイス推練ウェンドウを関じる		
	- マグバイス (すべて関じる)ある <u>いはファイル (すべて難じる))</u>		
ž	****	0	
	・ダバイスリストに新爆的無するデバイスのセットアップ		
	(ディニィス) - [新規追加])		
3	77779894247721m2404m	0	(3
	マグリンタ ドライバのイン きゃっか	1	
	({デバイス}~{ブリンタドライバのインスト~ル})		
4	NetSpot #98 (୍ଦ
	· NetSpot 9387		
	([7/4/2][NetSpot 0.0 T]0.5543[7.74/6]-[07])		
8	表示演択 メニュー		0
	・ツールバーの変形機能(変形){2-ルバ ー})		
	ステータスパーの表示機様(表示)-(ステータスパー)		
	· 常标系统体表示		
	([表示](手信に表示))		
	・大きいアイコンの養売選択 (養売)一体さいアイコンド		
	・小さいアイコンの液溶液探((薬薬) (小さいアイコン))		<u> </u>
6	アイコン整約表示メニュー (表示 (アイコンの整列)	\circ	\circ
	· 名前類		
	- 御覧版	iii	
İ	- MACY FUXS		<u> </u>

[0117]

30 [#3]

数2 デバイスリストおボウェンドウでイガートされるメニュー機能 第(2)

100	W/C	Admin	User
3	最初情報表示プログログ ・アイニンを最終の対象機に対象([右の] - [最終の情報に集略])	0	0
8	数元セプションメニュー (数示し ヤブション - 1)・大きいアイコンで表示する単程の選択・チャブへルブの表示連携		\(\rightarrow\)
9	プロトコル素化メニュー - NetSpot が表別に数時に注明するプロトコルの 選択 (NetWare あるいは TCP/IF) ([数第] - [プロトコルの選択))	0	0
10	エラー動物方法選択メニュー ([微弦] - [エラーの動物方法]) ・エラーボップアコアウィンドウの収不選択 ・ビーブ音の鳴動選択		<i>\\</i>
11	デバイス検索統別数定メニュー - デバイスを検索する総例の数定(TCPSP と AppleTalk のみ) - (数2](デバイスの検定総第二):		
12	デバイスを作款 (2 メニュー) ・表示するデバイスの海峡 (133 3 3 1 1 1 デバイスの影響。))	0	ं
13	表示自動更新溶定メニュー ・アパイスリスト若ボウィンドウの自動更新選択と更新開聯 ((設定) …(表示の自動更新	O	
34	NetWare サーバメニュー ・ファイルサーバルニコテイン((資金) - [ログイン]) ・ファイルヤーバからのログアウト((資金) - [ログアウト])		
18	/(スタード変更メニュー - NetSpet /(スタード変更 (22:3] - [NetSpet /(スタードが変更])	0	

[0118]

30 [224]

表々 ザバイスリスト表示ウィンドクでサポートされるメニュー機能 繁(3)

90.88	##	Admin	Own
16	AND SECTION AND A SECTION ASSESSMENT	O	0
	・音次((ヘルプ)ー(自次))		
	キーワードで検索 (************************************		
37	************************************	0	ं
	リールフロードージョン情報はあいは[Apple メニュー]ー[NetSpot につ		
	\$ 54 mg		
	* NotSpat @25m 25 a 2		
	・NetSpot が使用する CANON MIB のパージョン		
***************************************	・NetSpat が作用する SNMP タンページョン	<u> </u>	

[0119] [FM(H) (8159M)]

[デバイス(0)]-(別く(0)]: ユーザが選択すると、ユー 一切によって選択されているデバイスのデバイス詳細ウ。 インドウ(図43)を聞く、デバイスが選択されている。 場合であって、そのデバイスに多い×印が付いていない。 場合のみ有効となる。

[0120][7/4/2(0)]-[7008(0]: x-4% 選択すると、ユーザによって選択されているデバイスの

が選択されており、かつ選択されているデバイスのデバ イス詳細ウィンドウ (図43) を開いている場合であっ て、そのデバイス詳細ウィンドウ(図43)において作 葉中でない(デバイス詳細ウィンドウ(図43)を直接 操作できる) 場合のみ行動となる。

[0121][7/3/2(D)]-[4/37HU3(A)]: 2 一ザが選択すると、コーザにより選択されているデバイ スのデバイス質細ウィンドウ(図43)をすべて関じ デバイス詳細ウィンドウ(図43)を閉じる。デバイス 20 る。デバイス詳細ウィンドウ(図43)を聞いているデ

範囲を指定するためのデバイス検索範囲設定ダイアログ ボックス (知30)を無く。現存使用しているネットワークプロトコルがTCP/IPの場合にのみ有効となる。

38.

ス詳細ウィンドウ (図43) を閉じることはできない。 [デバイス(D)] - [新規追加(N)...]: ユーザが選択すると、デバイスをセットアップし、表示するデバイスを 新規追加するための新規追加デバイス設定ダイアログボー ックス (図22ほか)を開く (管理者モードのみ)。

【0122】(デバイス(0))--(プリンタドライバのインストール(0)): ユーザが選択すると、ブリンタドライバをインストールする。コントロールバネルのブリンタの調査を呼び出す。

【0123】[デバイス(D)] - (NetSpotの終了(X)): ユーザが選択すると、NetSpotを終了する。

【0124】[表示(Y)]--[ツールバー(Y)]: ユーザが 選択すると、ツールバーを表示するか否かを選択する。 ユーザはON、OFFにずれかを選択する。

【0125】(表示(V))ー(ステータスパー(8)): コーザが選択すると、ステータスパーを表示するか否かを選択する。コーザは98、0FFいてれかを選択する。

【0126】(表示(V))-{手前に表示(P)): ユーザか 選択すると、デバイスリスト表示ウィンドウを常に手前 か に表示する。ユーザはON、OFFにずれかを選択する。

【0127】[表示(v)]-[大きいアイコン(6)]:ユーザ が選択すると、大きいアイコンでデバイスリストを表示 する、ユーザが選択することにより、[大きいアイコン] がONになると同時に[小さいアイコン]がOFFになる。

【の128】[表示(V)]-(小さいアイコン(M)]: ユーザが選択すると、小さいアイコンでデバイスリストを表示する。ユーザが選択することにより、[小さいアイコン]がONFになると同時に[大さいアイコン]がONFになる。

【0129】[表示(Y)]--[アイコンの参列(S)]: ユーザが選択すると、デバイスリストに表示するデバイスの 順序を施定する。"名前順(H)", "種類順(T)", "MACアド レス類(M)"の中かる選択する。

【0:30】[表示(V)]-[最新の情報に更新(R)]: ユ ーザが選択すると、デバイスリスト表示を最新の情報に 更新する。

【0 | 3 | 1 (表示(V)) - (オプション(O)...): ユーザが選択すると、デバイスリストの表示オプションを選 挟するための表示オプションダイアログボックス (図2 9) を開く。

【0132】[設定(S)]ー(プロトコルの形形(P)]: ユーザが影探すると、NetSpotが動作するプロトコルを選 訳する。"NetNare"、"TCP/P"の中から測探する。

【0133】[設定(S)]ー[エラーの適知方法(E)]: ユーザが選択すると、エラーの適知方法を指定する。"ボップアップウィンドウを照く(P)"でON、OFFにずれかを選択する。"ビーブ音を鳴らす(B)"でON、OFFにすれかを選択する。

【0134】[設定(S)] - [デバイスの検索範囲 MetSpotの再起期を促す、ここで、ユーザが[おい(Y)] (5)...] こ ユーザが選択すると、デバイスの検索 30 タンを押下した場合にはMetSpotを再起動し、[いいえ

【0135】「設定(5)」ー「デバイスの表示(9)、...]: ユーザが選択すると、検索されたデバイスの中から表示 するデバイスを指定するためのデバイス表示設定タイア ログボックス (図31)を開く。

【0137】[設定(\$)]ー[ログイン(1)...]: コーザ が選択すると、NetNareファイルサーバにログインする ためのNetNareログインダイアログボックス(図34) を開く。NetNareサービスを使用可能な場合のみ有効と なる。

【の138】[設定(\$)]ー[ログアウト(0)...]: コーザが選択すると、NetWareファイルサーバからログアウトするためのNetWareログアウトダイアログボックス(図36)を聞く、NetWareサービスを使用可能な場合のみ有効となる。

【0 | 3 9】 (設定(5)] - (NetSpotバスワードの変更 (粉)...): コーザが選択すると、NetSpot記録時のバスワード変更するためのNetSpotバスワード変更ダイアログボックス (利3 8) を削く (管理者モードのみ)。 【0 | 4 0】 (ヘルブ(粉)] - (日次(C)): ユーザが剝択すると、NetSpotオンラインへルブの日本を表示する。 【0 | 4 | 1】 [ヘルブ(粉)] - (キーワードで検索

(5)...): ユーザが選択すると、NetSpotオンラインへ 30 ルブのキーソード検索を表示する。

【の142】[ヘルブ(#)]ー[パージョン情報(#)]: ユ ーザが選択すると、NetSpotのパージョン情報を表示す るためのNetSpotパージョン情報表示タイアログボック ス(図42)を開く。

その他の動作:ユーザが「設定(5)] - 「プロトコルの選択 (P)」により動作するプロトコルを変更したときに、管理 者モードでデバイス詳細ウィンドウが弾いていたなら ほ、図17に示すメッセージを表示して、ユーザにNetS patの再起動を促す。管理者モードでデバイス詳細ウィ ンドウ(図43)を開いている場合は、ここではNetSpo tの再起動を選択することができないため、ユーザはす べての管理者モードのデバイス詳細ウィンドウ(図4 3)を関じた後、再びプロトコルの選択を行うか。NetS

【ひ143】ユーザが[設定(S)]ー[プロトコルの選択 (P)]により動作するプロトコルを変更したときに、管理 者モードでデバイス詳細ウィンドウ(図43)が開いて いなければ、図18のメッセージを表示して、ユーザに MetSpotの再起動を促す、ここで、ユーザが[はい(Y)]ボ

pot 2867 LT /r 6 Net Spot 2 LEM LATT 2 22 /r 25 2.

(銀)1ボタンを押下した場合は、何もせずにデバイスリス トルボウィンドウの北京が際に行る。

【0144】前期各モードの場合であって、ユーザが [77 / 5 / 7 / (0)] -- (NetSpot <) NET (X)) /2 (NET) (/ 7 / 2 / 3) に、管理者モードでデバイス詳細ウィンドウ(図43) が問いていた。あるいはデバイス評価ウインドウ(図4 3) において作業中であった(デバイス詳細ウィンドウ (図43) を前接機件できない 場合、図19のメッセ →ジを複差して、すべてのデバイス添細ウィンドウ(図 43)の作業を終了し、すべての管理者モードのデバイ 16 ス詳細ウィンドウ(図43)を閉じることをユーザに促

[0]45]-Q1-74-F0Q0755-T, 1-7 が[デバイス(0)] -- [NetSpotの終了(X)]を選択したとき に、デバイス詳細ウィンドウ(図43)において作業中 であった(デバイス詳細ウィンドウ(図43)を直接機 存できないと場合、解200メッセージをお示して、す べてのデバイス詳細ウィンドウ (図43) の作業を終了 することをユーザに促す。

[0 | 4 | 5] 2 - 45% (7/5/2/30) - [MetSpot/0887] (8) [あるいは[ファイル] - [887(0)]を選択したとき に、NetSpotを紹子することが可能であれば、図21日 示すメッセージを表示する。ここで、ユーザが[**0**8] 半タ ンを押下した場合にはNetSporを終了する。ユーザが【中 マンセル1ボタンを押下した場合は、何もせずにデバイ スリスト表示ウィンドウの表示状態に遅る。

【0147】新観覚加デバイス設定ダイアログボックス は、ユーザのネットワーク環境で現在使用されているネ ットワークプロトコルに応じて表示するダイアログボッ クスが異なる。そこで、(1)MetMare、(2)TCP/IPの第 者について以下に説明を行う。

(1)MetWareの場合の新規値加デバイス設定ダイアログ ボックス

【新規追加デバイス設定ダイアログボックス(1--1) **(网と2参照))現在使用されているネットワークプロ** トコルがWetWareの場合、ユーザがデバイスリスト表示 ウィンドウ(図 1-5)の[デバイス]ー[新規的版...]メ ニューを選択することにより、例22に示す数類的加予 バイス設定ダイアログボックス(1-1)を表示する。新 規範的デバイス設定ダイアログボックス(1-1)は、泉 40 存使用しているネットワークプロトコルがNetWareの期 合に、デバイスリスト参ぶウィンドウ(図1-5)に表示 する新規設制デバイスに機能されているネットワークイ ンタフェースボードをユーザが選択するためのダイアロ グボックスである。

[38888 H:880]

[ネットワークインタフェースボード(M)]: ユーザに より、新規的加デバイスに接続されているネットワーク。 インタフェースボードが選択される。例と2字は、新規 適加デバイスに接続されているネットワークインタフェーカーで)の表示内容は、前回表示した内容が保持されてい

ースポードの製品名の例として、***EB-Y** および***MB-Y** を WEST TONG

[014h] (KK&(8)) KAV: 1-9KL&WFK より、本ダイアログボックス(1-1)(図22)を閉じ て、デバイスリスト表示ウィンドウ(郷15)に貶るた めのボタンであるが、常に無効(ユーザが本ボタンを押 Treaville Eltva.

【0149】(ストウン)ボタン: ユーザによる押下によ り、本ダイアログボックス(1-1)(網22)に表示さ れた情報を保存した後に、本ダイアログボックス(1-1) (図22) を開じて、新規追加デバイス設定ダイア ログボックス(1-2)(図23)を表示する。

[0180] [++>+bb]##>: a-#cla#F により、新規追加デバイス設定に関わるすべての設定を 無効としてから、本ダイアログボックス(1-1)(既2 ②)を閉じて、デバイスリスト表示ウィンドウ (Mil.) 5) C#&...

[0151][~~7(0)##V: 2-#KX&#F により、オンラインベルブを表示する。

【0152】 (新規の加デバイス設定タイプログボック ス(1-2) (例234例) 1新知道加デバイス設定タイ アログボックス(1-1) (M22) において、ユーザが ネットワーケインタフェースポードを選択し、「次ペン」 ボタンを押下するのに応じて、四23に示す新規的加デ バイス設定ダイアログボックス(1-2)を表示する。以 下では、MetSpotの管理対象であるネットワークプリン ウに装備されたネットワークインタフェースボードを 「NB-1ボード」と呼ぶ。この新知道加デバイス設定ダイ アログボックス(1~2)は、現在機能されているネット フークプロトコルがWetWareの場合に、デバイスリスト 表示ウィンドウ(図15)に表示する新規追加デバイス に総給されている#8-1ボードのはつアドレスをユーザが 推定するためのダイアログボックスである。ここで、ユ ーザがアドレスの入力を終了し、「次へ対ボタンを押下 すると、指定されたアドレスに対してデバイスの検出を 行う。このとき、新規追加デバイス設定ダイアログボッ クス(1-2) (例23) にデバイスを検出中であること **张表示する**。

10780(1:00)

[MACアドレス(M)]: ユーザにより16進12桁のMACアド レスがんりされる。

【0153】(ネットワータ番号(M)): ユーザにより1 6億B折のネットワーク番号が入力される。

[0:54] KOSS(\$) | # 42: 2-40 LZ | FC より、本ダイアログボックス(1-2)(M23)に表示 された情報を保存せずに、本ダイアログボックス()--2) (図23) を開じて、新規追加デバイス設定ダイア ログボックス(1-1)(図22)に戻る。この時、新規 治師デバイス設定ダイアログボックス(1-1)(第2

Ž.

[0155][20NESSY: 1-FELSFFEL り、本ダイアログボックス(1-2)(第23)に表示さ れた情報を保存するとともにこの情報に基づきデバイス の検出を行った後に、本ダイアログボックス(1-2) (例23)を別じて、新規追加デバイス設定タイアログ ボックス(1-3)(24)を表示する。この[2(へ)] ボタンは、「MACアドレス(M)」と「ネットワーク番号(M)」

【ひょうち】【キャンセル】ボタン: コーザによる押下。 により、新規追加デバイス設定に関わるすべての設定を 無効としてから、本ダイアログボックス(1-2)(※2 3) を開じて、デバイスリスト表示ウィンドウ (図1) 5) に戻る。

のすべての複数が入力された場合のみ行効となる。

【0157】[ヘルブ(8)]ボタン: ユーザによる標下 により、オンラインへルブを表示する。

【0158】「新製的加デバイス設定ダイアログボック ス(1-3)(第24990)1969時間サバイスの主ダイ アログボックス(1-2)(図23)において、デバイス の機能が影響に終了したならば、例24に示す的無色的 か により、オンラインへルブを表示する。 デバイス設定ダイアログボックス(リー3)を表示する。 この新知道加デバイス設定ダイアログボックス(1-3) は、現在使用されているネットワークプロトコルが**wtW** areの場合に、デバイスリスト表示ウィンドウ(図) 5) に表示する新規的加デバイスに接続されている**略-1**

ボードのプロトコル関係をユーザが設定するためのタイ アログボックスである。ここで、ユーザがブロトコル樹 報の入力を終了し、「次へ対ボタンを押下すると、186-1 ボードに対して確定されたプロトコル情報を設定する。 138 888 (1.888)

[MetMare712-12947(N)]: 2-4618 DNetWore のフレームタイプが選択される。ユーザは、"無効"。* (18648) 10". "ETHERNET 11". "ETHERNET 802.2". "ETHERN ET 802.3", "ETHERNET SNAP"の中から選択する。

[0159] [@%(N)] : 1-fc1b, NetNare07 レームタイプが自動機曲の場合に優先されるフレームタ イブが選択される。(NetWareフレームタイプ(W))で当 動権的が適用されている場合のみ行動となる。ユーザ it, "ETHERNET IT", "ETHERNET 802.7", "ETHERNET 80 2.3", "ETHERNET SNAP" (O) HOD GREEK \$ 75...

よりTCP/IPのプレームタイプが選択される。ユーザは* 無效"。"ETHERNET H"の中から選択する。

【0161】[IPアドレス(A)]: ユーザにより0~255 の10進数×4個のIPアドレスが入力される。

[0162] [AppleTalk7x-X(P)]: 2-4220 AppleTalkのフェーズを選択される。ユーザは、「無効」、 "フェーズ2"の中から選択する。

【0163】(K深る(数)) ボタン: コーザによる押下に

3.8

された情報を保存せずに、本ダイアログボッカス(1-3) (824) をSUで、新規約557ペス設定タイプ ログボックス(1-2) (図23) に戻る。この時、解照 退加デバイス設定ダイアログボックス(1--2)(新2) 3)の激売内容は、新用表示した内容が保証されてい

[0164] [X-X]#92: 2-4636FF63 り、本ダイアログボックス(1-3)(224)に表示さ れた情報を保存するとともにこの情報に基づきネットフ - 36 ーカインタフェースボードに対してプロトコル情報の説 定を行った後に、本ダイアログボックス(1-3)(図2 4) を関じて、新規追加デバイス設定ダイアログボック ス(1-4) (翔2-8) を表示する。

【0165】[キャンセル]ボタン: ユーザによる押下 により、新潟追加デバイス設定に関わるすべての設定を 無効としてから、本ダイアログボックス(1~3)(図2 4) を聞じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図1 8) 0288.

[0166][~D7(B) #82: 2-9018FF

【0 1 8 7】その他の動作: (IPアドレス(A))におい て、ユーザか256以上の値を入力すると、例25に示す メッセージを表示して、新規的加デバイス設定タイプロ グボックス(1-3)(例24)の表示状態に戻る。

[0168] [MM:0007/4/2024/7024/2 ス(1-4)(M26をN) [新知识制プバイス設定タイ プログボックス(1-3) (M24) において、プロトコ IVMNODION / LABOIE, MARIERAMINIM デバイス設定ダイアログボックス(1-4)を表示する。 30 この新知道加デバイス設定ダイアログボックス(1-4) は、現在使用されているネットワークプロトコルが練げ

areの場合に、デバイスリスト表示ウィンドウ ON L 5)に表示する新規制加デバイスに接続されている189-1 ボードのプロトコル情報の設定をユーザが確認するため のダイアログボックスである。M-1ボードの場合、ここ でユーザは、「光子」ボタンを押下することにより、自動 的にネットワークインタフェースポードをリセットし、 新しい設定を行列にすることができる。

40 【(次の(8)】ボタン: ユーザによる押下により、本ダイ プログボックス(1-4)(M26)を開じて、新規額額 デバイス設定ダイアログボックス(1-3)(図24)に 災るためのボタンであるが、常に無効(ユーザが本ボタ ンを押下できない状態)としている。

[0169][%7]#\$>: x-VKLZ#FKL **り、ネットワークインタフェースボードをリセットして** から、本ダイアログボックス(1-4)(例26)を閉じ て、デバイスリスト表示ウィンドウ(2015)に応る。

【0170】(キャンセル)ボタン: コーザによる押下 より、本ダイアログボックス(1-3)(図24)に表示 30 により、ネットワークインタフェースボードをリセット せずに、本ダイアログボックス(1-4)(図26)を閉 じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図18)に応 る。

【0171】「ヘルブ(M)」ボタン: ユーザによる押下 により、オンラインヘルブを表示する。

【0172】[新規追加デバイス設定ダイアログボックス(1-5)(図27参照)]新規追加デバイス設定ダイアログボックス(1-2)(図23)において、デバイスの検出が正常に終了しなかったならば、上記新期追加デバイス設定ダイアログボックス(1-5)を表示する。この新規追加デバイス設定ダイアログボックス(1-5)は、現在使用しているネットワークブロトコルが被けるreの場合に、デバイスリスト表定ウィンドウ(図15)に表示する新規追加デバイスに接続されているN8-1ボードが検出できなかったことを表示するためのダイアログボックスである。

[374#H-10]

[8遅る(8)]ボタン: コーザによる押下により、本ダイ 無効としてカアログボックス(1-5)(図27)を閉じて、新規追加 2)を閉じてデバイス設定ダイアログボックス(1-2)(図23)に カ 5)に戻る。 戻る、この時、新規追加デバイス設定ダイアログボック 【0179】 ス(1-2)(図23)の表示内容は、前回表示した内容 により、オンが保持されている。 【0180】

【0173**】**(別じる)ボタン: (キャンセル)ボタンの 機能と同じ。

【の174】[キャンセル]ボタン: ユーザによる押下により、新規追加デバイス設定に関わるすべての設定を 無効としてから、本ダイアログボックス(1-5)(図2 7)を閉じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図1 5)に戻る。

【0175】[ヘルブ(M)]ポタン: ユーザによる押下 により、オンラインヘルプを表示する。

(2) TCP/IPの場合の新版論加デバイス設定ダイアログボーックス

【新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-1) (図22参照)】現在使用されているネットワークプロ トコルがICP/IPの場合、ユーザがデバイスリスト表示ウィンドウ(図16)の[デバイス]- [新規追加上..]メニューを選択することにより、図22に示す新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-1)は、設在使用しているネットワークブロトコルがICP/IPの場合に、デバイスリスト表示ウィンドウ(図16)に表示する新規追加デバイスに接続されているネットワークインタフェースボードをユーザが選択するためのダイアログボックスである。ICP/IPの場合、NetSpotと同じサブネットに存在するデバイスのみを新規追加することができる。

(3888(1.88)

[ネットワーケインタフェースポード(#)]: コーザに

より、新規追加デバイスに接続されているネットワーク インタフェースボードが選択される。第22では、新規 追加デバイスに接続されているネットワーケインタフェ ースボードの製品名の例として、"EB-1"および"MB-1"を 表示している。

【0176】【6度る(8)】ボタン: ユーザによる押下に より、本ダイアログボックス(2-1)(図22)を閉じ て、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に反るた めのボタンであるか、窓に無効(ユーザが本ボタンを押 下できない状態)としている。

【0177】[次へ]ボタン: ユーザによる押下により、本ダイアログボックス(2-1)(22)に表示された情報を保存した後に、本ダイアログボックス(2-1)(22)を閉じて、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-2)(22)を表示する。

【9178】 (キャンセル) ボタン: ユーザによる押下により、新規追加デバイス設定に関わるすべての設定を 無効としてから、本ダイアログボックス(2-1) (図2 2) を閉じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図1 5)に収る。

【0179】[へルブ(#)]ボタン: ユーザによる押下 により、オンラインへルブを表示する。

【0180】[新規的助デバイス設定ダイアログボック ス(2-2) (図285例)]新規追加デバイス設定ダイ アログボックス(2-1)(M22)において、ユーザゲ ネットワークインタフェースポードを選択してここで は「鰡-1」を選択した場合について述べる)。[次へ2]ボ タンを押下するのに応じて、四28に示す新規追加デバ イスの定ダイアログボックス(2-2)を表示する。新規 30 - 鉛加デバイス測定ダイアログボックス(2-2)は、現在 後用しているネットワークプロトコルが709/19の場合 に、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に表示す る新知道加アバイスに接続されている場合ポードのアド レスをユーザが指定するためのダイアログボックスであ る。ここで、コーザがアドレスの入力を終了し、【次へ 別ボタンを押下したならば、指定されたアドレスに対し てデバイスの検出を行う。このとき、新知道加デバイス 設定ダイアログボックス(2-2)にデバイスを輸出中で あることを表示する。

40 (STMH(1:10))

[8ACアドレス(8)]: コーザにより16億12年のMACアド レスを入力される。

【0181】[IPアドレス(A)]: ユーザにより0~255 の10重数×4回のIPアドレスが入力される。ユーザは、 新規的加するデバイスに設定すべき、あるいは新規的加 するデバイスに既に設定されているIPアドレスを入力する。実際の検索は[MACアドレス(M)]により行われるか、 ここでユーザが正しいIPアドレスを入力しないときに は、検索できない場合がある。

a 【0:82】(V25(8))ボタン: ユーザによる押下に

より、本ダイアログボックス(2-2)(図28)に表示された情報を保存せずに、本ダイアログボックス(2-2)(図28)を閉じて、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-1)(図22)に残る。この時、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-1)(図22)の表示内容は、前回表示した内容が保持されている。

【0183】[次へ]ボタン: コーザによる押下により、本ダイアログボックス(2-2)(図28)に表示された情報を保存するとともにこの情報に基づきデバイス 30の機能を行った機に、本ダイアログボックス(2-2)(図28)を閉じて、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-3)(図24)を表示する。[次へ]ボタンは、[MACアドレス(M)]のすべての桁数が入力された場合のみ有効となる。

【0184】 (キャンセル) ボタン: ユーザによる押下により、新知道加デバイス設定に関わるすべての設定を無効としてから、本ダイアログボックス(2-2)(図28) を聞じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に図る。

【0185】[ヘルブ(M)]ボタン: ユーザによる押下 により、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: [JPアドレス(A)]において、ユーザか256 以上の値を入力すると、図25に示すメッセージを表示 して、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-2) (図28) の表示状態に戻る。

(38881):80

(NetWareアレームタイプ(W)): コーザによりNetWare のフレームタイプが選択される。ユーザは、"無效"。" 自動物語"、"ETHERNET II"、"ETHERNET 802.2"、"ETHERN ET 802.3"、"ETHERNET SNAP"の中から選択する。

【OIS7】 [優先(R)]: ユーザによりNetWareのフレームタイプか自動検出の場合に優先されるフレームタイプが高動検出の場合に優先されるフレームタイプ(N)]で自動検用でが選択されている場合のみ有効となる。ユーザは、"ETHERNET II"、"ETHERNET 802.2"、"ETHERNET 80

2.3°, "ETHERNET SNAP" ORDOROWING TO.

【0188】[TCP/IPフレームタイプ(T)]: コーザにより、TCP/IPシフレームタイプが選択される。ユーザは、「無効」、「ETHERMET II"の中から選択する。

【0 | 8 9】 [IPアドレス(A)] : ユーザにより、0~25 5の10進数×4回のIPアドレスが入力される。

【0190】[AppleTalkフェーズ(P)]: コーザにより、AppleTalkのフェーズが選択される。ユーザは、"無数"、"フェーズ**2**"の中から選択する。

【9 5 8 1】 (※図る(8)] ボタン: ユーザによる得下により、本ダイアログボックス(2-3) (図24) に表示された情報を保存せずに、本ダイアログボックス(2-3) (図24) を関して、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-2) (図28) に戻る。この時、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-2) (図28) の表示内容は、結構表示した内容が保持されている。

【0192】「次へ」ボタン: コーザによる押下により、本ダイアログボックス(2-3)(M24)に表示さ 3) れた情報を保存するとともにこの情報に基づきネットワークインタフェースボードに対してプロトコル情報の設定を行った後に、本ダイアログボックス(2-3)(M24)を閉じて、新規的加デバイス設定ダイアログボックス(2-4)(図26)を表示する。

【9193】[キャンセル]ボタン: ユーザによる押下により、新規追加アバイス設定に関わるすべての設定を 解効としてから、本ダイアログボックス(2-3)(図2 4)を閉じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図1 5)に戻る。

※ 【0194】[ヘルブ(M)]ボタン: ユーザによる郷下 により、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: [1Pアドレス(A)]において、ユーザか736 以上の額を入力すると、図25に示すメッセージを表示 して、新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-3) (図24) の表示状態に戻る。

【0105】「新知道加デバイス設定ダイアログボックス(2-4)(図26等級) 】新規追加デバイス設定ダイアログボックス(2-3)(図24) において、プロトコル情報の設定が終了したならば、上記新規追加デバイスを設定ダイアログボックス(2-4)は、現在使用しているネットワークプロトコルがTCP/IPの場合に、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に表示する新規追加デバイスに接続されている構・1ボードのプロトコル情報の設定をユーザが接続するためのダイアログボックスである。NB-1ボードの場合、ユーザは、ここで行行。ボタンを押下することにより、自動的にネットワークインタフェースボードをサセットし、新しい設定を行効にすることができる。

ov (armitika)

[不戻る(B)]ボタン: ユーザによる押下により、本ダイ アログボックス(2-4) (第26) を開じて、新規的制 デバイス設定ダイアログボックス(2-3) (第24) に 近るためのボタンであるが、落に無効 (ユーザが本ボタ ンを押下できない状態) としている。

【0196】[た了]ボタン: ユーザによる押下により、ネットワークインタフェースポードをりセットしてから、本ダイアログボックス(2-4)(図26)を閉じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に妥る。

【0197】[キャンセル]ボタン: コーザによる押下 ル により、ネットワークインタフェースボードをリセット せずに、本ダイアログボックス(2-4)(図26)を閉 じて、デバイスリスト表示ウィンドウ(図18)に模 る。

【0198】[ヘルプ(8)]ボタン: ユーザによる響下 により、オンラインヘルブを表示する。

【0190】[新規追加デバイス設定ダイアログボック が選択される。ス(2-5)(図27)]新規追加デバイス設定ダイアロ 株(P)"、"ネックボックス(2-2)(図28)において、デバイスの核 株(B)"、「MAC2 出が正常に終了しなかったならば、上記新規追加デバイ カ かを選択する。ス設定ダイアログボックス(2-5)を表示する。新規追 【0205】[加デバイス設定ダイアログボックス(2-5)は、現在使 により、ツーバ 間しているネットワークプロトコルがTCP/IPの場合に、 選択される。こ デバイスリスト表示ウィンドウ (図15)に表示する新 【0208】[別追加デバイスに接続されている略・1ボードが検出でき 設定を有効にはなかったことを表示するためのダイアログボックスであ 【0207】[0207】[

[38384:48]

(く戻る(B))ボタン: ユーザによる押下により、本ダイ アログボックス(2-5)(図27)を開じて、新規的版 ** デバイス設定ダイアログボックス(2-2)(図28)に 戻る。この時、新版追加デバイス設定ダイアログボック ス(2-2)(図28)の表示内容は、前回表示した内容 が保持されている。

【0200】[別じら]ボタン: (キャンセル)ボタンの 機能と同じ。

【0201】[キャンセル]ボタン: ユーザによる押下 により、新規設施アバイス設定に関わるすべての設定を 無効としてから、本ダイアログボックス(2-3) (図2 7) を関じて、デバイスリスト表示ウィンドウ (図1 6) に収る。

【0202】{ヘルブ(B)}ボタン: ユーザによる押下 により、オンラインヘルブを表示する。

【0203】 (表示オプションダイアログボックス (数 検索する範囲を指定しない場合は、Net 29参照) (32一ずによりデバイスリスト表示ウィンド ネットをプロードキャストで検索する。 ウ (3815) の[表示] ー [オプション...] メニューが選 ンタフェースボードの仕様上プロード はどれた場合、図29に示す表示オプションダイアログ ないネットワークデバイスの場合。このボックスを表示する。この表示オプションダイアログボ イスリスト表示ウィンドウに表示するドックスは、デバイスリスト表示ウィンドウ(※15)に バイスの検索範囲として、検索するデル おける表示オプションをユーザが選択するためのダイア 20 スを明示的に指定しなければならない。

400

ログボックスである。デバイスリスト表示ウィンドウには、プリンタ情報設定ダイアログボックス(図135)によりユーザが付けた名前(プリンタ名)を必ず表示する。大きいアイコンの場合、ユーザは名前に加えて何を表示するかをテコンの場合、ユーザは名前に加えて何を表示するかをチェックボックスにより選択する。

(37,880(0.68))

「大きいアイコン」: ユーザにより、デバイスリストを 大きいアイコンで表示する場合の表示項目が選択される。この場合、ユーザは"名前のみ(M)"、"名前とデバイスの製品名称(M)"、"名前とネットワークインタフェースポードの製品名称(O)"、"名前とMACアドレス(A)"の中から選択する。

【0204】「小さいアイコン」; ユーザにより、デバイスリストを小さいアイコンで表示する場合の表示項目が選択される。この場合、ユーザは、デバイスの製品名称(P)」、 "ネットワークインタフェースボードの製品名称(B)」、 "MACアドレス(M)"のそれぞれでM、OFFいずれかを選択する。

【0205】[チップヘルプを表示する(I)]: ユーザ により、ソールバーのチップヘルプを表示するか否かが 選択される。ユーザはON、OFFにずれかを選択する。

【0208】(OK)ボタン: ユーザによる押下により、 設定を有効にして、ダイアログボックスを関じる。

【0207】(キャンセル)ボタン: ユーザによる押下 により、設定を無効にして、ダイアログボックスを開じ る。

【0208】[ヘルブ(#)]ボタン: ユーザによる押下 に により、オンラインヘルブを表示する。

【0208】「デバイス検索範囲設定ダイアログボック ス(図30参照)1ユーザかデバイスリスト表示ウィン ドウ (M15) の[設定]-[デバイスの検索網囲...]メ ニューを選択した場合、図30に示すデバイス検索範囲 設定ダイアログボックスを表示する。デバイス検索範囲 設定ダイアログボックスは、デバイスリスト表示ウィン ドウ (図15)に表示するデバイスの検索範囲をユーザ が設定するためのダイアログボックスである。デバイス 検索範囲設定ダイアログボックスにおける設定は、現在 40 便用しているネットワークプロトコルか**TCP/IP**の場合に のみり効となる。ユーザは、デバイスの機能範囲とし て、検索するデバイスのIPアドレス。あるいはサブネッ ト毎のブロードキャストアドレスを推定する。コーザが、 機能する範囲を指定しない場合は、MetSpot自身のサブ ネットをプロードキャストで検索する。ネットワークイ ンタフェースボードの住様上プロードキャストに応答し ないネットワークデバイスの場合。このデバイスをデバ イスリスト表示ウィンドウに表示するには、ユーザはデ パイスの検索範囲として、検索するデバイスのIPアドレ

CYMH:W)

「検索製用的語」: コーザにより、検索する製用を指定するか当かが選択される。ユーザは、「検索する製用を 指定しない(M)"。「検索する製理を指定する(S)"の中か の選択する。「検索する製理を指定しない(M)"の場合 は、MetSpot自身のサブネットをブロードキャストで検 素する。「検索する製用を指定する(S)"の場合は、「検索 する(P)"ドレス(I)」で指定された「P)"ドレスを検索する。

【0216】 [検索するIPアドレス(1)]: コーザによ りひ~255の16施数×4個のIPアドレスが入力される。ユ ーザは、機動するデバイスのIPアドレス、あるいはサブ ネット毎のブロードキャストアドレスを入力する。検察 するデバイスのIPアドレスの一覧をリスト表示する。ユ ーザは、検索するデバイスのIPアドレスの一覧の中から IPアドレスを選択する。 [検索器即指定]で「検索する範 囲を指定する(5)"が選択されている場合のみ有効となる。

【0211】[総加(A)]ボタン: コーザによる押下に より、ユーザが入力したIPアドレスを、検索するデバイ か スのIPアドレスの一覧に追加する。[検索範囲指定]で 検索する範囲を指定する(5)*が選択され、かつ[検索す るIPアドレス(I)]が入力されている場合のみ有効となる。

【0212】[約除(D)]ボタン: ユーザによる押下により、検索するデバイスのIPアドレスの一覧の中から、ユーザにより選択されたIPアドレスを削除する。[検索範囲指定]で「検索する範囲を指定する(S)」が選択され、かつ[検索するIPアドレス(D)]の一覧の中からIPアドレスが選択されている場合のみ有効となる。

【02+3】(0K)ボタン: ユーザによる押下により。 設定を有効にして、ダイアログボックスを押じる。

【0214】[キャンセル]ボタン: ユーザによる押下により、設定を無効にして、ダイアログボックスを閉じる。

【0215】[ヘルブ(H)]ボタン: ユーザによる押下 により、オンラインへルブを表示する。

その他の動作: [IPアドレス(A)]において、ユーザか256 以上の値を入力すると、図25に示すメッセージを表示 して、デバイス検索範囲設定ダイアログボックス (図3 40 0)の表示状態に図る。

【0216】「デバイス表示設定ダイアログボックス(網31巻照)」デバイスリスト表示ウィンドウ(図16)の [版記]ー「デバイスの表示...]メニューをユーザが選択 することにより、図31に示すデバイス表示設定ダイア ログボックス(図31)を表示する。デバイス表示設定ダ イアログボックス(図31)は、デバイスリスト表示ウィ ンドウ(図15)に表示するデバイスをユーザが設定する ためのダイアログボックスである。

\$3

[表示指定]: 表示するデバイスを指定するかきかをユーザが選択する。"すべてのデバイスを表示する(A)"。" 表示するデバイスを指定する(T)"の中からユーザが選択 する。

【0217】 (表示するデバイス(5)): 表示するデバイスの一覧をリスト表示する。表示するデバイスの一覧 の中からデバイスをユーザが選択する。(表示指定)で 表示するデバイスを指定する(1) がユーザにより選択さ れている場合のみ有効となる。この場合、小さいアイコ カーン、名館、MACアドレスを表示する。

【0218】[表示しない(E)]ボタン: 表示するデバイスの一覧の中からユーザにより選択されたデバイスが表示しないデバイスの一覧に移動される。[表示指定]で"表示するデバイスを指定する(T)"がユーザにより選択され、かつ表示するデバイスの一覧の中からデバイスがユーザにより選択されている場合のみ有効となる。

【9219】[表示しないデバイス(1)]: 表示しない デバイスの 覧をリスト表示する。表示しないデバイス の一覧の中からデバイスをユーザが選択する。[表示格 定]で"表示するデバイスを指定する(T)"がユーザにより 選択されている場合のみ有効となる。この場合、小さい アイコン、名前、MACアドレスを表示する。

【0220】[表示する(80]ボタン: ユーザか[表示する(80]ボタンを押下することにより、表示しないデバイスの一覧の中からユーザにより選択されたデバイスが表示するデバイスの一覧に移動される。[表示指定]で"表示するデバイスを指定する(1)"がユーザにより選択され、かつ表示しないデバイスの一覧の中からデバイスがユーザにより選択されている場合のみ有効となる。

30 【0221】[0K]ボタン: ユーザが[0K]ボタンを押下 することにより、設定を有効にして、ダイアログボック スが閉じられる。

【0222】[キャンセル]ボタン: ユーザが[キャンセル]ボタンを押下することにより、設定を無効にして、ダイアログボックスが限じられる。

【0223】[ヘルブ(W]ボタン: オンラインヘルブ を表示する。

【0224】「アバイスリスト表示自動更新設定タイアログボックス(図32参照)】デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)の[設定]ー[表示の自動更新。...)メニューをコーザが選択することにより、図32に示すアバイスリスト表示自動更新設定ダイアログボックス(図32)は、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)の表示を自動更新する問題を設定するためのダイアログボックボックスである。

(2788/0.88)

(表示を自動的に更新する(A)): デバイスリスト表示 を自動的に更新するか否かをユーザが選択する。ユーザ 30 はOS. OFFを選択する。

【0225】[更新問題(!)]: ユーザは1約みで10~60 0秒の更新問題を入力する。[素素を自動的に更新する (A)]で08がユーザにより選択されている場合のみ自動と なる。

【0226】[0K]ボタン: ユーザか[0K]ボタンを押下することにより、設定が行効となり、ダイアログボックスが指じられる。

【0227】[キャンセル]ボタン: ユーザが[キャンセル]ボタンを押下することにより、設定が無効となっ り、ダイアログボックスが開じられる。

【0228】[ヘルブ(W)]ボタンコーオンラインヘルブ 左親記する。

その他の動作:[運新開聯(日]において、1個本で10~60 0秒以外の値をユーザが入力すると、図33に示すメッセージを表示して、デバイスリスト表示自動更新設定ダイアログボックス(図32)に収る。

【0229】 [NetWareログインダイアログボックス(図34参照)] デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)の (設定) 一[ログイン...] メニューをユーザが選択することにより、図34に示すNetWareログインダイアログボックス(図34)を表示する。NetWareログインダイアログボックス(図34)は、NetWareログインダイアログボックスである。NetWareログインダイアログボックスである。NetWareログインダイアログボックス(図34)は、NetWareサービスが使用可能な場合のみに適用される。

(###H:##)

[ユーザ名(U)]: ユーザはNetWareファイルサーバにロ グインするためのユーザ名を入力する。このダイアログ ボックスによって既にNetWareファイルサーバにログイ ンしたことがある場合は、前回ログインしたユーザ名を、x0 デフォルトとしてあらかじめ格納される。

【0230】[パスワード(P)]: ユーザはMetWareファ イルサーバにログインするためのパスワードを入力す る。

【0 2 3 1】 [NetWareサーバ(5)]: ログインすべきNetWareファイルサーバをユーザが選択する。バインダリに登録されたNetWareファイルサーバの中からユーザが選択する。

【0232】[DM]ボタン: ユーザが[DM]ボタンを押下 することにより、設定が収別となり、ダイアログボッケーの スが限じられる。

【0233】[キャンセル]ボタン: ユーザが[キャンセル]ボタンを押下することにより、設定が無効となり、ダイアログボックスが限じられる。

【0234】{ヘルア(B)}ボタン: オンラインヘルブ を遊ぶする。

その他の動作:NetWareファイルサーバへのログインに 失敗した場合、図35に示すメッセージを表示して、Ne tWareログインダイアログボックス(図34)に接る。

【0235】[NetWareログアウトダイアログボックス

(図36参照)]デバイスリスト表示ウィンドウ(図15) の[設定]~[ログアウト...]メニューをユーザが選択することにより。図36に示すNetNareログアウトダイア ログボックスを表示する。NetNareログアウトダイアロ

グボックス(第36)は、NetWareファイルサーバからロ グアウトするためのダイアログボックスである。NetWareサ eログアウトダイアログボックス(図36)は、NetWareサ ービスが使用可能な場合のみに適用される。

133,88(41:400.)

10 [ログイン中のNetWareサーバ(5)]: 駅在ログインして いるNetWareファイルサーバの一覧をリスト表示する。 現在ログインしているNetWareファイルサーバの一覧の 中からNetWareファイルサーバをユーザが選択する。

【0236】[ログアウト(0)]ボタン: ユーザか[ログ アウト(0)]ボタンを押下することにより、[ログイン中 のファイルサーバ(5)]でユーザにより選択されているNe tWareファイルサーバからログアウトする。[ログイン中 のファイルサーバ(5)]でNetWareファイルサーバがユー ザにより選択されている場合のみ有効となる。

り【0237】[キャンセル]ボタン: ユーザが[キャンセル]ボタンを押下することにより、設定が無効となり、ダイアログボックスが関じられる。

【0238】(ヘルブ(M))ボタン: オンラインヘルブ を表示する。

その他の動作: [ログアウト(0)]ボタンがユーザによって押下された場合、図37に示すスマセージを表示する。ここで、ユーザが[はい(Y)]ボタンを押下した場合は、指定されたMetNareファイルサーバからログアウトして、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に図る。ユーザが(いっえ(図))ボタンを押下した場合は、初もせずにデバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に図る。

【0239】[NetSpotパスワード変更ダイアログボックス(図38を約0] デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)の[設定] - [NetSpotパスワードの変更...] メニューをユーザが選択することにより、図38に示すNetSpotパスワード変更ダイアログボックスを表示する。NetSpotパスワード変更ダイアログボックス(図38)は、管理者モードのNetSpot影響所にユーザにより入力されるNetSpotパスワードをユーザが変更するためのダイアログボックスである。NetSpotパスワード変更ダイアログボックスである。NetSpotパスワード変更ダイアログボックス(図38)は、管理者モードのみに週間される。

[おいパスワード(0)]; ユーザは0~15前の文字列でNetSpotに動画を注意用する古いNetSpotパスワードを入力する。大文字と小文字は区別される。[新しいパスワード(N)]; ユーザは0~15桁の文字列でNetSpot起動時に使用する新しいNetSpotパスワードを入力する。大文字と小文字は区別される。

【0240】(新しいパスワードの総裁入力(f)): 0~30 15桁の文字列でNetSpot記酬時に使用する新しいNetSpot

バスワードをユーザが再度入力する。大文字と小文字は 区類される。

【0241】 [NetWareサーバ管理省形パスワードで代用 (5)]: NetSpot記動形にユーザがNetSpotパスワードを 入力する代わりに、NetWareファイルサーバに管理者と してログインしていることをチェックするか折かをユー ザが選択する。デバイスパスワードにも同様な仕様が選 用される。NetWareサービスを使用可能な場合のみ行効 となる。ユーザはON.OFFを選択する。

【0242】[08]ボタン: ユーザが[08]ボタンを押下 ルー することにより、設定が有効となり、ダイアログボック スが罪じられる。

【0243】[キャンセル]ボタン: ユーザが[キャンセル]ボタンを押下することにより、設定が無効となり、ダイアログボックスが簡じられる。

【0244】[ヘルブ(M)|ボタン: オンラインヘルブ を表示する。

その他の動作:[古いパスワード(0)]で誤ったNetSpotパ スワードが入力された場合、図39に示すメッセージを 表示して、NetSpotパスワード変更ダイアログギックス (図38)に戻る。

【0245】 [新しいパスワード(N)]でユーザにより入 力された新しいNetSpotパスワードと[新しいパスワード の確認人力(F)]でユーザにより再入力されたパスワード が一致しない場合、図40に示すメッセージを表示し て、NetSpotパスワード変更ダイアロケボックス(図3 8)に図る。ユーザの正しい入力により、NetSpotパスワードが変更された場合、図41に示すメッセージを表示 して、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に図る。

【0246】 [NetSpotパージョン情報表示ダイアロケボ 90 ックス(約42参照)] デバイスリスト表示ウィンドウ(約 15)の[へルプ] - [パージョン情報] メニューをユーザ が選択することにより、例42に示すNetSpotパージョン情報表示ダイアログボックス(例42)を表示する。NetSpotパージョン情報表示ダイアログボックス(例42) は、NetSpotパージョン情報を表示するためのダイアログボックスである。

[3788(E)88]

[パージョン情報]: NetSpotのYA称とパージョンを表示する。Copyrightを表示する。NetSpotが使用するCANO 40 N-M18のパージョンを表示する。NetSpotが使用するSMMP のパージョンを表示する。

【0247】(0K)ボタン: ユーザか(0K)ボタンを押下 することにより、ダイアログボックスが閉じられる。

【0248】(デバイス詳細ウィンドウ(図43参照))デバイスリスト表示ウィンドウ(図415)において、デバイスを示するアイコンをユーザかがブルクリックすることにより、図43に示すデバイス詳細ウィンドウを表示する。ユーザが関くことが可能なデバイス詳細ウィンドウ(図43)の数は、各デバイスにつきわい新聞する。デ

バイス詳細ウィンドウ(図43)の左縁の各タブ([状態]・[ジョブ]・[情報]・[ネットワーク]) をユーザかりリックすることにより、各タブに対応するシートはデバイス詳細ウィンドウ(図43)の最前面に移動される。

【の249】 デバイス詳細ウィンドウ(図43)に表示する内容は、デバイスの機様によって異なる。さらに、デバイス詳細ウィンドウ(図43)に表示する内容は、管理者モードか一般ユーザモードかによって異なる。基本的に一般ユーザモードにおいては、管理者モードに対し

て、表示する項目や変更可能な項目に制限を加えている。対象となる機械あるいは起動しているモードあるいは使用しているネットワークプロトコルに応じてサポートしない項目がある場合。以下のいずれかの手段により面面を構成する。

(1)項目がグレーアウトとなり表示が無効となる。ある いは変更不可能となる(基本的に有効となる可能性があ る場合)。

(2)項目そのものが表示されない(基本的に有効となる 可能性がない場合)。

20 (3)デバイス詳細ウィンドウ(図43)のシートそのもの をグレーアウトして表示を無効とする、あるいは選択不 可能とする(あるタブにおける全項目をサポートしない 場合で、基本的に有効となる可能性がある場合)。

(4)デバイス詳細ウィンドウ(図43)のシートそのもの を表示しない(あるタブにおける全項目をサポートしな い場合で、基本例に有効となる可能性がない場合)。

【0250】マネージャ情報テーブルへの管理者の登録 において、ユーザが選択したデバイスにおけるマネージ ・情報テーブルへの管理者の登録に時間を要する場合 は、図44に示すメッセージを表示して、ユーザに管理 者を登録中であることを適知する。

【0251】マネージャ情報テーブルへの管理者登録の 解除において、ユーザが選択したデバイスにおけるマネ ージャ情報テーブルへの管理者登録の解除に時間を要す る場合は、図45に示すメッセージを表示して、ユーザ に管理者登録を解除中であることを適知する。

【0252】デバイス詳細ウィンドウ(図43)の各シート・ダイアログボックスを初めて表示する場合であって、ユーザが選択したデバイスからの情報の取得に時間を養する場合は、図46に示すメッセージを表示して、ユーザに情報を取得中であることを測定する。図数の取得を申止可能な場合は、[中止]ボタンを有効とする。

【0203】デバイス詳細ウィンドウ(843)の各シート・ダイアログボックスにおいて、ユーザが選択したデバイスへの情報の設定に時間を要する場合は、847に元すメッセージを表示して、ユーザに情報を設定中であることを適知する。情報の設定をユーザか中止可能な場合は、1中止1ボタンが有効となる。

【0254】またプリンタのリセット、ネットワータイ - 20 ンタフェースポードのリセットのお行において、ユーザ

により選択されたデバイスにおけるりセットの実行に時間を要する場合は、図48に示すメッセージを表示して、ユーザにリセット中であることを通知する。プリンタのリセット、ネットワークインタフェースポートのリセット以外のプリンタのオンライン・オフライン・研修、プリンタの初開化、ネットワークインタフェースポードの初開化、各種ユーティリティ等のコマンドの実行において、ユーザが選択したデバイスにおけるコマンドの実行に時間を要する場合は、図48に示すメッセージを表示して、ユーザにコマンドを実行中であることをユールーザに到知する。

【0255】[デパイスパスワード入力ダイアログボックス(図50参照)] デパイス詳細ウィンドウ(図43)を 聞いたとき、以下の条件を満足したならば、図50に示 すデパイスパスワード入力ダイアログボックスを表示する。

(1)?@\$#&~ F@\$&.

(2)NetSpotパスワードをNetWareファイルサーバ管理者 用パスワードで代明していない、あるいは代明している が、NetWareファイルサーバに管理者としてロダインし ていない(NetSpotパスワード変更ダイアログボックス (図38)参照)。

(3)コーザが選択したデバイスにデバイスパスワードが 設定されている。

(4)ユーザが選択したデバイスのデバイスパスワードが、 MetSpotバスワードと一致しない。

【0288】デバイスパスワード入力ダイアログボック ス(図50)は、デバイス評細ウィンドウ(図43)をユ ーザが謎いたときにデバイスパスワードをユーザが入力 するためのダイアログボックスである。管理者モードの 30 場合、この後にユーザが選択したデバイスにおけるマネ ージャ情報テーブルへの登録を行う。

(A) 88(1) 88()

[パスワード(P)]: ユーザは0~15桁の文字列でデバイ スパスワードを入力する。[ユーザモードで開く(0)]で0 粉がユーザにより選択されていない場合のみ有効となる。大文字と小文字は区別される。

【0257】(ユーザモードで照く(0)): ユーザが一般ユーザモードでデバイス詳細ウィンドウ(図43)が制 かれるか否かをユーザが進制する。ユーザはON、OFFを 選出する。

【0258】(OK)ボタン: ユーザか(OK)ボタンを押下 することにより、設定が有効となり、ダイアログボック スが限じられる。

【0259】(キャンセル)ボタン: ユーザが(キャンセル)ボタンを押下することにより、設定が無効とな

り、ダイアログボックスが限じられる。

【0260】[ヘルブ(8)] ボタン: オンラインヘルブ を表示する。

その他の動作: ユーザによって譲ったデバイスパスワードが入力された場合: 図51に示すメッセージを表示して。 デバイスパスワード入力ダイアログボックス(図50)に戻る。

【0201】コーザが測訳したアルイスにおけるマネー ジャ情報チーブルへの登録的に、際に他の職業における MetSpotの問題者を一下により、ユーザが選択したデバ イスのデバイス詳細ウィンドウ(図43)を囲いているこ とを輸出した場合、図52に示すメッセージを表示す る。ここで、ユーザが[はい(Y)]ボタンを押下した場合 は、強制的に管理者モードでデバイス詳細ウィンドウ (図43)が開かれる。ユーザが良いいえ(M)」ボタンを押 下した場合は、智理者モードのデバイス詳細ウィンドウ (SE4.3) ASSIDANCE MEDISONARIZATION AND SANTANCE の原理者モードにより、ユーザが限制したデバイスのデ バイス評細ウィンドウ(網43)を開いていることを検出 カーした時に、強制的に管理者モードでデバイス詳細ウィン ドウ(図43)をコーザが開くことをコーザが選択しなか った場合、困ち3に示すメッセージを表示する。ここ で、スーザが $\{i i i v (Y)\}$ ボタンを押下した場合は、一般。 コーザモードでデバイス評価ウィンドウが開かれる。コ 一切を一ドのデバイス問題ウェンドウの様でかばしょう に示す。コーザモードのデバイス詳細ウィンドな(図1) 45)では、管理者モードのデバイス詳細サインドウ (図43)に比較して、ネットワークジートおよびプリ シタの電ボタンが削縮されており、プリンタに関する情 一般を見るだけで、設定動作が行えないようになってい

【0262】図53のメッセージを表示する場面で、ユーザがもいえ(物) ボタンを押下した場合は、何もせず にデバイスリスト表示ウィンドウ(図15)に戻る。

【0283】(状態(Status)シート(約54を割)) デハイス詳細ウィンドウ(図43)がユーザにより開かれたときに最前面に表示するデフォルトのシートとして、あるいはアハイス詳細ウィンドウ(図43)の左側の(状態)を示すタブをユーザがクリックすることにより、図54に示す状態(Status)シート(図54)は、ユーザが選択したデバイスにおける現在の状態を表示するためのシートである。物理者モード及び一般ユーザモードにおいては、状態(Status)シート(図54)により、表5に示す機能を提供する。

[0284]

[285]

30

38.8	8 3 45 35 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	Admin	User
3	プリンタ外職のピットマップがか		0
	*本体部のデザイン。		
3	・総統部のデザイン(整備特別)		
	事業額のデザイン(数像情報)		
	※常部分の本株内部のデザイン(業常等のみ)		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 25 A - 18 25 F V (V (18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		
2	機能が含めの技術器等		
	ディスプレイ的部の報告		
*******	- オンラインネーの120女際の数率		
3	公成 形の状態表示		
	· ########		
	・ユーザにより選択されている給紙部	***	
	・用紙サイズ	Į.	
	- 用版改雜		
- 4	22.9一键概表示		0
	・現在発生しているエラーの数の表示		
	・現在発生しているすべてのエラー情報のリスト表示		
	(エラー製作中のみ)		
	・エラーが発生している位置の表示(エラー発生中のみ)		, January and the
5.	エフーに対するオンタインへルプ教所		0
	・エラーの対象を示すオンラインへがブの数等		
6	x 9 - 86條條件		
	- ブリンタの鉛線低速度		
	・ブリンタのオンライン操作	ì	
	ブリンをのソフトリセット操作		

【0265】「ブリンタ外級のビットマップ表示」にお ス、メッセージをいては、ブリンタ本体のデザインをビットマップ表示す 30 一プ と表示する。 る。装着されているオブションに応じて、結紙部や排紙 【0268】「ブリ 部のデザインの切り替えを行う。異常時においては、エ する。ペーパーデラーを示すシンボルを表示する。「操作パネルの状態表 ッカーのオブションにおいては、ブリンタより通知されたディスプレイ デザインか変化すの内容を反映させるとともに、操作パネルの状態を一定 タフェースボード 関係でボーリングすることにより、操作パネルの状態を一定 かんめオブション 元を定期的に更新する。 とに反映されない

【0266】自動節電機像によりスリープ中の場合は、操作パネルのディスプレイにスリープ中であることを表示する。警告レベルを含むエラー発生中のみ、[エラー情報]ボタンはアクティブであり、エラーが発生していない状態では、[エラー情報]ボタンは無効である。「エラーに対するオンラインヘルブ表示」及び「エラー問題操作」は、ユーザが[エラー情報]ボタンを押下することにより表示されるエラー詳細情報表示ダイアログボックスにおいて実現する。

(armitist)

(オンライン)LEO: オンラインLEOの意識を表示する。ON (※)、OFF (※) を表示する。

【0267】[ディスプレイ]: 16桁×2行のステータ

ス、メッセージを表示する。スリーブ中の場合、"スリ 30 **** プと表示する。

【0288】[ブリンタ外級]: ブリンタの外級を表示する。ペーパーデッキ、封筒フィーダ、スティブルスタッカーのオブション装着状況に応じて、ブリンタ外級のデザインか変化する。両面ユニット、ネットワークインタフェースボード、技能BAM、フォントBOM、コントロールBOMのオブション装着状況は、ブリンタ外級のデザインに反映されない。ブリンタ本体館で警告レベルを除くエラーが発生した場合、ブリンタ外級のデザインを変え、エラーを示すシンボルを表示する。エラーの発生しなのた場所がわかる場合は、その場所に赤い〇田を付ける。

【0269】[約額部]: 答約紙部の名称を表示する。「約銭トレイ」、「上投わセット」、「下投わセット」、
"ベーバーデッキ"、「対節フィーダ"を表示する。自動 総紙でない場合、ユーザにより選択されている総紙部に チェック印を表示する。自動給紙の場合、自動給紙の対 象となる約紙部にチェック印を表示する。「ベーバーデ ッキ"と"対節フィーダ"はそれぞれオプション装着され ている場合のみ有効となる。

【0270】[別級サイズ]: 各級施術の別級サイズを - 30 表示する。"AS", "BS", "A4(R)", "B4", "A3", "レター (#)"。"リーガル"。"レジャー"。"エグゼクティブ"。" フリー"。"ユーザベーバー"、"洋形4号"。"新形2号"を 表示する。

【0271】[用紙残報]: 各約紙部の用紙残量を表示する。約紙トレイと対称フィーダの場合は、"あり"。 ないの2程数で表示する。カセットの場合は、"08"。"2 58"、"508"、"758"、"1008"の5段数で表示する。

【0272】(郵級部情報(0))ボタン: 郵紙部の情報 を表示するための単紙器情報表示ダイアログボックスを 聞く。

【0273】[エラー数]: 現在発生しているエラー数を表示する。エラー数には、製造しべんのエラーも含まれる。

【0274】[エラー情報(E)]ボタン: ユーザが押下することにより、エラー詳細情報を表示するためのエラー詳細情報表示ダイアログギックスが開かれる。[エラー教]が102上の場合のみ有効となる。

【0275】(ブリンタ設定(9)) ボタン: ユーザが終 下することにより、ブリンタの環境設定を行うためのブ リンタ環境設定ダイアログボックスが開かれる(管理者 か モードのか)。

【0276】[ヘルプ]ボタン: オンラインベルブを表 示する。

【0277】[エラー詳細情報表示タイアログボックス (図55参照)]状態(Status)シート(図54)の[エラー情 報]ボタンをユーザが押下することにより、図55に示 すエラー詳細情報表示ダイアログボックス(図55)は、ユ ーザにより選択されたデバイスで現在発生している複数 のエラー情報を詳細に表示するためのダイアログボック スである。エラー詳細情報表示ダイアログボックス(図 53)は、整告レベルを含むエラー発生中のみに適用さ れる。エラー詳細情報表示ダイアログボックス(図55) に表示するエラーには、整告レベルのエラーも含まれ る。即時に複数のエラーが発生した場合は、優先期的が 高い物にエラーを表示する。

【0278】管理者モードにおいて、発生したエラーに 対して、エラースキップ操作や印刷中止操作を実行する ことができる。エラースキップ操作は、ユーザがプリン タの操作パネルの給け紙選択キーを押下あるいはオンラ インキーを押下することにより実行されるエラースキッ プに相当するものであり、ユーザが「飲け紙」ボタンある いは「オンライン」ボタンを押すことにより実行される。 また、印刷申止操作は、ユーザがブリンタの操作パネル の(ソフト)リセットキーを押下することにより実行さ れる印刷中止に担当するものであり、ユーザが「リセッ ト)ボタンを押すことにより実行される。

【0279】発生したエラーの種類によっては、エラースキップ操作や自動中止操作が有効とならない場合がある。このため、発生したエラーに応じて、ユーザはエラーカ

ースキップ報告や印刷中止操作を適切に選択する必要が 参系。

12738611-801

(プリンタ外数): プリンタの外数を表示する。ペーパーデッキ、対面フィーダ、スティブルスタッカーのオブション装着状況に応じて、プリンタ外級のデザインが変わる。海面ユニット、ネットワークインタフェースボード、拡張系線、フォント80%、コントロール40%のオブション装着状況は、ブリンタ外級のデザインに反映されない。(エラー詳細)でユーザにより選択されたエラーを示すシンボルを表示する。エラーの発生した場所かわかる場合は、その場所に赤い○自を付ける。

【の280】[エラー詳細]: 現在発生しているすべて のエラーをリスト表示する。表示するエラーには、警告 レベルのエラーも含まれる。エラーの発生した場所がわ かる場合は、エラーが発生している位置を表示する。

【0281】[OK]ボタン: コーザが[OK]ボタンを押下 することにより、ダイアログボックスが閉じられる。

【9282】[約線紙(I)]ボタン: ユーザが[約線紙 (I)]ボタンを押下することにより、ブリンタの結構紙を ユーザが選択するためのブリンタ約線紙総選択ダイアロ グボックスが細かれる(管理者モードのみ)。

【0283】(オンライン(0))ボタン: ユーザが(オン ライン(0))ボタンを押下することにより、プリンタがオ ンラインとなる(管理者を一下のみ)。

【0284】(リセット(約)ボタン: コーザが(リセット(約)ボタンを押下することにより、プリンタがソフトリセットされる(管理者を一下のみ)。ユーザはオフラインにしてからプリンタのソフトリセットを実行する。プリンタのソフトリセットが終了したならば、ユーザはマネーシャ情報チーブルへの再登録を行う。

【0285】[ヘルブ(8)]ボタン: オンラインヘルブ 生変示する。

その他の動作:コーザが[リセット(R)]ボタンを押下すると、図58に示すメッセージを表示する。ここで、ユーザが[はい(Y)]ボタンを押下した場合は、ブリンタはソフトリセットされ、エラー詳細情報表示タイアログボックス(図56)に戻る。ユーザが[いいえ (R)]ボタンを押下した場合は、何もせずにエラー詳細情報表示タイア 40 ログボックス(図56)に戻る。

【0286】[プリンタ約勝級部選択タイプログボック ス(図57物間)]エラー評細格器表示タイプログボック ス(図55)の[総排制]ボタンをユーザが押下することに より、図57に示すプリンタ給排級部選択タイプログボックスを表示する。プリンタ給排級部選択タイプログボックス(図57)は、ユーザにより選択されたデバイスにおける給排紙部をユーザが選択するためのダイアログボックスである。プリンタ給排紙部選択タイプログボックスである。プリンタ給排紙部選択タイプログボックスである。プリンタ給排紙部選択タイプログボックスである。プリンタ給排紙部選択タイプログボックス(図57)は、管理者モードにのみ適用される。

on (armitimi)

【柳枫树】: 二一甲は鈴椒部を巡げる。ユーザば白 動(0) *、 **約底トレイ(1) *、 * 上段カセット(0) *、 * 下段 カセット(3)*、 "ベーバーデッキ(9)"、 "熱助フィーダ (*) **の中から選択する。*ベーバーデッキ(*) * と*31%ブ ィーダ(*) 「はそれぞれオプション協和されている場合の」 みも効となる。各層無能の用紙サイズを表示する。"A 5°, "85°, "A4(R)", "84°, "A3°, "1/9--(R)", "1)---ガル・"レンヤー"、"エグゼクティブ、"フリー"、"ユ 給銀部の用紙残量を表示する。給紙トレイと封筒フィー 加 (2) 共通ブリント環境基本設定シート(図59) ダの場合は、「あり」、「なし」の2000で表示する。カモ 9 NONEGRA, "ON", "25N", "50N", "75N", "100N"/035 段階で表示する。

【0287】[排紙部]: ユーザは排紙部を選択する。 ユーザはステイブルスタッカーがオプション装着されて いない場合、"御報トレイ(0)"、"サブ抑制トレイ(8)"の MYPA WIRTH A.

[0288] [08] #92: 2-#62b[08] #92# 押下された場合、設定が有効となり、ダイアログボック。 100

[キャンセル]ボタン: ユーザにより[キャンセル]ボタ ンが押下された場合、設定が無効となり、ダイアログボ ックスが閉じられる。

[0289][##(A)]##>: 1-4E107## (A)) ボタンが押下された場合、プリンタの設定が更新さ \$1.65.

【0290】[ヘルブ(60]ボタン: オンラインヘルブ 全表示する。

* 1 4 3 移版) (\$tatus) シート(265 4)の(プリンタ 2021年タンをユーザが押下することにより、図143 に示すプリンタ環境設定ダイアログボックスを表示す る。プリンタ環境設定タイアログボックスは、選択した デバイスにおけるプリンタの環境設定を行うためのダイ アログボックスである。基本的に以下の5つのタブ付金 のシートによりプリンタ環境設定ダイアログボックスを 翻放する。

- (1) プリンタ給機械部設定シート(網5.8)
- - (3) LIP5プリント環境基本設定シート(866.9)
 - (4) 8201プリント問題基本設定シート(例7-6)
 - (6) ESC/Pプリント開始基本設定シート(図88)

プリンタ環境設定ダイアログボックスがユーザによって **聞かれたときに、最前面に表示するデフォルトのシート** は、プリンタ公部無無限定シート(図5.8)である。代表 翔として、共通シートを表示しているプリンタ問題設定 ダイアログボックスを探り43に示す。

【0292】プリンタ環境設定ダイアログボックスの上 スが閉じられる。このとき、ブリンタの設定が更新され、カー 棚の各タブ ([給排紙]・[共調]・(LIPS)・[M204]・ [#5C /判〉をユーザがクリックすることにより、各タブに対 応するシートはプリンク部境設定ダイアログボックスの 観節節に移動する。プリンタ環境設定ダイアログボック スは、管理者モードにのみ適用される。管理者モードに おいては、ブリンク間陥的症ダイアログボックスによ り、表もから来111に示す機能を提供する。下記機能の うちのいくつかは、ブリンタ本体側において何らかの動 作を伴う設定となる。

[0293]

【0291】 【ブリンタ開発設定ダイアログボックス(図*30

80 %	%	Admin	Owr.
)	7979 6088 00		
	・ブリンタ外観のビットマップ表示		
	· 約新第漢米		
	- G *********		
	 > > < 優先報節 		
	・トンイ用紙サイズ選択		
	・封陽サイス撤長		
vicerence			
2	お近ブリント電場基本設定		
	4. 四. 5. 一枝数微岩		
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	· トナー部的モード選択		
	· > 少 > 10 @ () () () () () () () () () (
	- ブータ処理解数度選挙		
	· 例第4… 2 3 枚		
	※綴じ方向選出	j	<u> </u>

※フェブリンタ機能設定タイテルタボックスでサポートされる機能一覧(2)

28.8		Admin	- Ceer j
3	共働プラント等級物業設定	ं	
	・デフォルトカナット用紙サニス選択	***************************************	
	· Manie and Andrews		
	・ジョブタイムアクト業別		
	・ジョブタイムアウト時間認定		
	- 1 × 3 · · · / 388		
	- × 9 7 x 20 4 1 2 K		
	4. 长寸…以一 餐 务級探。		
	自動エツー×キップ選択		
	· 警告表示選択		
	· / # - W @MN		
777	- 张学高高速代		
	· 縱 補王從定		
<u></u>	· 模核正效果		
4	你才繼續發生		
	• MaxiMem WW	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	- バンド制御選択		
	·m/43:/4/36		
	・システムワーケメモリ激素		1
	· 海貨幣公園 民		
	- 中質器選択		
8	プリント動作モード設定		
	機体モード選択		
	自然のままレーション選択		
	・療売的作業ミスキャンスン選択		

[0295]

[#8]

表表 プリンタ環境対応タイアのグルッドスでサポートされる概能一覧(3)

*()	***	Admin	User
8	LIPS \$78 7 7 2 > 5 \$2 \$3 \$3 \$3	0	:
	· 株大衛本衛州		
	· 教教べ…②10家族以		
	- 6000000 0000		
	· 微学:3 F 藻状		
	文字サイズ機能		
	· 微字器体测度		
	- ANK & (4.20)*		
3	LIPS WM Z 7 Z 1 WARE WREE		
	· 11 20 20 1		
	· 行教課定		
	- 約後選択		
	· 桁数数定		
	· 自動後以一字叢板	*	
	· ①教教育選択		
	· 1.扩极能强烈		
	+ CE 機能激起		
	· 拉斯斯斯斯科		
	・タイムアクトのシトロール選択		
	・優等グラフィックセット選択		
	· 獨かけ解保度器に		
	スタートアップマクロ数策		
	・オーバシイ主選択。		
	- X-alter 1 1112.		-
	・2000/43204/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	· ·	
	- A		
8	LIPS BEAUTA DTA		1
	ステータスプリント		
	· **		-
	· **********		
	×2x25325		
	· 7/2/3/3/5		ì

[0296]

| 数分|| フリンカのBBのデイインコイボックスでサポートされる数数一覧(4)

	35 9 79 5 6 6 3 8 3 2 6 4 7 1 2 3 5 7 9 X 1 3 7 7 7 7 6 8 5 6 8 8 8 1 M	Admin	Excer
	##£	()	
38	N201 40 H / 7 / 2 / 12 (12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /		
	1.多的数据		
	· 3840 8 8 8 8 8 8		
	人 《 关 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· 用級生化 X X III		
	- X-<		
	· 鄉字數体選択		
	・プルントの政治		
	· 獲字专子×遊校。		
	・外学サイズ選択。		
	· // 574 y/ 388		
10	N201 W/E / U / > WWESS 1 200		**************************************
	· 微微器形		
	右マージン教室施選択。	· ·	
	- W. W. M.		
	* (\$\forall \mathfrak{N} \times \forall \mathfrak{N} \times \forall \mathfrak{N} \times \forall \mathfrak{N} \times \forall \times \forall \mathfrak{N} \times \forall \tim		
ì	//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000//1000<		
	· 用級技設度		
	- 登載 >~ (2) 選択		
	・ゼロ書株選択	•	
	• (8)()(文字 3)()	-	
	・概率グラフィックセット選択		-
	- CR #82:85 S	anne de la companya d	
and the second	· 30 T 35 0 38 K		•
	・バッファフル ※ 例	***************************************	name.

[0297]

N [#10]

63

	※ 10 プリンタ機能な家グイアルグボックスですが… トされる機 機能	Admin	User
(1) (8)	N201 放射スカント電影の第2 (32) (4スペット数数減なか)		
	* (1833 / 19 48 / 1848		
	5 (3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	***	
	· OCK /* / > %%		
	- 支行物源状 - 海学生必要状		į
	· 24 - 57 4 7 4 7 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		
	・シスプルオーバレイ選択		
	・システムオーバン(数定	,,,,	
	・ユーザオーバレイ 1 後代		
	・エル・ザオーバレイ 2 後来		
	· HEX 主一下後の改行級税選択		
	HEXAIPS NOW NO		
	• LIPS 7 # AND		
00000000000000000000000000000000000000	NS01 \$812-74774		
32	**************************************		
	・オーバレイブリント(オブション装着性のみ)		
13	ESOP NH/9>>@#X+RX	0	4
853	·ベージフォーマット継続		
	- 上会的教定		
	· ####################################		
	· 篇4·文字印刷图图		
	* 4 × 20 % E - % E		
	· WEST (X WEST		
	· 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
	2*2 N 82		1
	- 後年サイズ選択		******

[0298]

8.8

***	- 数11 ブリンタ機構数37ダミアコグボックネでヤボーとされる機能…) - 機能	Admin	Usais
14	KSCP WALZY > 1-8000 NALE DAY	\Diamond	
	* % % % % % % % % % % % % % % % % % % %		
	· 47 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· 20.800.000.000.0000		
	· ########		
	· 平要用數長機能等例		
	· 平等用紙食設立		
	・ミシンはスキップ機能強性		
	人間を記録されてお客館		
	× 文字:::		
	× 3660 文字 36 15	***************************************	
	・登録シベル選択		
·····	- 放行機能選択		
. 33	ESOP 専用プラント環境拡張を設定(オブション報着時のみ)		
	< 行動 定機 能運用 1 (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	*	
	- WEST WEEK		
	·新源文档施设施	23333	
	· 國家術教教室	1	
	· 漢字法 李徽代		
	・スタートアップマクロ激光		
	・ンステムオー/ルイ選択		
	· 2/2 / 2/2		
	* 22 FX 12 W 1		
	・ロールス・ペクトイン機能		
	- NEX モー・ドルクタ行列程選択		
	· HEXALPS #####	i	
	-1AP3 7 x A %K	-	
16	ESCAP WARRANT & BY A		
	・ステータスプリント		
	・オーバレイブリント (オフション(装着時のみ)	į	

【0299】 「プリンタ給排額部設定シート(図58% 無)]状態(Status)シート(図54)の[プリンタ設定] ボタンをユーザが押下することにより、最前面に表示す るデフォルトのシートとして、あるいはブリンタ環境設 定ダイアログボックスの上側の[結排報]を示すタブをユ ーザがクリックすることにより、図68に示すブリンタ 結排報部設定シートを表示する。このブリンタ給排紙部 設定シートは、ユーザが選択したデバイスにおけるブリー40 ンタ給排紙部の設定を行うためのシートである。

(3¥396(1.88))

[プリンタ外級]: プリンタの外級を表示する。ペーパーデッキ、対路フィーダ、ステイブルスタッカーのオブション装得状況に応じて、プリンタ外部のデザインを変える。映画ユニット、ネットワータインタフェースボード、拡張84%、フォント90%、コントロール80%のオブション装着状況は、プリンタ外部のデザインに反映されない。コーザにより[給新部(1)]で"自動"以外が選択されている場合、[給新部(1)]で選択されている給紙部に色

を付ける。ユーザにより[約紙部(I)]で"自動"が選択されている場合、[自動給紙(K)]で選択されている紛紙部に色を付ける。ユーザにより[排紙部(O)]で選択されている排紙部に色を付ける。

【0300】(約額等(I)): ユーザにより約額部が選 別される。ユーザは「自動」、「約額トレイ」、「対面フィ ーグ」、「上向カセット」、「下段カセット」、「ベーバーデ ッキ」の中から給銀算を選択する。「ベーバーデッキ」と「 対面フィーダ"はそれぞれオブション装着されている場 合のみも初となる。

【0301】[自動物紙(8)]: ユーザにより自動的紙 の対象となる系統部が選択される(複数選択可能)。ユ ーザは"船紙トレイ"。"上段カセット"。"下段カセット"。"ベーバーデッキ"の中から複数の船舶部を選択する。"ベーバーデッキ"はベーバーデッキがオブション装置されている場合のみ有効となる。

【0302】(トレイ優先(E)): ユーザにより自動給 - 20 報時に報紙トレイを優先するか否かが選択される。ユー ザにより(約額部(f))で「自動"が選択され、かつ(自動的 級(f))でユーザにより"約額トレイ"が選択されている場合のみ(トレイ優先(f))が有効となる。ユーザはOM、OFF により自動的経時に約底トレイを優先するか否かを選択 する。

【0303】[トレイ用紙サイズ(5)]: コーザにより 総紙トレイの用紙サイズが選択される。ユーザにより [於紙部(1)]で"給紙トレイ"が選択されている場合、あ るいは[給紙部(1)]で"自動"が選択され、かつ[自動給紙 (K)]でユーザにより"給紙トレイ"が選択されている場合 のみ自動となる。ユーザは"A5"、"B5"、"A4"、"B4"、"A 3"、"レター"、"リーガル"、"レジャー"、"エグゼクテ ィブ"、"フリー"、"ユーザペーパー"、"洋帯4号"、"的 形2号"の中からトレイ用紙サイズを選択する。

【0304】[射筒サイズ(F)]: ユーザにより封筒フィーダの封筒サイズが選択される。ユーザにより、封筒フィーダがオブション装着されており、かつ[結鉱部(1)]で「対筒フィーダ」が選択されている場合のみ有効となる。ユーザは"洋形4号"、"フリー"、"ユーザペーパー"の中から封筒サイズを選択する。

【0305】[勝級部(0)]: ユーザにより排紙部が選択される。ユーザは"排紙トレイ"、"サブ排紙トレイ"の中から排紙部を選択する。

【0306】[OK]ボタン: ユーザによるブリンタ輸録 紙部設定シート (図58) の設定を有効にして、ダイア ログボックスを図じる。ユーザにより設定が変更されて いる場合は、ブリンタの設定を更新する。

【0307】[キャンセル]ボタン: ユーザによるブリンタ給排紙施設定シート(図58)の設定を無効にして、ダイアログボックスを閉じる。

【0308】[更新(A)]ボタン: ユーザによりブリンク結構紙添加定シート(M58)の設定が変更されている場合は、ブリンタの設定を更新する。

【0309】[更新(A)]ボタンは、ユーザにより設定が 変要されている場合のみ有効となる。

【0310】(ヘルブ(H))ボタン: ユーザの押予によ り、オンラインヘルブを表示する。

【0311】(共通プリント環境基本設定シート(図39参照)】プリンタ環境設定ダイアログボックスの上側の(円面)を示すタブをユーザかクリックすることにより、図69に示す共通プリント環境基本設定シート(図59)は、ユーザが選択したデバイスにおける基本的な円通ブリント環境を設定するためのシートである。

(3888(188))

[コピー枚数設定(P)]: ユーザにより1期みで1~255の コピー枚数が入力される。

【0312】(スーパースムーズ(2)): ユーザにより スーパスムーズ機能を使用するか否かが選択される。ユ ーザはON、OFFによりスーパスムーズ機能を使用するか 者かを選択する。

【0313】[トナー節約モード(X)]: ユーザにより トナー節約モードを使用するか否かが選択される。ユー ザはOM、OFFによりトナー節約モードを使用するか否か を選択する。

333

【0314】[トナー漁収(M)]: ユーザにより159みで 1~8 のトナー漁投が選択される。

[絵紙部(1)]で「絵紙トレイ"が選択されている場合、あ 【0315】[データ処理解像報]: ユーザによりデー るいは[絵紙部(1)]で「白動"が選択され、かつ[白動絵紙 タ処理解像度 (ファイン(6000P1), クイック(3000P1)) (8)]でユーザにより"絵紙トレイ"が選択されている場合 ル が選択される、ユーザは"ファイン(6)"、"クイック(0)" のみ有効となる。ユーザは"A5"、"B5"、"A4"、"B4"、"A の中からデータ処理解像度を選択する。

【0316】[两面モード]: コーザにより両面印刷を使用するか否かが選択される。ユーザは"片面印刷(\$)", "両面印刷(\$)"の中から両面モードを選択する。"両面印刷(\$)"は両面ユニットがオプション装着されている場合のみ有効となる。

【0317】[際に編(8)]: ユーザにより8.5例かで-3 0.0~30.0 mmの際に編(器にしろ用の余合)が入力される。

30 【0318】[機じ方面]: ユーザにより機じ方面(機 じる用紙機の方面)が選択される。ユーザは"長手(L)", "短手(物)"の中から綴じ方向を選択する。

【0319】[抵滞(E)] ボタン: ユーザにより[拡張(E)] ボタンが押下されることにより、共通ブリント環境の拡張液定を行うための共通プリント環境拡張液定ダイアログボックス(図63)が関かれる。

【0320】[8字調整(C) ボタン: ユーザにより]の 字器整(C) ボタンが押下されることにより、6字器整理 扱の設定を行うための印字器整設定ダイアログホックス 30 (8)67)を開く。

【0321】[動作モード(M)]ボタン: ユーザにより [動作モード(M)]ボタンが押下されることにより、プリ ント動作モードを設定するためのプリント動作モード設 定ダイアログボックス(図68)を図く。

【の322】[OK]ボタン: ユーザによる共通プリント 環境基本設定シート(図59)の設定を有効にして、ダ イアログボックスを閉じる。ユーザにより設定が変更さ れている場合は、プリンタの設定を更新する。

【9323】[キャンセル]ボタン: ユーザによる共通 40 プリント環境基本設定シート (図59)の設定を無効に して、ダイアログボックスを関じる。

【0324】[更新(A)]ボタン: ユーザにより共通ブリント環境基本設定シート(図59)の設定が変更されている場合は、ブリンタの設定を更新する。[更新(A)] ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合のみ有効となる。

【0325】(ヘルプ(H))ボタン: コーザの押下によ り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: (コピー枚数限定(P))において、コーザ - 20 - が1約みで1~255に外の値を入力すると、例6のに示す

メッセージを表示して、プリンタ環境的定ダイアログボ 4/22/2013 1881/80/80 HC 280 YC 21-486-20 0-30.0 mm以外の資を入力すると、図61に示すメッセー ジを表示して、プリンク環境設定ダイアログボックスに 1875. [\$810.48(8)] KIDVY, 1-455-30.0-30.0 mm の0.5時みでない極を入力すると、図62のメッセージ を表示して、プリングの地段定ダイアログボックスに戻

【0326】 [共通プリント環境拡張設定ダイアログボ ックス(2863参照) [共通プリント環境基本設定シー ト (86.69) の(拡張)ボタンをユーザが押下することに より、図60に示す状態プリント環境拡張設定タイプロ グボックスを表示する。この共通ブリント環境拡張設定 ダイアログボックス(図63)は、ユーザが選択したデ バイスにおける詳細な共補プリント環境を設定するため のダイアログボックスである。

「デフォルトカセット用紙サイズ(()): ユーザにより デフォルトカセット用紙サイズが選択される。ユーザ は"A5"、"B5"、"A4"、"B4"、"A3"の単からデスセルトカーカ セット用紙サイズを選択する。

【0327】[加級の向き]: ユーザにより加級の撤送 方向が悪抑される。ユーザは"級送り(L)"。 "級送り(R)"。 の中から川峡の観光方向を選択する。

りジョブタイムアウトを発生させるか否かが膨胀され る。ユーザはOM、OFFによりジョブタイムアウトを発生 させるか石かを選択する。ユーザはジョブタイムアウト を発生させる時期を入力する。また(ジョブタイムアウ ト(T)]でユーザによりOMが選択されているときのか時間 30 る。この(更新(A)]ボタンは、ユーザにより設定が変更 の入力が有効となる。ユーザはジョブタイムアウトの発 生態態として1892を5~300秒を入力する。

[0329][XU-7270000000]: a-val リスリーブモードに移行するか否かが選択される。ユー がはOM、OFFによりスリーブモードに移行するか否かを 選択する。ユーザはスリーブモードに移行するまでの時 間を選択する。[スリーブまでの時間(を)]でユーザによ りのが選択されているときのみ時間の選択が有効とな る。ユーザは"15分"、"30分"、"60分"の中からスリーブ モードに移行するまでの時間を選択する。

り自動エラースキップモードを使用するか否かが選択さ れる。ユーザはON、OFFにより自動エラースキップモー 下を使用するかのかを選択する。

【0331】(W/A&A(0)): ユーザによりW/Aが発 生した場合にメッセージを表示するからかが選択され る。ユーザはON、OFFにより無告か発生した場合にメッ セージを表示するか否かを選択する。

【0332】[開告処理]: ユーザにより開告が発生し た場合にプリントを開稿するか中断するかを選択する。

ユーザは"無約(8)"、"停止(8)"の中から警告が発生した 場合にプリントを締結するか中断するかを選択する。

[0333][74-Whi: a-4645x5-by 生したときに陥るブザー製造器の鳴り方が選択される。 ユーザは"1回(F)"、"無統(O)"の中からフザー製造器の 物り方を選択する。

[0334][/44/26]: 1-76102/2666 メッセージの表示言語が選択される。ユーザは「日本語 (1)*。 *準備(E)*の対から表示されるメッセージの表示。 加一言語を選択する。

【0335】[編編正(W)]: ユーザにより印字位置の 長手方向への移動量が入力される。ユーザは印字位置の 提手方向への移動機として0.5約分で-50.0~50.0mを入

【0336】[機械正(Y)]: ユーザにより向字位置の 翌年方面への移動量が入力される。ユーザは6年年6回の 短手方向への移動器として**0.5**88**分で-50.0~50.0m**を入

【0337】[0K]ボタン: ユーザによる共産プリント - 環境性別的定ダイアログボックス(図63)の設定を有 効にして、ダイアログボックスを閉じる。コーザにより 設定が変更されている場合は、プリングの設定を更新す

【0338】 [キャンセル]ボタン: コーザによる状態 プリント環境物質の定要イアログボックス(図6つ)の 設定を無効にして、ダイアログボックスを関しる。

【0339】[関係(A)]ボタン: ユーザにより非洲ブ リント部地位制設定ダイアログボックス(図63)の設 定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新す されている場合のみ有効となる。

[0340][0NY(M) #371 2-40# FK. # り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作:[ジョブタイムアウト(T)]において、ユ ーザが1862年5~300位以外の信を入力すると、1864 に示すメッセージを表示して、非過ブリント環境拡張設 (22タイアログボックス (24.6/3) に展る。[888年(8)] #5-64-12 (#6)#1E (Y) } IC #54-7 C. 12-47/0-50, 0-50, 0mm 以外の値を入力すると、図65に示すメッセージを表示 40 して、八道プリント環境拡張改定ダイアログボックス

(BEG 3) CDZ: (BENEE (D) S.Z.CHENNE (Y) C おいて、ユーザが-50.0~50.0mの0.5年をでない様を入 力すると、図66に示すメッセークを表示して、共画プ リント開始拡張設定ダイアログボックス(図63)に従

[0341] [07:38:322747475-72 (86 7 秒回() 1月回プリント環境基本設定シート(図54) の[印字調整]ボタンをユーザが押下することにより、図 67に示すの字調整設定ダイアログボックスを表示す - 80 %, COUPANDQLS/YDSK/5% (M67)

は、ユーザが選択したデバイスにおける印字調整問題の 2000年にうためのタイプログボックスである。

C3888 (1-880)

[Max(Men(M)]: ユーザによりファインモード(6000FI) のサブクローズ時にバンド圧縮を使用するか否かが選択 That a files, official year F (6000) 1)のサブクローズ時にバンド圧縮を使用するか否かを選 #7 V

(バンド制御(B)): ユーザによりデータ処理方法をバ ンド処理とするか否かが強制される。ユーザは00、00千 * か

*によりデータ処理方法をパンド処理とするか否かを選択 V 38.

[0042] [977(88 x + 9(P)): 1-4 x 4 9 7 フインモード(**6000P**1)データ処理の2007保証メモリが過 84", "A3", "84x2", "A3x2", "84x3", "A3x3" (350) / (57) フインモード(6000P1)データ気限の00字係派メモリを派 祝する。なお、印字保証メモリは紀MANSEに応じて、 は下のように設定可能な値が異なる。

(CRAN)(I)(000	しない	AA	84-84	A3 84x2	A3x2	\$4x3	83x3
8#8 (#%%)	٥	\circ	()	\circ ×	M M	×	×	×
1288 (+488)		\Diamond	\bigcirc		O ×	X	×	×
1688 (+888)	\circ	0	$\langle \rangle$	00	00	×	×	X
2088 (+1288)		\Diamond	(3)	00	0.0	<u>(</u>)	×	×.
2485 (+1689)		0	3	0.0	-O-O	$\langle \rangle$.()	×
2888 (+2088)	Q.	0.	0		0.0	Q.	0	$^{\cancel{\times}}$
3288 (+2488)	Ö	0		00	0.00	<u></u>	O	0
4088 (+3288)	\bigcirc	£3	0	00	Q Q	0	0	

[システムワークメモリ(5)]: コーザによりワークメ モリとして使用可能なメモリ容量が選択される。コーザ (\$"((\$))", "200K", "400K", "600K", "1000K"(()(+))-(-) ワークメモリとして使用可能なメモリ容易を選択する。 なお、ワーケメモリはブリンク側のメモリ環境によっ て、設定できない傾目がありうる。

(0343) [MINNS]: 2-76298/08/98/ が低下した場合にプリントを継続するか停止するかが幾 据される。ユーザは「##M(K)」、「停止(M)」の中から展覧 が低下した場合のプリントの無線を選択する。

【0344】[中間網網形]: コーザにより多値から2 個への変物時のディザバターンが選択される。ユーザ は"パターン1(X)"、"パターン2(G)"の中から2個への変 物質のディザバターンを選択する。

[0345] [0K]ボタン: ユーザによる印字調整設定 ダイアログボックス(図も7)の設定を有効にして、ダ イアログボックスを削じる。ユーザにより設定が変更さ れている場合は、プリンタの設定を更新する。

【0346】(キモンセル)ボタン: コーザによる四子 **測修設定ダイアログボックス (図67) の設定を無効に** して、ダイアログボックスを閉じる。

【0347】(単版体)ポタン: ユーザにより印字網 製造定ダイアログボックス (図67) の設定が変更され ている場合は、プリンタの設定を更新する。この(更新 (A))ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合 のおも効となる。

【03 X8】[ベルブ90]ボタン: ユーザの押手によ り、オンラインベルブを表示する。

【0349】 「プリント動作モード設定ダイアログポッ クス(図68))共通プリント環境基本設定シート (図5 一郎 り、図68に示すプリント動作モード設定ダイアログギ ックスを表示する。このブリント動作モード設定ダイア ログボックスは、ユーザが選択したデバイスにおけるブ リント制作モードを設定するためのダイアログボックス 8 6 6 T

1000000

[動作モード(M)]: ユーザにより動作モードが選択さ na. a-valam, "ups", "nzot", "escp", "hex-93MP", "LIP5-93MP"の中から動作モードを選択する。

【0350】 [的数なミュレーション数数(5)]: ユー m with a market with the market and the contract of the contra タが選択される(複数数数可能)。この(自動エミュレ ーション選択(5) は、ユーザにより(動作モード(8))で" 白髪"が選択されている場合のみ有効となる。ユーザは" LIPS", "N201", "ESCP"の中から自動エミュレーション の対象となるエミュレータを複数形にする。

[0351] [MAMMILL | - > 5 > (1)]: 1 -ぜにより自動エミュレーション時に優先されるエミュレ ーションが選択される。「優先動作エミュレーション (E)]はユーゼにより(動作モード(B))で「自動」が選択さ *の「れている場合の多有効となる。コーザは「なし」、「LIP **5**1、 ***8201**1、 ***ESCP***の中から自動がまましーション制造 製作されるエミュレーションを選択する。

【0352】(06)ボタン1 ユーザによるブリント動作 モード設定ダイアログボックス(図6-8)の設定を行効 にして、ダイアログボックスを閉じる。コーザにより殺 定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新す

【0353】(キャンセル)ボタン: コーザによるブリ ント動作モード設定ダイアログボックス (図68) の設 9)の[動作モード]ボタンをユーザが押下することによ。如 定を無効にして、ダイアログボックスを閉じる。

【0354】「原版(A) |ポタン: ユーザによりプリジ **FB874--FD74(7:148-72(068)00**00 が変更されている場合は、プリンタの設定を更新する。 この(更新体)|ボタンは、ユーザにより設定が変更され ている場合のみ有効となる。

[0355][\A7(#)]#\$2: n-yomFk# り、オンラインベルブを表示する。

(1195プリント環境基本設定シート (図69分別) 1図6 りに示すLIPSプリントが開発ポジートは、プリンタ開始 設定ダイアログボックスの上側の(LIPS)を示すタブをユール 一ザがクリックすることにより、表示される。このLIPS プリント部級基本設定シート(図69)は、ユーザが選 探したデバイスにおける基本的なLIPSプリント環境を設 定するためのシートである。

(詳細仕様)

「拡大/総小(**的**)」: ユーザによりLIPSの拡大/総小モー KONNETTO, I-Willett, "-43", "-84". "-84", "-85", "-45", "-99-777/", "-96/9-" の中から拡大/縮小モードを選択する。

[0356] [REXX-2000(N)]: 2-40220LIP 20 5の複数ページ的網モードが選択される。ユーザは"しな いた。"2ページた"、"2ページも"、"4ページ級だっ"4ペ 500数数ページ的制モードを選択する。

[0357][080068]: z-#izlbi1980888 の何者が悪保される。コーヤにより"ボートレート(タ)"。 *ランドスケーブ(L)*の中からLIPSの印刷の向きを選択

WFI-FFERENCE I-FILLIS, "5115", "EU SO C. SECOPAGLIPSONF73-FENRITA.

[0359] (文字サイズ(5)): ユーザによりUPSの 文学サイズが選択される。ユーザは"8ポインド"、"10ボ イント"。"12ポイント"の中からLIPSの文字サイズを鎖 探生器...

【0360】[漢字數体(D)]: ユーザによりLIPSの漢 学習体が選択される。ユーザは「明朝」、 "ゴシック"の中 からLIPSの数学就体を選択する。

[0361] [ANK/F(K(I)]: IL-FILLDUPS/OANK ンプリンタ"の中からLIPSのANKが体を過程する。

【0362】(MUN(E)]ボタン: LMSプリントがWの 拡張設定を行うための図7のに示すLIPSプリント環境拡 張設定ダイアログボックスを購く。

[0363] (2-7/97/W) #\$2: LIPS2-TYPEFACTETANOMIA ANTALISMOPA リティダイアログボックスを聞く。

【0364】(M)ボタン: ユーザによるLIPSプリント 環境基本設定シート (図89) の設定を行効にして、ダ イアログボックスを関じる。ユーザにより設定が変更さ、カー選択される。ユーザは"(R(J)"、"(R*LF(E)"の中からLIP

れている場合は、ブリンクの設定を単衡する。

[0385] (キャンセル)ボタン: コーザによるLIPS プリント環境基本設定シート(図69)の設定を無効に して、ダイアログボックスを閉じる。

[0360] [EM(A) #92: 2-9629UPS7 リント開始基本設定シート(図6.9)の設定が変更され ている場合は、プリンタの認定を更新する。この(更新 (A)) ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合 の政権が出れる。

【0367】[ヘルブ(80]ボタン: ユーザの押下によ り、オンラインへルブを表示する。

【0368】 [LIPSプリント開始拡張設定ダイアログボ ックス(図70秒回)JLIPSプリント環境基本設定シー ト(図69)の[拡張]ボタンをユーザが押下することに より、図70に示すLIPSプリント環境拡張設定ダイアロ グボックスを表示する。このUPSプリント開始展示語定 ダイアログボックス (第70) は、ユーザが選択したデ パイスにおける評価なLIPSプリント認識を設定するため のダイアログボックスである。

(3780H140)

[行数]: コーザによりLIPSの1ページの行数設定モー 下が選択される。ユーザは"OLPI(8)"、"BLFI(6)"、"行 **数**设定(L)"の中からLI**P5**の1ページの行数設定モードを 激粉する。

[0389][FWWWW]]: 1-96201PSOK ージの行数を入力する。(行数の定乱)(は、ユーザによ り(行歌)で「行歌説定仏」「が選択されているときのみ有 効となる。ユーザは行動設定として1804で**10~99**行を 入力する。

[0370][#W]: n-Walbursor-20 析数設定モードが選択される。ユーザは"白動(V)", "10 CP1(1)*, *12(P1(W)*, *15(P1(F)*, *100000000(C)*/*/** から1ページの桁数設定モードを選択する。

【0371】[権数設定(C)]: コーザによりLIP5の1ベ ージの複数が入力される。[複数認定(0]は、コーザに より[析数]で、析数数差(の)が避れされているときのみ 有効となる。ユーザは桁数設定として1例みで10~200桁 张入力争る。

[0372] [00000-500]: 1-50100s - 御体が選択される。ユーザは"明剛"、"ゴシック"、"ライニ40」で自動改ページを使用するか否かが選択される。ユーザ はON OFFによりLIPSで自動のスページを使用するかのか 金屬粉字為。

> 【0373】(白奶饮行(D)): ユーザによりLIPSで白 動物行を使用するか否かが選択される。ユーザはON、OF FによりLIPSで自動改行を使用するか否かを選択する。

> [OB74] (LFMM): a-YidabiPSOLFMM) 選択される。ユーザは"LF(U)"、"LF+CR(R)"の中からLIP SOLFIBRE WHEN S.

【のカクカ】 [CR機能] : コーザによりLIPSのCR機能が

5の保税能を選択する。

TOSTED TORRESONDE TIME TO LIPSTED 無能的機能を使用するか否かが選択される。ユーザは0 N. OFFによりLIPSで白紙部的機能を使用するか否かを選 #37 To ..

[0377][x4220b32b0-x(1)]: 2-ザによりLIPSでタイムアウトコントロールを使用するが 否かが選択される。ユーザはON、OFFによりLIPSでタイ ムアウトコントロールを使用するか否かを顕相する。

りLIPSの漢字グラフィックセットが選択される。ユーザ は**11578(0)*、**11590(W)**の中から**LIP5**の漢字グラフィ ックセットを選択する。

【0379】[網かけ解像度]: ユーザによりLIPSの網 かけ解像度が遊祝される。ユーザは"ファイン(X)"。"カ イック(Y)*の中からLIPSの細かけ解傷的を探討する。

[0380][Xタートアップマクロ(S)]: コーザに よりUPSで対抗したいスタートアップマクロ番号が入力 される。ユーザはLIPSで実行したいスタートアップマク ロ番号として160みで0~32767を入力する。

[0381][A-/(b/((K)): 2-#220LIPS でオーバレイプリントトを実行するか否かが選択され る。ユーザはON、OFFによりLIPSでオーバレイプリント 1を実行するか否かを選択する。ユーザは、オーバレイ プリント!に毎用するフォーマットデータ器目を入力す。 る。コーザにより[オーバレイト(K)] TOKが過程されて いるときのみ番号の入力が有効となる。ユーザは、オー パレイプリント!に使用するフォーマットデータ番号と して189みで0~32767を入力する。

でオーバレイブリント2を実行するか否かが選択され る。ユーザはON、OFFによりUPSでオーバレイブリンド 2年第67するかむかな謝拠する。ユーザは、オーバレイ プリント 2に使用するフォーマットデータ番号を入力す る。コーゲにより[オーバレイセ(Q)]でONが形形されて いるときのみ番号の入力が有効となる。ユーザは、オー バレイプリント2に使用するフォーマットデータ番号と UC18925 CO-32767 & A. /19 & ...

【0383】[08]ボタン: ユーザによるロPSブリント 開稿は強調定ダイアログボックス(関70)の設定を行。40 物にして、タイプログボックスを削じる。ユーザにより 設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新す S. ..

[0384] [4+>66]#827 2-462&61**95** プリント環境低低設定ダイアログボックス(図7-0)の 銀金を開始にして、ダイアログボックスを感じる。

[0385] (@M(A))#97: 2-4620LIPS7 リント環境拡張設定ダイアログボックス (図70)の設 定が変更されている場合は、ブリンタの設定を更新す る。この[更新(A)]ボタンは、ユーザにより設定が変更

されている場合のみ有効となる。

[0386][\n\/\mathbb{I}]\mathbb{N}]\mathbb{H}\mathbb{N}\mathbb{N}\mathbb{H}\mathbb{N}\mathbb{N}\mathbb{H}\mathbb{N}\mathbb{N}\mathbb{H}\mathbb{N}\ma り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: (行動設定(U)において、コーザが1例み で10~99行以外の額を入力すると、例7 1 に示すメッセ ージを表示して、LIPSプリント環境拡張設定ダイアログ ボックスに戻る。(新数数定(0)において、ユーザが1別 みで10~200何以外の何を入力すると、例72に示すメ ッセージを表示して、UPSプリント開始拡張設定ダイア 【0378】〔漢字グラフィックセット〕: ユーザによ 加 ログボックスに緩る。〔スタートアップマクロ(6)〕ある いは(オーバレイ) (8) あるいは(オーバレイ2(0))にお いて、ユーザが1回みで0~32767以外の値を入力する と、例ではボオメッセージを表示して、LIPSプリント 環境拡張設定ダイアログボックスに戻る。

> 【0387】[UPSユーティリティダイアログボックス (807 4 898) 『LIPSプリント開始基本設定シート (80 60) の[ユーティリティ]ボタンをユーザが終下するこ とにより、図するに示すUPSユーティリティダイアログ ボックスを表示する。このUPSユーティリティダイアロ カーグボックス(舞子4)は、ユーザが選択したデバイスに おけるLIPSコーティリティを実行するためのダイアログ ボックスである。

[3780H 48]

[スチータスプリント(5)]: ユーザの押子により、LIP 5のステータスプリントを実行する。オフラインにして から**LIPS**のステータスプリントを表行する。

【0388】[オーバレイプリント(0)]: コーザの拠 下により、LIPSのオーバレイブリントを定行する。オフ ラインにしてからLIPSのオーバレイブリントを実行す 30 85.

[0389][x-/(L/0x)(v)]: a-vowr により、UPSのオーバレイリストを出力する。オプライ ンにしてからUP3のオーバレイリストを出力する。

【0390】[フォントリスト(F)]: ユーザの押下に より、LIPSのフォントリストを出力する。オフラインに してから**い75**のフォントリストを出力する。

【0391】「マクロリスト(M)」: ユーザの押下によ り、LIPSのマクロリストを出力する。オフラインにして からHPSのマクロリストを出力する。

【0392】[0K]ボタン: ユーザの押下により、タイ アログボックスを閉じる。

り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作:{ステータスプリント(S)}あるいは[オー パレイプリント(0)1あるいは[オーバレイリスト(9)]あ スいは(フォントリスト(F))おるいは(マクロリスト(M)) のボタンをユーザが押下したときにプリンタがオンライ ンの状態ならば、様子らに示すメッセージを表示する。 コーザが(0K)ボタンを押下した場合は、各種コーティリ -30 ティを象行し、LIPSコーティリティダイアログボックス (第74)に戻る。ユーザが[キャンセル]ボタンを押下した場合は、何もせずにLIPSユーティリティダイアログボックス (第74)に戻る。

【0394】 [N201プリント環境基本設定シート (図76 物別)]プリンタ環境設定ダイアログボックスの上版の[N201]を示すタブをユーザがクリックすることにより、図76に示すN201プリント環境基本設定シート (図76) は、ユーザが選択したデバイスにおける基本的なN201プリント環境を設定するためのシートである。

[ページフォーマット(P)]: コーザによりN201のページフォーマットが選択される。ユーザは"虫寸線"、"実寸機"、"10"→A4機"、"15"→B4模"、"2/3機"、"2/3機"、0中からN201のページフォーマットを選択する。

【0395】[別級位置]: ユーザによりN201の用級位置が選択される。ユーザは*中央(Y)*, * 左(L)*の中からN201の用級位置を選択する。

【0396】[上余白(N)]: ユーザによりN201の上余 白が入力される。ユーザはN201の上余白として189カで-127~127を入力する。

【0397】 [別級位置機調整(8)]: ユーザによりN29 1の用級位置(た右の機調整値)が入力される。ユーザ はN201の用級位置として1到みで-127~127を入力する。

【0398】[イメージの補正(1)]: ユーザによりN20 1でイメージデータを補正するか否かが選択される。ユ ーザはON、OFFによりN201でイメージデータを補正する か否かを選択する。

【0399】[用紙サイズ(0)]: ユーザによりN201の 用紙サイズが選択される。ユーザは"カレント用紙"、"A 3"、"84"、"A4"、"85"、"A5"の中からN201の用紙サイズ を選択する。

【0400】[2ページ印刷設定(N)]: ユーザによりN2 01で2ページ印刷するか否かが選択される。ユーザは"しない"、"左"、"右"の中からN201で2ページ印刷するか合かを選択する。

【0401】(漢字書体(が)): ユーザによりN201の漢字 書体が選択される。ユーザは"明朝"、"ゴシック"、"丸ゴ シック"、"10"の中からN201の漢字書体を選択する。

【0402】 「フォントID(E)」: ユーザによりN201の オプションの選字器体のフォントIDが入力される。 [フ オントID(E)]は、ユーザにより[漢字器体(J)]で「IO"が 選択されているときのみ有効となる。ユーザはN201のオ ブションの漢字器体のフォントIDとしてIS(みでトー999 を入力する。

【0403】[漢字サイズ(3)]: ユーザによりN201の 漢字サイズが選択される。ユーザは「システム"、"8ポイント"、"10ポイント"、"12ポイント"の中からN201の漢字サイズを選択する。 【0404】[外学サイズ]: ユーザによりN201の外学 サイズが影照される。ユーザは"10.8ポイント(6)"、"10 ポイント(N)"の中からN201の外字サイズを選択する。

26

【0405】[グラフィック]: ユーザによりN201のグラフィックのドットピッチが選択される。ユーザは、ネイティブ(0)、"コピー(8)"の中からN201のグラフィックのドットピッチを選択する。

【0406】[拡張 1(8)] ボタン: 8201 ブリント環境 の拡張設定(1)を行うための8201 ブリント環境拡張 1 設 36 定ダイアログボックス(887年)を開く。

【0407】 [拡張2(X)] ボタン: N201プリント環境 の拡張設定(2)を行うためのN201プリント環境拡張2設 定ダイアログボックス(図82)を開く。

【0408】[ユーティリティ(U)]ボタン: N201ユーティリティを実行するためのN201ユーティリティダイアログボックス(図86)を捌く。

【0409】[0K]ボタン: コーザによるN201ブリント 総施基本設定シート (図76) の設定を有効にして、ダ イアログボックスを閉じる。ユーザにより設定が変更き か れている場合は、ブリンタの設定を更新する。

【0410】[キャンセル]ボタン: ユーザによる8201 プリント環境基本設定シート (図76)の設定を無効に して、ダイアログボックスを関じる。

【0411】[近新(A) ボタン: ユーザによりR201ブ リント類原基本設定シート (B476) の設定が変更され ている場合は、ブリンタの設定を更新する。この「更新 (A) 「ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合 のみ有効となる。

【0412】[ヘルブ(的)ボタン: ユーザの押下によ の り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: [上金白(数) あるいは [用級信置機構整 (数)] において、ユーザか1 期みで-127~127以外の値を入力すると、 1877 にボすメッセージを表示して、 ブリンタ環境設定タイプログボックスに戻る。 [フォント10 (を)] において、ユーザが1 別みで1~999以外の値を入力すると、 1878 におすメッセージを表示して、 ブリンタ環境設定ダイアログボックスに戻る。

【0413】ik201プリント即帰返張1股定ダイアログ ボックス (図79参照)] N201プリント環境基本設定シ 40 一ト (図76) の[提張1] ボタンをユーザが終下するこ とにより、例79に示すN201プリント環境拡張1股定ダ イアログボックスを表示する。このN201プリント環境拡 張1設定ダイアログボックス (図79) は、ユーザが選 別したデバイスにおける詳細なN201プリント環境を設定 するためのダイアログボックスである。

(armet: 60)

(領域): ユーザによりN201の印字領域モードが選択される。ユーザは"標準(Q)"、"ワイド(W)"の中からN201の 印字領域モードを選択する。

w 【0414】[イイマージン説定紙]: ユーザにより**8201**

の右マージンの位置が選択される。ユーザは*136所 (Y)*、*右窓(R)*の中からN201の右マージンの位置を選 訳する。

【0415】「単類用紙長器能(S)」: ユーザによりN20 】でカット紙のペーン長を指定するか否かが選択される。ユーザはON、OFFによりN201でカット紙のペーン長 を指定するか否かを選択する。

【0416】[ミシン目スキップ(M)]: ユーザによりN 201で下端からスキップする行数を入力する。ユーザはN 201で下端からスキップする行数として、195みで0~197 か 行を入力する。

【0417】[州延長機能(L)]: ユーザによりN201で リセット時にページ長の指定を有効にするか否かが選択 される。ユーザはON、OFFによりN201でリセット時にペ ージ長の指定を有効にするか否かを選択する。

【0418】 [用級接換定(D)]: ユーザによりN201の カット級及び連続用紙のページ接を入力する。[用級長 設定(D)]は、ユーザにより[用紙長機能化)]でONが選択 されているときのみ有効となる。ユーザはN201のカット 無なび運送用紙のページ長として190次で1~199行を入 力する。

【0419】[登録レベル]: ユーザにより8207で登録 文字を保存するレベルが選択される。ユーザは"永久 (P)"、"一時(T)"の中から8201で登録文字を保存するレ ベルを選択する。

【0420】(ゼロ素体): コーザによりN201の年年文字の[0]の書体が)選択される。コーザは"スラッシュなしの0(b)"、"スラッシュなりの0(b)"の中からN201の年年文字の[0]の影体を選択する。

【0421】[圏別文字(C)]: ユーザによりN201で1パ めイトコードの図別対応部分に適用する文字セットが選択される。ユーザは"日本"、"アメリカ"、"イギリス"、"ドイツ"、"スウェーデン"の中からN201で1パイトコードの図別対応部分に適用する文字セットを選択する。

【0422】(漢字グラフィックセット): コーザにより8201の115コードで使用する漢字グラフィックセットが選択される。ユーザは「JIS78(0)」、「JIS90(8)」でから58201のJISコードで使用する漢字グラフィックセットを選択する。

【0423】(CB機能】: コーザによりN201で接続コー 40 F(CB)を信した時の即子位置の移動のしかたが選択される。ユーザは"復帰のみ(G)"、"復帰/改行(J)"の中からN 201で接続コード(CB)を信した時の年子位置の移動のしかたを選択する。

【0424】(印字指令): ユーザによりN201で印字部 始命令となる制御コードが選択される。ユーザは"CRO み(V)"、"CRなど(K)"の中からN201で印字開始命令とな る制御コードを選択する。

【0 4 2 5】 [バッファフル]: ユーザによりN20Yで印字位置が右マージンを施えたときの動作が選択される。

ユーザは"復帰/改行(!)"、"復帰のみ(!!)"の中からN201 で#7位置がおマージンを課えたときの動作を選択す

【0426】iOKiボタン: ユーザによるM201プリント 環境拡張1設定ダイアログボックス(M79)の設定を 行効にして、ダイアログボックスを関しる。ユーザによ り設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新 する。

【0427】[キャンセル]ボタン: コーザによるR201 プリント環境拡張1数定ダイアログギックス(図79) の設定を知効にして、ダイアログボックスを関じる。

【0428】[更新(A)]ボタン: ユーザによりW201プリント環境拡張主要定象イアログボックス (図70)の設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新する。[更新(A)]ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合のみ有効となる。

【0429】(ヘルブ(80)ボタン: コーザの押下により、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: [ミシン([スキップ(M)]において、ユー 20 ザが1回みで0~197行以外の値を入力すると、簡80に 示すメッセージを表示して、M201ブリント環境拡張1器) 定ダイアログボックス (図79)に戻る。[用紙扱設定 (D)]において、ユーザが1回みで1~199行以外の額を入 力すると、図81に示すメッセージを表示して、M201ブ リント環境批張1設定ダイアログボックス (図79)に 図る。

【0430】[N201プリント環境拡張2設定ダイアログボックス(図82参照)]N201プリント環境基本設定シート(図76)の[銀張2]ボタンをユーザが押下することにより、図82に示すN201プリント環境拡張2設定ダイアログボックスを表示する。N201プリント環境拡張2設定ダイアログボックス(図82)は、ユーザが選択したデバイスにおけるさらに詳細なN201プリント環境を設定するためのダイアログボックスである。

(行例定機能(L)): ユーザによりN201で行列定機能を 使用するか否かが選択される。ユーザはON、OFFによりN 201で行列定機能を使用するか否かを選択する。

【0431】[施定行数(B)]: ユーザにより8201の行 確定機能における固定行数が入力される。[固定行数 (E)]は、ユーザにより[行固定機能(L)]で08が過程され ているときのみ行効となる。ユーザはN201の行為定機能 における固定行数として1例みで10~400行を入力する。 【0432】[指別定職能(C)]: ユーザによりN201で 析例定機能を使用するか否かが選択される。ユーザは0 N. OFFによりN201で指面定機能を使用するか否かを選択 する。

【0433】[総定相数(N)]: ユーザによりN201の桁 保定機能における保定物数が入力される。[保定物数 (N)]は、ユーザにより[指認定機能(O)]でNが選択され

ているときのみ有効となる。ユーザは8201の毎回を検定 L 3017 Z H 2 W 20 F L T 1892; T 10 ~ 400 W 76 7, 17 V 25.

[0434] [XX7x2+(F)]: 1-Vic19x2017 使用するのオフォントが選択される。ユーザは"使用しな 1/1. "OCR-8", "OCR-4", "OCR-8+OCR-7/7", "OCR-4+OC 8-カナ*の中からN201で使用するOCRフォントを選択す

[0435] [2xf(%(0)]: 1-4K20N20N20N20N LPI の中から#201の改行概を選択する。

【0436】[漢字比率(数)]: ユーザにより#201の漢 学計學が測例される。カーザは"2/1"、"3/2"、"4/3"。"

【0437】[スタートアップマクロ(M)]: ユーザに より8201で実行したいスタートアップマクロ番号が入力 される。ユーザはN201で銀行したいスタートアップマク **17番号として1955で0~255を入力する。**

[0438] [2x744-/(40)]: 2-4C1 り8201でレステムオーバレイブリントを実行するか否か が選択される。ユーザはOM、OFFによりN2OTでシステム オーバレイプリントを実行するか否かを選択する。ユー ザはシステムオーバレイブリントに使用するフォーマッ トデータ部号を入力する。ユーザにより「システムオー バレイ(0)]で0Mが適制されているときのカユーザにより 入力されたシステムオーバレイブリントに使用するフォ ーマットアータ番号が初めとなる。コーザはシステムオ 一パレイプリントに使用するフォーマットデータ番号と して1のみで1~5を入力する。

[0439] [2-44-46-46] : 2-462 り**ね20**5でユーザオーバレイブリント 1 を実行するか否か この こおける**8201**ユーティリティを実行するためのダイアログ が選択される。ユーザはOM、OFFによりN2OTでユーザオ 一パレイプリント」を実行するか否かを選択する。

[0440] [2-44-751-72(V)]: 2-453 りN201でユーザオーバレイプリント 2を実行するか否か が選択される。ユーザはOM、OFFによりNZO1でユーザオ 一パレイプリント2を実行するか否かを選択する。

【0 4 4 日】(MEXモード級の改行無視(I)): ユーザに よりN2OTでHEXモード後に次行を無額するか否かがM代 される。ユーザはON、OFFによりNZOTでHEIモード後に改 行を無限するからかを選択する。

てHEX/LIPS機能を使用するか者かが選択される。ユーザ はON、OFFによりNZOTでMEX/LIPS(M)をを使用するからか EMPTS.

[0443] (LIPS 74-L): 3-FIC X 982010) LI **PSフォームが選択される。ユーザは"LIPS2(P)"、"LIPS4** (5) *の中からN201のLIPSフォームを選択する。

【0444】(0K)ボタン: ユーザによるN201ブリント 環境拡張2設定ダイアログボックス (図82) の設定を り設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新 V 38.

プリント環境拡張2級定ダイアログボックス(図82) の設定を制効にして、タイアログボックスを開じる。

[0446] [W[6(A)] #\$>: I-762982017 リント環境拡張と設定ダイアログボックス(図82)の 設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新す る。「単新(A) 1ボタンは、コーザにより設定が必要され 加ている場合のみ有効となる。

【0447】[ベルブ(紙)がタン: コーザの押下によ り、オンラインヘルブを裏示する。

その他の動作:「原定行動」あるいは「原定行動」におい て、ユーザが1刻みで10~400以外の値を入力すると、図 8.3に示すメッセージを表示して。N201プリント環境核 ※2部定ダイアログボックス(図82)に戻る。(スタ) ートアップマクロ(数)において、コーザが160次で0~25 5以外の値を入力すると、図84に示すメッセージを表 示して、**8201ブ**リント環境拡張で設定タイプログボック - ス(路82)に戻る。[システムオーバレイ(0)]におい

て、ユーザが1別ので1~5以外の値を入力すると、図8 Sにポすメッセージを表示して、M201ブリント環境拡張 2級定グイアログボックス(図82)に収る。

[0448] [82013-74974974707#992 (2018 6 (2023)) 1820 1プリント 2003 基本の定シート (20) 76)の(ユーティリティ)ボタンをユーザが押下するこ とにより、M86に示す#201ユーティリティダイアログ ボックスを表示する。この8201ユーティリティダイアロ グボックス (無86) は、ユーザが推進したデバイスに ボックスである。

(mainten)

[ステータスプリント(3)]: ユーザの押下により、820 1のステータスプリントを実行する。オフラインにして から**8201**のステータスプリントを見行する。

【の449】[オーバレイプリント(0)]: ユーザの押 下により、N201のオーバレイブリントな実行する。オフ ラインにしてから**N201**のオーバレイプリントを実行す。

【0430**】[0K**]ボタン: コーザの押下により、タイ アログボックスを閉じる。

【0451】[ヘルブ(数]ボタン: ユーザの押予によ り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作:{ステータスプリント(S)}あるいは[オー パレイプリント(0)1のボタンをユーザが押下したときに プリンタがオンラインの地類ならば、図87に元すメッ セージを表示する。ユーザが[08]ボタンを押下した場合 は、各種ユーティリティを実行し、1201ユーティリティ ダイアログボックスに戻る。ユーザが[キャンセル]ボタ 有効にして、ダイアログボックスを閉じる。ユーザによ 20 ンを押下した場合は、何もせずにM201ユーティリティダ イアログボックス (図86) に展る。

【0462】 [ESC/Pプリント部増級本語定シート (図888年)] プリンタ環境設定ダイアログボックスの上側の[ESC/P] を示すタブをクリックすることにより、図88に示すESC/Pプリント環境基本設定シート (図88) は、ユーザが選択したデバイスにおける基本的なESC/Pプリント環境を設定するためのシートである。

(3888) (883)

[ページフォーマット(P)]: ユーザによりESC/Pのペー ル ジフォーマットが選択される。ユーザは"実寸級"、"実 寸物"、"10"→A4級"、"15"→B4級"、"15"→B4級"、"84 →A4級"、"B4→A4級"の中からESC/Pのページフォーマッ ト選択する。

【0453】[土余白(W)]: ユーザによりESC/Pの上余 白が入力される。ユーザはESC/Pの上金白として1個みで ~127~127を入力する。

【 0 4 5 4 】 [相無位置機調整(8)]: ユーザによわESC /Pの用級位置(左右の機調整額)が入力される。ユーザ はESC/Pの用級位置として1割みで-127~127を入力する。

【0455】 [編本文字印刷(0)]: ユーザによりESC/P で編小文字印刷を行うか否かが選択される。ユーザは**0** M, OFFによりESC/Pで編小文字印刷を行うか否かを選択 できる。

【0456】[イメージの網形(M0]]: ユーザによりESC /Pでイメージデータを網形するか否かが選択される。ユ ーザはON、OFFによりESC/Pでイメージデータを網形する か否かを選択する。

【0457】[用級サイズ(D)]: コーザによりESC/Pの x0 用級サイズが選択される。ユーザは"カレント用級", " A3", "84", "84", "85", "A5"の中からESC/Pの用級サイ ズを選択する。

【0458】[2ページ印刷設定(N)]: ユーザによりES C/Pで2ページ印刷するか否かが選択される。ユーザは" しない"、"左"、"右"の中からESC/Pで2ページ印刷する か否かを選択する。

【0 4 5 9】 (漢字書(株(お)): ユーザによりESC/Pの領字書体が選択される。ユーザは"明朝"、"ゴシック"、" 丸ゴシック"、"IB"の中からESC/Pの漢字書体を選択する。

【0460】(フォントID(E)): ユーザによりE5C/Pのオプションの選予者体のフォントIDが入力される。[フォントID(E)]は、ユーザにより[漢字書体(J)]で「ID"が選択されているときのみ有効となる。ユーザはE5C/Pのオプションの選予書体のフォントIDとして1約みで1~999を入力する。

【0461】(漢字サイズ(\$)): ユーザによりESC/Pの Pの行で 漢字サイズが選択される。ユーザは"システム"、"8ポイ (9)"、" ント"、"10ポイント"、"12ポイント"の中からESC/Pの進 30 訳する。

学サイズを選択する。

【0462】[極張1(8)]ボタン: ユーザの押下により、ESC/Pブリント環境の拡張設定(1)を行うためのESC/Pブリント環境総振1設定ダイアログボックス(849)1)を開く。

83

【0463】[核築2(X)]ボタン: コーザの押下により、ESC/Pプリント環境の拡張設定(2)を行うためのESC /Pプリント環境拡張を設定ダイアログボックス(図9 4)を聞く。

 【0484】(ユーティリティ(の)ボタン: ユーザの 押下により、ESC/Pユーティリティを実行するためのESC /Pユーティリティダイアログボックス (網98) を開 く。

【0465】[0K]ボタン: ユーザによるESC/Pプリント環境基本設定シート (図88) の設定を有効にして、 ダイアログボックスを図じる。設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新する。

【0468】[キャンセル]ボタン: ユーザによるESC/ *プリント環境基本設定シート (図88) の設定を無効 20 にして、ダイアログボックスを関じる。

【の487】[更新(A)]ボタン: ユーザによりESCPブ リント環境基本設定シート (図88) の設定が変更され ている場合は、ブリンタの設定を更新する。[更新(A)] ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合のみ 有効となる。

【0468】[ヘルプ(例)]ボタンコーユーザの押下により、オンラインヘルプを表示する。

その他の動作: [上金白(#)]あるいは[用紙位置機器幣(#)]において、ユーザが1個みで-127~127以外の値を入力すると、図89に示すメッセージを表示して、プリンタ環境設定ダイアログボックスに図る。[フォント10(E)]において、ユーザが1個みで1~999以外の個を入力すると、図90に示すメッセージを表示して、プリンタ環境設定ダイアログボックスに戻る。

【り469】[ESC/Pプリント環境拡張:設定ダイアログボックス (図91参照)][ESC/Pプリント環境基本設定シート (図88)の[拡張1]ボタンをユーザが押下することにより、図91に示すESC/Pプリント環境拡張1設定ダイアログボックスを表示する。このESC/Pプリント環境拡張1設定ダイアログボックス (図91)は、ユーザが選択したデバイスにおける詳細なESC/Pプリント環境を設定するためのダイアログボックスである。

(27**3**8(0:88)

[領域]: コーザによりESC/Pの印字領域モードが選択 される。ユーザは"相等(Q)"、"ワイド(W)"の中からESC/ Pの印字領域モードを選択する。

【0470】[右マージン既定報]: ユーザによりESC/ Pの右マージンの位置が選択される。ユーザは*136年 (Y)*、*右線(B)*の中からESC/Pの右マージンの位置を選 取まる。

【0471】[連続用紙長位]]: ユーザによりESCPで TO SERVICE OF THE PROPERTY OF 一がはON、OFFによりESC/Pで連続用級のページ長を指定 するかとかな器形する。ユーザははなりでの過程が開催の ページ接を入力する。 (継続用紙袋(1))は、ユーザによ りぬか悪化されているとかのみページ指の入力が行動と なる。ユーザはESC/Pでの運動用級としてISSみで1~199 行准入力する。

[0472] [#######(SI): 2-#kabESC/PC カット紙のページ長を指定するが否かが選択される。ユニルニている場合のみ有効となる。 一ザはON、OFFによりESC/Pでカット細のページ形象指定 するか否かを測算する。コーザはESC中でのカット低の ページ形を入力する。[単型用紙段(\$)]は、ユーザによ り伽が選択されているときのみページ長の入力が有効と なる。コーザはカット紙のページ長として1割みで1~19 9176 X 21 4 8.

[0473][EVVHX#v7(W): z-VakbE SCグで下端からスキップするか香かが選択される。ユー ザはON、OFFによりESC/Pで下端からスキップするか否か を選択する。ユーザはESC/Pで下部からスキップする行 数を入力する。[ミシン日スキップ(数)]は、コーザによ りぬが選択されているときのみ行数の入力が有効とな る。コーザはESC/Pで下端からスキップする行数として1 刻みで1~31行を入力する。

[0474][273-FR]: 2-922086971 バイトコード表にセットする文字セットが顕視される。 コーザは"カタカナ(1)"、"グラフィックス(0)"の中から **ESC/Pでレイトコードあにセットする文字セットを顕訳** 4 D.

【0 4 7 5】 [365用文字(O): ユーザによりESC/Pで1 パイトコードの国際特定部分に適用する文字セットが選 祝される。ユーザは「日本"、"ノルウエー"、"デンマー クンスペインと、"ラテンアメリカ"、"アメリカ"。" フランス"。『ドイツ"。"イギリス"、"デンマーク"、"ス ウェーデン。"イタリア"、"スペイン"の中からESCPで 1/5イトコードの同期対応部分に適用する文字セットを Militar & ...

御文字を保存するレベルが選択される。 ユーザは 永久 (P) 、「一時(T) つかからESC/Pで低級文字を保存するレール。 **不是後繼續する。**

[0477] [03/98/6]: x-70x b ESCP 0/98 コード(の)を受信した時の年字位置の移動のしかたが選 祝される。ユーザは"(**F**コマンドを持つ(**F**)"、"改行(**E**)" の中から**ESC/Pで**機動コード(CR)を受信した時の部を位 置の移動のしかたを選択する。

ト環境拡張1設定ダイアログボックス(図91)の設定 を有効にして、ダイアログボックスを関じる。コーザに より設定が変更されている場合は、ブリンタの設定を更一m 5/4°、*1/1°の中からESC/Pの漢字批率を選択する。

X.

[0479] [0479] [0479] [0479] [0479] [0479] アプリント部間は第120世ダイアログボックス (図9) 1)の設定を無効にして、ダイアログボックスを開じ X.,

【の480】 [原原(A)]ボタン: ユーザによりESCタブ リント環境拡張 (設定ダイアログボックス (図91)の 設定が変更されている場合は、プリンタの設定を更新す る。「単新(A) 1ボタンは、コーザにより設定が必要され

[0481] [~#7(#)]#9>: a-#0#FK& り、オンラインヘルブを裏示する。

その他の動作:[連載用編長(L)]あるいは[単型用級長 (S)]において、ユーザが1刻みで1~199行以外の値を入 力すると、図92に示すメッセージを表示して、ESC/P プリント環境拡張主要定ダイアログボックス(舞り工) に見る。「モシン日スキップ(紙)において、ユーザが1利 みで1~31行以外の解を入力すると、図り3に示すメッ セージを表示して、ESC/Pプリント環境拡張1級定ダイ 20 アログボックス (関リ1) に戻る。

【0 4 8 2】 (ESC/Pプリント部制6版2 認定ダイアログ ボックス(図94巻型)lESC/Pプリント環境基本設定シ 一ト(図88)の(図集2)ボタンを押下することによ り、四94に元**ヤESC/Pブリントが地位**第237定ダイア ログボックスを表示する。このESC/Pプリント部項拡張 2級定ダイアログボックス(図94)は、ユーザが観視 したデバイスにおけるさらに評**細なESC/Pブリント開**題 を設定するためのダイアログボックスである。

CONSISTENCY

(では実験係(U)) コーザによりESCPで行動実験等を 後期するか否かが選択される。ユーザはOM、OFFによりE SC/Pで行動定機能を使用するからかを選択する。

[0483] [MittiMa(E)]: 12-Th 20ESC/POST 固定機能における固定行数を入力する。[同定行数(E)] は、ユーザにより(fishie)Mile(L))でONが選択されてい るときのみ折りとなる。ユーザはESC/Pの行用度機能に おける原流行教として1年みで10~400円を入力する。

[0484] (#######(C)): 1-#####\$C/PT N, OFFICE DESCRIPTION OF THE TOTAL OF THE TO #14 & ...

[0485] [BSSHW(8)]: 1-4621)ESC/PON 研究機能における固定性数が入力される。[固定情報 (W))は、ユーザにより(新聞金銭能(C))で**似**が選択され ているとものみ有効となる。ユーザはESC/Pの構造は概 能における固定性数として15(みで10~400f/を入力す 800

[0486] [RYHARM): 1-7K2DESCPOR 学比率が巡探される。コーザは"2/1"、"3/2"、"4/3"、" 【0487】[スタートアップマクロ(M)]; ユーザによりESC/Pで実行したいスタートアップマクロ番号を入 力する。ユーザはESC/Pで実行したいスタートアップマ クロ番号として1例みで0~255を入力する。

【0488】[システムオーバレイ(0)]: ユーザによりESK/Pでシステムオーバレイブリントを実行するか否かが選択される。ユーザはON、OFFによりESC/Pでシステムオーバレイブリントを実行するか否かを選択する。ユーザはシステムオーバレイブリントに使用するフォーマットデータ番号を入力する。[システムオーバレイ(0)]は、ユーザによりONが選択されているときのみ番号の入力が有効となる。ユーザはシステムオーバレイブリントに使用するフォーマットデータ番号として19回次でトータを入力する。

【0489】[ユーザオーバレイ1(0)]: ユーザによ **bESC/P**でユーザオーバレイブリント 1 を実行するかぎ かが選択される。ユーザはON、OFFによりESC/Pでユーザ オーバレイブリント 1 を実行するかぎかを選択する。

【0490】[ユーザオーバレイ2(V)]: ユーザによ りESC/Pでユーザオーバレイブリント2を実行するか否 かが選択される、ユーザはON、OFFによりESC/Pでユーザ オーバレイブリント2を実行するか否かを選択する。

【り491】 [MEXモード後の改行無限(1)]: ユーザによりESC/PでMEXモード後に改行を無限するか否かが選択される。ユーザはON、OFFによりESC/PでMEXモード後に改行を無限するか否かを無限する。

【0492】[MEX/LIPS機能(X)]: ユーザによりESC/P でMEX/LIPS機能を使用するか否かが選択される。ユーザ はON、OFFによりESC/PでMEX/LIPS機能を使用するか否か を選択する。

【0 4 9 3】 (LIPSフォーム] : ユーザによりESC/PのL IPSフォームが選択される。ユーザは"LIPS2(P)", "LIPS 4(S)"の中からESC/PのLIPSフォームを選択する。

【0494】[0K]ボタン: ユーザによるESC/Pプリント環境拡張2設定ダイアロダボックス (図94) の設定を有効にして、ダイアログボックスを関じる。ユーザにより設定が変更されている場合は、ブリンタの設定を更新する。

【0495】 (キャンセル)ボタン: コーザによるESC/ Pプリント環境拡張2改定ダイアログボックス(図94)の設定を認めにして、ダイアログボックスを開じる。

【0496】(美術(A))ボタン: ユーザによりE5C/Pブリント環境拡張2級定ダイアログボックス (図94)の 設定が変更されている場合は、ブリンタの設定を更新する。(更新(A))ボタンは、ユーザにより設定が変更されている場合のみ有効となる。

【0497】{ヘルブ(H)}ボタン: コーザの押下によ り、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作:[|海定行数(E)]あるいは[|海定桁数(E)]に「×n なる。管理者モード及び一般ユーザモードにおいては。

86.

おいて、ユーザが1例みで10~400以外の値を入力すると、図9 5に示すメッセージを表示して、E5C/Pプリント環境拡張2設定ダイアログボックス(図9 4)に返る。[スタートアップマクロ(数)]において、ユーザが1割みで0~255以外の額を入力すると、図9 6に示すメッセージを表示して、E5C/Pプリント環境製造2度定ダイアログボックス(図9 4)に戻る。また[システムオーバレイ(0)]において、ユーザが1別みで1~5以外の額を入力すると。図9 7に示すメッセージを表示して、E5C/Pプリント環境設置2設定ダイアログボックス(図9 4)に戻る。

【0498】[ESC/Pユーティリティダイアログボッタス (対98参照)]ESC/Pブリント環境基本設定シート (図 88) の[ユーティリティ]ボタンをユーザが押下するこ とにより、図98に示すESC/Pユーティリティダイアロ グボックスを表示する。このESC/Pユーティリティダイ アログボックス (図98) は、ユーザが選択したデバイ スにおけるESC/Pユーティリティを実行するためのダイ アログボックスである。

20 [新編(14級)

[ステータスプリント(S)]: コーザの押下により、ESC /Pのステータスプリントを実行する。オフラインにして からESC/Pのステータスプリントを実行する。

【9499】(オーバレイブリント(D)): ユーザの様 下により、ESC/Pのオーバレイブリントを実行する。オ フラインにしてからESC/Pのオーバレイブリントを実行 オス

【0500**】[0K**]ボタン: ユーザの押下により、ダイ アログボックスを開じる。

(0501) [ヘルブ(粉) ボタンコーザの押下により、オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: [ステータスプリント(5)] あるいは[オーバレイブリント(0)] のボタンをユーザが押下したときにプリンタがオンラインの状態ならば、図り9に示すメッセージを表示する。ユーザが[06] ボタンを押下した場合は、各種ユーティリティを実行し、E5C/Pユーティリティダイアログボックス(図98)に図る。ユーザが[キャンセル] ボタンを押下した場合は、図もせずにE5C/Pユーティリティダイアログボックス(図98)に図る。

6 【0 5 0 2】[ジョブ(Jobs)シート (図 1 0 0 年級)]は 一ザがデバイス詳細ウィンドウ (図 4 3) の左側の[ジョブ]を示すタブをクリックすることにより、NetSpotは 図 1 0 0 に示すジョブ(Jobs)シートを表示する。このジョブ(Jobs)シート (図 1 0 0)は、選択したデバイスにおける現在のジョブの状態を表示するためのシートである。

【0503】このジョブ(Jobs)シート (終100) におけるすべての機能は、NotWareサービスを用いて実現するため、NetWareサービスが使用可能な場合のみ信頼と

8.3

ジョブ(Jobs)シート(図100)により、下級の表12 に示す機能を提供する。このうち、一部の機能を利用するためには、動作しているモードに関わらず、NetWare ファイルサーバにSupervisorとしてログインする必要が* * 55 6 c

[0504]

(%) 51

1 2 - 9 0 7 (Jobs) > -- 1 T ##-- 1 O # 5 MM -- W

103.00	<u> </u>	Admin	Deer
	40x Carle 2004 - 2077	0	\circ
	* F******		
	* Manighan		
	- 秋縣 (印刷中州朔 中/2-7-2-2-4)		
	・蒸行状況(ドキュメントや(スミたはの(パイト単位))		
	・資始日時(ジョブが初期キューに発発された日時)		
23	のダインユーギ自身が倒有するショブの実行制器		0
	・荷機中のジョブの物能		
	・神機中のジョブの一特等此再製指定		
3	すべてのジョブの茶竹飯舞	0	
	(NotWays ファイルキー・30 Supervisionとしてログインした場合のみ		
	・特機中のジュブの物態		
	・経験中のジュブルー動物をが開催室	•	
	・約機中のジップの優先的(C入れ様)x	<u></u>	
Š.	プリンタキュー酸定の変更	()	
	· NatWare 27 4 net - POSEE	1	***************************************
	- NotWare Free At the Committee		
	すべてのブリンクキューのリスト数が	,,,,,,	
	・登録多のブリンタをヨーのリスト教派	*	
	・プリングキューの前別登録	3000	سددي
	· プリンタキューの製御料料		

【0505】「すべてのジョブのモニタリング」におい では、ユーザが選択したデバイスに対応したジョブであって、ログインしているMetMareファイルサーバにおけ るキューの各ジョブに関して、ドキュメント名・状態 《印刷中/待機中/スプール中》・オーナー・進行状況 (ドキュメントサイズまたは0 (バイト単位))・開始 日時(ジョブが印刷キューに登録された日時)を表示する。

【0506】またジョブの実行制制に関しては、ログインユーザ自身が所有する特徴中のジョブの制除と待機中のジョブの一時停止/再開が可能である。さらに、NatNoreファイルサーバにSupervisorとしてログインした場合は、すべてのユーザの特徴中のジョブの削除と待機中の 40ジョブの一時停止/利用と符機中のジョブの優先制位入れ替えが可能である。

[キュー(0)]: ジョブをリスト表示するプリンタキューをユーザが選択する。プリンタキュー設定変更ダイア ログホックス (図101)の(記録されているプリンタ キュー(例)に示されるプリンタキューが選起候補となる。選択されたプリンタキューが属するNetWareファイルサーバにログインしていない場合は、NetWareファイルサーバにログインするためのNetWareログインダイア ログボックス (図34) 巻開く。

【0507】[変更(0]ボタン: ブリンタキュー設定 30 を変更するためのプリンタキュー設定変更ダイアログボ ックス (第101) を開く。

【0508】[ジョブリスト表示]: [キュー(の)]で選択された各ジョブのドキュメント名。オーナー、総族、進行状況、開始日時をリスト表示する。ユーザがリストの中からジョブを選択する。

【0509】[病間(80]ボタン: [ジョブリスト表示] で選択された停止ジョブを再開する。停止しているユー ザの身のジョブを選択した場合のみ有効となる。

【の510】(労止(的)ボタン: (ジョブリスト表示) で選択されたジョブを停止する。特比していないユーザ 自身のジョブを選択した場合のみ有効となる。

【0511】[別除(E)]ボタン: [ジョブリスト表示] で選択されたジョブを削除する。ユーザ自身のジョブを 選択した場合のみ有効となる。

【0512】[前へす(V)]ボタン: [ジョブリスト表示]で選択されたジョブを前へ移動する。NetWareファイルサーバにSupervisorでログインしており、かつジョブを選択した場合のみ有効となる。

【のかもう】[後へよ(80]ボタン: [ジョブリスト表 → 30 → 36]で選択されたショブを後へ移動する。NetWareファイ

ルサーバにsupervisorでログインしており、かつジョブ FURLINGORUMERS.

【0614】[ヘルプ]ボタン: オンラインヘルプを表 38 T 35 C

【0015】「プリンタキュー設定を重タイアログボッ クス (MIIOI # MI)] ジョブ(Jobs) シート (MIIO 0) $\mathcal{O}(\mathfrak{C}(\mathfrak{C}(\mathfrak{C}))$ $\mathbb{R}^{p} \times \mathfrak{C}(\mathfrak{C}(\mathfrak{C}))$ $\mathbb{R}^{p} \times \mathfrak{C}(\mathfrak{C}(\mathfrak{C}))$ tSpotは関すりまに示すプリンタキュー設定変更ダイア ログボックスを表示する。このブリンタキュー設定変更 に対応するプリンタキューの設定を副加めるいは制御す るためのダイアログボックスである。

(3¥800 t 180)

「NetWareサーバ(5)」: ユーザがNetWareファイルサー バを選択する。バインダリに登録されたMetWareファイ ルサーバが御税経験となる。

【0516】[ログイン(L)]ボタン: [MetMare))ーバ (\$)\TTWEEXIANEWAYEZYZIAH-KCOYZZY るためのNetWareログインタイアログボックス(図3) a)を聞く。(BetWareサーバ(5))でまだログインしてい カー ないNetWareファイルサーバを選択した場合のみ有効と 12 100

【0.5 | 7】[プリンタキュー(0)]: プリンタキュー をリスト表示する。ユーザはリストの中からプリンタキ ユール選択する。[SetWareサーバ(S)]で認知したNetWar €ファイルサーバにログインしている場合、バインダリ に登録されたプリンタキューをリスト表示する。(BetNareサーバ(S))で選択したMetMareファイルサーバのバイ ングリにが知されたプリンタキューが選択保険となる。 【0518】(30物(40)ボタン: ブリンタキューの数 30を追加する。[プリンタキュー(の)で選択したプリン タキューを[登録されているプリンタキュー(数]に追加

する。(プリンタキュー(0))でプリンタキューを選択し た場合のみちのとなる。

[05:01 [BMShT1-670294a-(8)]: 数級されているブリンタキューをリスト表示する。 ユー **ぜは登録されているプリンタキューを選択する。 DD加** (A)] ボタンにより登録されているブリンタキューをリス ト表示する。[遺跡(A)]ボタンにより登録されているブ リンタキューの中から選択する。

[0520] [NIN(0)] #92: 70294 a-09 ダイアログボックス (第101) は、選択したデバイス ル 緩を削除する。(登録されているブリンタキュー(90)で 選択したプリンタキューを削除する。「登録されている プリンタキュー(配)でプリンタキューを選択した場合の 神和幼长なる。

> 【0521】[OK]ボタン: 設定を有効にして、ダイア ログボックスを閉じる。

[0522][**>セル[ボタン: WWWWW.t. て、ダイアログボックスを閉じる。

[0523] [AA7(0) #97: 42942AA7 化聚合甲基。

[0524] [%%(Information)>-- \ (%102% (類) }デバイス評価ウィンドウ(図43)の次例の{値 観を示すタブをユーザがクリックすることにより、Met Spotision 1 0 2 K A # 18 W (Information) 2 -- 1 & 2 A A する。この情報(Information)シート (図102) は、 選択したデバイスにおける各種情報を表示するためのシ - FT.55.

【0 5 2 5】 物理者モード及び一般ユーザモードにおい Til. 1000(Information) >-- > (10102) 12.10. 表13公司等機能を提出する。

[0528]

[後13]

表 1 2 (6) ((Information)) -- トでサポートされる機能一覧

18 W	被 症	Admir	Heer
į	プリンタ情報数分		
	/ 學為会社		
	· \$4.4.40		
	- 23.88		
	> \$\$ \$\$\$\psi_2\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot		
	1 h 3 m 3 h 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3		
2	學學說家情報基 亦		
	※ 30 € ½ bm 要構像		
	・フラッシュ ROM 物報		
	· RAM WW		
	・カセット籍務		
Î	・海海中ニット情報		
	・封領フィーダ情報		
ones.	・ペープデッキ関係。	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
	- 2775 6%		
3	安徽名情報 表示		
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	· 管理者を		
	· \$2000	<u></u>	

【0527】情報(Information)シートでは、情報を表 素するだけで、設定を行うことはできない。

(AX 888 (E-180))

(製造会社): ブリンタの製造会社名を表示する。

【0528】(製品名称): **0~63**桁の文字列でプリンタの製品名を表示する。

【0529】[②器場所]: **0~63**所の文字列でプリン タの設置場所を表示する。

【0530】(数品/シージョン): **0~31**桁の文字列で プリンタの製品/デージョンを表示する。

【0531】[トナーカートリッジ型務]: プリンタに 使用可能なトナーカートリッジ型務 [P-* を表示する。 【0532】[短端設定]: 超端設定額をリスト表示する。"エミュレータ","約フラッシュROM容器","生フラッシュROM容器","独RAM容器","力セット数","高面ユニット","対筒フィーダ","ベーパーデッキ","フォント"の状態を表示する。"フォント"は、フォント10のあるものだけを表示する。

【0533】(密理者情報(W)ボタン: 密理者情報を 表示するための管理者情報表示ダイアログボックス(図 40 103)を限く。

【0.5.3.4】{ヘルア}ボタン: オンラインヘルブを返 添する。

【0535】(管理者情報表示ダイアログボックス (第 103分類)]情報(Information)シート (第102) の [管理者情報]ボタンをユーザが押すすることにより、Ne tSpetは図103に示す管理者情報表示ダイアログボックスを表示する。この管理者情報表示ダイアログボックス(図103)は、選択したデバイスにおける管理者の情報を表示するためのダイアログボックスである。

101886-801

[26]: 0-6380279787880884854 4.

【0536】[連絡先]: 0~63桁の文字列で管理者の 単級先生表示する。

.90 【0537】(0K)ボタン: ダイアログボックスを間じる。

【0538】[ヘルブ(8)]ボタン: オンラインヘルブ 複数示する。

【0539】[ネットワーク(Network)シート (図104 参照)]デバイス評価ウィンドウ (図43) の左側の[ネ ットワーク]を示すタブをユーザかクリックすることに より、NetSpotは図104に示すネットワーク(Network)シート シートを表示する。このネットワーク(Network)シート (図104) は、選択したデバイスにおけるネットワー 力情報を表示あるいは設定するためのシートである。ネ ットワーク(Network)シート (図104) は、NetSpotが 管理者モードで動作している時のみ表示される。管理者 モードにおいては、ネットワーク(Network)シート (図 104) により、表14に示す機能を提供する。

[0540]

[2014]

3.0

表する ネットワーク(Network)シートでサポートされる機能一翼

40.8	88	Admin	User
1	ネットラータインタフェースを一と物類素を		
	* # * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	5.75m7.82		
	・物理インタフルース		
	- MACT FESS		
	- 48470 53A		
. 2	NetWore 1988		
	- 100 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	·	
3	TCFAPMWAX		
	- 22.2% W		
4	AppleTalk 情報遊泳		
	· 次定情報		
5	SNMF 情報表示		*******
	· ####	1	J

[OS41] DEMINE

(ボード名): ネットワークインタフェースボード名を 表示する。

【0542】 [シージョン]: ネットワークインタフェースポードのファームウェアのハージョンを表示する。 【0543】 [物理インタフェース]: ネットワークインタフェースボードの約別インタフェースを表示する。 【0544】 [MACアドレス]: ネットワークインタフェースポードのMACアドレスを表示する。

【0545】(有効なプロトコル): ネットワータイン タフェースボードの有効なプロトコルを表示する。

[0546][70]3/MW]: DEMW&X#75 プロトコルをユーザが選択する。選択は、"NetWare (N)", "TCP/IP(I)", "AppleTalk(A)", "SNMP(N)"():(4:3) らユーザが行う。NetSpotは、ユーザが選択したプロト コルに関する設定情報あるいは5MP統計情報を右側のリ ストに表示する。各プロトコルの設定情報に関しては、 MetWare(2分シート (図105)。ICP/IP(2分シート) (M) 14) . AppleTalk 20/2 >- F (M) 20) T& 示される項目をリスト表示する。SMMP特別情報に関して は、以下の項目をリスト製示する。 * 総要信S##Pハケッ 下数"。"我没有\$\$\$\$Pパケット数"。"未知のコミュニティ 名のSNMPバケットを受信した数1、1不当なアクセスモー 40 FOSHWP/Y77 - FERMILL ASK", "TODAGet-Request バケットを受信した数で、"有効なGet-Nextバケットを受 信した数1、1位数位Set-Request/ジットを受信した 数1、「有効なTrapパケットを生成した数1。

【0547】(プロトコル設定(L))ボタン: プロトコル設定を行うためのプロトコル設定ダイアログボックス (第144)を開く。 【0548】[ヘルプ]ボタン: オンラインヘルブを表 派する。

82

【0549】「プロトコル設定ダイアログボックス(図 144物態)]ネットワーク(Network)シート(図10 4)の[プロトコル設定]ボタンをユーザが終下すること により、NetSpotはプロトコル設定ダイアログボックス (図144)を表示する。このプロトコル設定ダイアロ グボックス(図144)は、選択したデバイスにおける ネットワークプロトコル情報の設定を行うためのダイア ログボックスである。プロトコル設定ダイアログボック ス(図144)は、基本的に以下の3つのタブ信きのシ ートにより構成される。

- 30 (1) NetNare (222-1 (2010)
 - (2) TOP/IP020E52-1-(B0114)

プロトコル設定ダイアログボックス (Mil 4 4) が開いたときに、最前面に表示するデフォルトのシートは、 NetWare設定シート (図105) である。

【0550】 図144は、プロトコル設定タイアログボックスのうち、NetWare設定シート(図105)が最前面に表示されているとまを示した代表図である。

【のちち1】このプロトコル改定ダイアログボックス (28144)の上側の答りプ([NetWare]、[TCP/IP]、[A ppleTalk])をユーザがクリックすることにより、NetSpo tは各タブに対応するシートをプロトコル設定ダイアロ グボックス (28144)の総額面に移動する。管理者モ ードにおいては、プロトコル設定ダイアログボックス (28144)により、表15に示す機能を提供する。

[0552]

[215]

およう プロトコルジェクイアコグボックスでサポートされる機能一覧

48	***	Admin	Uses
1	NetWare Will		
	テフシームタイプ(数数		
	*タトワーク数等数率。		
	· / ·· * * * * * * * * * * ·		
	ブリントサービス等株		
	・ファイルサーバ名後期		
	· NatWare 7 7 4 10 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· 70 × 6 4 ~ / 48 82 8		
	・ブリンタ微等数率		
	フォーム機等機能		
	ボーリング関係数次		
	・バッファサイズ設定		
	・サービスモード選択		
	~ 79 20 h \$ 100 11 18 17 1 12 12	, market	
	- 標準機に送す		
2	теряр жа		
	フレームタイプ機能		
	1977ドレス設定方施器所		
	12 アドレス放送		
	· サブネットマスクロロ		
	・グートウェイアドレス改革	j	
	-800TP 7 × k × k **		
	· 70-14-4-2-17-11-25-8		
	· 70 0 5 4 - 8 2 3 K		
	· 概學做に思す		<u></u>
8	AppleTalk WiE		
	・フェーズタイプ選択		
	- ネットワーク数号激率		1870 Park
	・ノード鉄等数率		
	· 本前数定	i	
	・ブーン選択あるいは名が		1
	・タイプ教徒		
	 - 標準報に戻す 		440

【0553】 [NetWare記述シート (図105巻型)]ネットワーク(Network)シート (図104) の[プロトコル設定] ボタンをユーザが押下することにより、最前面に表示するデフォルトのシートとして、あるいはプロトコル設定ダイアログボックス (図144) の上側の[NetWa 40 re]を示すタブをユーザがクリックすることにより、Net Spotit図105に示すNetWare設定シートを表示する。このNetWare設定シート (図105) は、選択したデバイスにおけるNetWareに関する情報を設定するためのシートである。

【0554】MetSpotがMetWareプロトコルで動作しているときに、MetWareのフレームタイプを変更し、ネット ワークインタフェースボードをリセットした場合、そのデバイスにアクセスできなくなることがある。MetWare サービスを使用できない環境においては、ユーザはMetW 20

areのプリントサービス設定を"なし"に設定しておく必 変がある。

(\$P\$\$P(1.00)

[フレームタイプ(F)]: NetWareで使用するフレームタイプをユーザが選択する。選択終額は、「解約」、「自動機器」、「ETHERNET SO2.2"、「ETHERNET SO2.2"、「ETHERNET SO2.3"、「ETHERNET SNAP"である。ユーザがネットワークインタフェースボードに「自動機器」を設定した場合、ユーザが設定を変更しない限りNetSpotは「自動機器」をそのまま表示する。

【0555】[ネットワーク番号): SetWareで使用する16番8桁のネットワーク番号を表示する。

【0556】[ノードアドレス]: NetWareで使用する16差12桁のノードアドレスを表示する。

【0.5.5.7】[プリントサービス設定]: **NetWare**で使

別するプリントサービスをユーザが選択する。"プリントサーバ(S)"、"リモートプリンタ(R)"、"なし(R)"の中からユーザが選択する。

【0358】「ファイルサーバ名(E)」: NetWareのプリントサーバで使用する0-47所の文字例のNetWareファイルサーバ名をユーザが入力する。「プリントサービス設定」で"プリントサーバ(5)"が選択されている場合のみ有効となる。NetWareサービスを使用可能な場合、バインダリに登録されたNetWareファイルサーバ名が選択機能となる。

【0559】[ログイン(L)]ボタン: [ファイルサーバ 名(E)]で選択したNetWareファイルサーバにログインす るためのNetWareログインダイアログボックス (図3 4)を開く。NetWareサービスを使用可能な場合であっ て、[プリントサービス設定]で"プリントサーバ(S)"が 選択されており、[ファイルサーバ名(E)]でまだログイ ンしていないNetWareファイルサーバをユーザが選択し た場合のみ有効となる。

【0560】(プリントサーバ名(P)): NetWareで使用する0~47桁の文字列のNetWareプリントサーバ名をユー カザが入力する。[プリントサービス設定]で"なし(M)"以外が選択されている場合のみ有効となる。Windows版の場合であって、[プリントサービス設定]で"プリントサーバ(S)"が選択されており、[ファイルサーバ名(E)]でユーザが選択したNetWareファイルサーバにログインしている場合、バインダリに登録されたNetWareプリントサーバ名が選択経過となる。

【0561】[プリンタ番号(0)]: NetSareで使用する 1例みで0~15のプリンタ番号をユーザが入力する。[プ リントサービス設定]で「なし(M) 「以外が選択されている」の 場合のみ有効となる。ユーザは、NetSareのPCONSOLEで 設定した値と同じ値を設定しなければならない。

【0562】「フォーム番号(0)」: NetWareのプリント サーバで使用する1約みで0~255のフォーム番号をユー ザが入力する。「プリントサービス設定」で"プリントサ ーバ(5)"が選択されている場合のみ有効となる。ユーザ は、NetWareのPCONSOLEで設定した額と同じ額を設定し なければならない。

【0563】[ボーリング開稿(I)]: MetWareのプリントサーバで使用する1割みで1~19秒のボーリング開稿を 40ユーザが入力する。[プリントサービス設定]でプリントサーバ(S)*が選択されている場合のみ行動となる。

【0564】「パッファサイズ(B)]: NetWareのブリントサーバで健康する&パイト単位で1~20のパッファサイズをユーザが入力する。「ブリントサービス設定」で「ブリントサーバ(S)」が選択されている場合のみ有効となる。ユーザは、NetWareのPCONSOLEで設定した値と同じ個を設定しなければならない。NetWare 4.13を使用している場合には、ユーザは、3~20の値を入力しなければならない。

88

【0565】[サービスモード(奶)]: NetWareのプリントサーバで使用するサービスモードをユーザが選択する。[プリントサービス設定]で、プリントサーバ(S)が選択されている場合のみ料効となる。選択結構は、「現在セットされている用級のみサービス可」、「必要に応じた用紙の変更可」、「用紙鍋小服変更」、「キュー内での用業最小服変更」である。ユーザは、NetWareのPCONSOLEで設定した額と同じ額を設定しなければならない。

【0568】[プリントサーバのバスワード(数)]: Met 20 Mareのプリントサーバで使用する0~19桁の文字例のパ スワードをユーザが入力する。[プリントサービス設定] で"プリントサーバ(S)"が選択されている場合のみ有効 となる。ユーザは、MetMareのPCONSOLEで設定した値と 同じ値を設定しなければならない。

【0567】[標準(0)]ボタン: 上記設定を標準値に 別す。NetSpotで持っている標準値をすべて着を込む。

【0568】[OK]ボタン: 設定を有効にして、ダイア ログボックスを関じる。設定が変更されている場合は、 ネットワークインタフェースポードの設定を更新する。

【0569】(キャンセル)ボタン: 設定を無効にして、ダイアログボックスを関じる。

【0570】(延續(A))ボタン: 設定が変更されている場合は、ネットワークインタフェースボードの設定を更新する。設定が変更されている場合のの有効となる。 【0571】(ヘルブ(B))ボタン: オンラインヘルブを表示する。

その他の動作: [プリンタ番号(B)]において、1個みで0~15以外の簡をユーザが入力すると、例106に示すメッセージを表示して、プロトコル設定ダイアログボックス(図144)に戻る。[フォーム番号(D)]において、1 例みで0~255以外の値をユーザが入力すると、図107に示すメッセージを表示して、プロトコル設定ダイアログボックス(図144)において、19時で1~15秒以外の値をユーザが入力すると、図108に示すメッセージを表示して、プロトコル設定ダイアログボックス(図144)に図る、[バッファサイズ(B)]において、8バイト単位で1~20以外の値をユーザが入力すると、図109に示すメッセージを表示して、プロトコル設定ダイアログボックス(図144)に図る。

【0572】NetWare設定シート(図105)でいずれ かの設定をユーザが変更し、[0K]ボタンをユーザが押下 した場合。図110に示すメッセージを表示する。図1 10のダイアログにむいて、[はい(Y)]ボタンをユーザ が押下した場合は、ネットワークインタフェースボード のプロトコル設定を変更し、プロトコル設定ダイアログ ボックス(図144)を閉じる。(いま(M))ボタンを ユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル設定ダ イアログボックス(図144)を閉じる。[キャンセル] の ボタンをユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコ ル設定ダイアログボッカス(M144)に座る。

【0573】 MetWare設定シート (第105) でいずれ かの設定をユーザが変更し、[更新(A)]ボタンをユーザ が押下した場合、第111に示すメッセージを表示す る。第111のダイアログにおいて、[はい(Y)]ボタン をユーザが押下した場合は、ネットワークインタフェー スポードのプロトコル設定を変更し、プロトコル設定ダ イアログボックス (第144) に戻る。[いいえ(H)]ボ タンをユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル 設定ダイアログボックス (第144) に異る。

【0574】MetWore設定シート(図105)でネット ワークインタフェースボードのソフトリセットが必要な 設定をユーザが変更し、変更が完了した場合、図112 に示すメッセージを表示する。図112のタイアログに 知いて、[はい(V)]ボタンをユーザが押下した場合は、 ネットワークインタフェースボードのソフトリセットを 行う。[いいえ(M)]ボタンをユーザが押下した場合は、 ネットワークインタフェースボードのソフトリセットを 行わない。

【0575】ユーザがAppleTalk設定シート(図12 0)の[名前(E)]の設定をPP時に変更している場合は、 このメッセージを表示している状態で数秒期待ってから、ネットワークインタフェースボードのソフトリセットを行うことが留ましい。

【0576】 Not Ware 設定シート (図105) で[フレームタイプ(F)] の設定をユーザが変更し、ネットワークインタフェースボードのプロトコル設定の変更が完了した機、ネットワークインタフェースボードのソフトリセットを選択した場合であって、Not Spot がNot Ware プロトコルで動作している場合、ネットワークインタフェースボールで動作している場合、ネットワークインを表示する。図113のダイアログにおいて、「はい(Y)] ボタンをユーザが押下した場合は、ネットワークインタフェースボードのソフトリセットを行った機、デバイス評価ウィンドウ(図43)を開じるい。

【0577】 [TCP/IP設定シート (図114参照)]プロトコル設定ダイアログボックス (図144) の上勝の[T 40 CP/IP]を示すタブをユーザがクリックすることにより、図114に示すTCP/IP設定シートを表示する。このTCP/IP設定シート (図114) は、ユーザが選択したデバイスにおけるTCP/IPに関する情報を設定するためのシートである。

【0578】MetSpotがTCP/IPプロトコルで動作しているとさに、TCP/IPのフレームタイプやIPアドレスをユーザが変更し、キットワークインタフェースボードをリセットした場合、そのデバイスにアクセスできなくなることが基る。

(STWIII-US)

(フレームタイプ(F)): TOP/IPで使用するフレームタ イプをユーザが選択する。選択契補は、「無効"、『ETHER MET 11"である。

3300

【0579】[IPアドレスの設定方法]: TCP/IPで使用 するIPアドレスの設定方法をユーザが選択する。選択核 報は、"IP(I)"、"BARP(R)"、"BOOTP(B)"である。

【0580】[IPアドレス(P)]: T(P/IPで使用する0~ 255の10進数×4個のIPアドレスをコーザが入力する。[I Jo Pアドレスの設定方法]で「IP(I)"が選択されている場合 のみ有効となる。

【0581】[サブネットマスク(M)]; TCP/IPで使用 する0~255の10進数×4個のサブネットマスクをユーザ が入力する。[IPアドレスの設定方法]で"800TP(B)"以外 が選択されている場合のみ有効となる。

【0582】[ゲートウェイアドレス(6)]: TCP/IPで 使用する0~255の10遊数×4回のゲートウェイアドレス をユーザが入力する。[IPアドレスの設定方法]で"800IP (8)「以外が選択されている場合のみ有効となる。

39 【0583】[8007Pアドレス]: TCP/IPで使用する0~ 255の10推数×4個の800TPアドレスを表示する。[IPアドレスの設定方法]で"800TP(8)"が選択されている場合のみ有効となる。

【0584】[プロードキャストアドレス]: TOP/IPで 使用する0または285のプロードキャストアドレスを表示 する。

【Osas】[ブリントサービス(5)]: 109/19で使用 するブリントサービスをユーザが選択する。選択候補 は、"なじ"、"LPD"である。

の 【0580】[標準(D)]ボタン: 上記記定を標準例に 戻す。NetSpotで持っている標準値をすべておき込む。

【0587】[08]ボタン: 設定を有効にして、ダイア ログボックスを閉じる。設定が変更されている場合は、 ネットワークインタフェースポードの設定を更新する。

【の588】(キャンセル)ボタン: 設定を無効にして、ダイアログボックスを関じる。

【0589】(更新(A))ボタン: 設定が変更されている場合は、ネットワークインタフェースボードの設定を更新する。設定が変更されている場合のが有効となる。

) 【0 5 9 0】[ヘルプ(H)]ボタン; オンラインヘルブ - を表示する。

その他の動作: (JPアドレス(P))あるいは(サブネットマスク(M))あるいは(ゲートウェイアドレス(G))において、256以上の値をユーザが入力すると、図115に示すメッセージを表示して、プロトコル設定タイアログボックス (図144) に戻る。TCP/JP設定シート (図114) でいずれかの設定をユーザが変更し、[ON]ボタンを押下した場合、図116に示すメッセージを表示する。図116のダイアログにおいて、[はい(Y)]ボタンをコープが

30 一ザが押下した場合は、ネットワークインタフェースポ

一下のプロトコル製造を変更し、プロトコル製金ダイア ログボックス (図144) を図じる。[いいえ(図) ボタ ンをユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル設 定ダイアログボックス(図144)を開じる。[キャン セル)ボタンをユーザが押下した場合は、何もせずにブ ロトコルのはダイアログボックス (第144) に戻る。

の設定をユーザが変更し、(更新(A))ボタンをユーザが 押下した場合、割117に示すメッセージを表示する。 第117のダイアログにおいて、[はい(物]ボタンをユ 一ザが押下した場合は、ネットワークインタフェースポ ードのプロトコル設定を変更し、プロトコル設定ダイア ログボックス (第144) に探る。[いいえ(約]ボタン をユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル設定 ダイアログボックス(図144)に戻る。

[0592] TCP/IP@@>-- F (BIII 4) でネットワ ーカインタフェースボードのソフトリセットが必要な影 定をユーザが変更し、変更が完了した場合、図118に 示すメッセージを表示する。図118のタイアログにお いて、ユーザがはい(約)ギタンを押下した場合は、ネ **ットワーケインタフェースボードのソフトリセットを行** う。ユーザが(いい元)的1ボタンを押下した場合は、ネ ットワータインタフェースポードのソフトリセットを行 \$380 V

(E))の設定をユーザが同時に変更している場合は、この メッセージを表示している状態で数秒間待ってから、ネ ットワークインタフェースボードのソフトリセットを行 うことが開業しい。

【0.5.9.4】 TCP/IPAX (2) -- } (201.1.4) で(フレー ムタイプ(6)] 成は(197 ドレスの(()と方法) あるいは(19 アドレス(約) あるいは(サブネットマスク(約) あるいは [ゲートウェイアドレス(6)]の設定をユーザが変更し、 ネットワークインタフェースボードのプロトコル設定の 変異が完了した後、キットワークインタフェースポード のソフトリセットをユーザが選択した場合であって、腕 tSpotがTCP/IPで動作している場合。ネットワークイン タフェースボードをソフトリセットする商品に、関11 9に示すメッセージを表示する。図119のダイアログ において、ユーザが(ほい(Y))ボタンを押下した場合。 は、ネットワークインタフェースボードのソフトリセッ トを行った後、デバイス詳細ウィンドウ(図43)を開 じる。ユーザが(いいえ(M))ボタンを押下した場合は、 ネットワークインタフェースポードのソフトリセットを 行った後、デバイス評細ウィンドウ(図43)を閉じた \mathcal{L}_{∞}

[0595] [AppleTalk#222-1 (M1209#4)] プロトコル設定ダイアログボックス(図144)の上郷 の[AppleTalk]を示すタブをユーザがクリックすること により、NetSpotは図120に示すAppleTalk激定シート の 文字コードを含む2/4イト文字コードをユーザが入力す

302

を表示する。このAppleTalkの気シート(図120) は、ユーザが選択したアバイスにおけるAppleTalkに開 する情報を設定するためのシートである。

(3)(4)(1)(4)

[フェーズタイプ(F)]: AppleTalkで使用するフェーズ タイプをコーザが選択する。選択疾病は、"無効"、"ブ x-X2 V&&.

[0596][AvF7-789]: AppleTalkで使用 する0~65535の整数のネットワーク番号を表示する。ネ ットワークインタフェース等ードから取得した(フェー ズタイプ(F))の値が"フェーズ2"の場合のみ有効とな り、現在設定されている値の表示を行う。

[0597][/-KW9]: AppleTalkで使用する0~ 255の整数のノード番号を表示する。ネットワークイン タフェースボードから取得した[フェーズタイプ(F)]の 個が フェース2 の場合のあ行効となり、現存設定され ている傾の表示を行う。

[0598] [68(E)]: AppleTalkで使用する1~32 初の文字列のオブジェケト名をユーザが入力する。ネッ カトワータインタフェースポードから取得した[フェーズ タイプ(F)]の締が「フェース2」の場合のみ有効となり、 現在設定されている値の表示を行う。ユーザが設定を変 更し、ネットワークインタフェースボードの設定を更新 した場合、数秒間ネットワークインタフェースポードを **リセットしてはならない**。

【0 5 9 9】 [ゾーン]: AppleTalkで使用するゾーン 名を表示する。

【0600】(タイプ): Appielalkで使用するタイプ 名"LaserShotLT"を表示する。ネットワークインタフェ - xx ---スポードから取得した[フェーズタイプ(F)]の値が"フ ェーズとの場合のみ有効となり、現在設定されている値 的表示を行う。

【0601】(松準(の) ボタン: 上記記記を標準値に 展す。NetSpotで持っている標準値をすべて書き込む。

【0802】 [OK]ガタン: 形定を行効にして、グイア ログボックスを閉じる。ユーザによって設定が変更され ている場合は、ネットワークインタフェースポードの設 TERNIA.

【のちのう】 [キャンセル]ボタン: 設定を無効にし 40 で、ダイアログボックスを閉じる。

[0604] [@M(A)]#92: 2-#6257## が変更されている場合は、ネットワーケインタフェース ボードの設定を更新する。ユーザによって設定が変更さ れている場合のみ有効となる。

【0805】[ヘルブ(80]ボタン: オンラインヘルブ **党表示する。**

その他の動作:(名前(E))において、"*"、":"、"*"、" ずの4つの文字コードを入力することはできない。も し、[名前(f)]において、"**、": "、 **、 ***の4つの ると、例121にデオメッセージを表示して、プロトコ ルのアダイアログボックス (例144) に浮る。

【0606】AppleTalk設定シート(終180)でいずれかの設定をユーザが変更し、[OK]ボタンをユーザが押下した場合、図122にボすメッセージを表示する。図122のダイアログにおいて、[はい(Y)]ボタンをユーザが押下した場合は、ネットワークインタフェースボードのプロトコル設定を変更し、プロトコル設定ダイアログボックス(図144)を閉じる。[いいえ(粉)ボタンをユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル設定 ルダイアログボックス(図144)を閉じる。[キャンセル]ボタンをユーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル設定メクフのボタンス(図144)に戻る。

【0607】AppleTalk設定シート(図120)でいずれかの設定を変更し、[更新(A)]ボタンをユーザが押下した場合、図123に示すメッセージを表示する。図123のダイアログにおいて、[はな(Y)]ボタンをユーザが押下した場合は、ネットワークインタフェースボードのプロトコル設定を変更し、プロトコル設定ダイアログボックス(図144)に戻る。[いいえ(M)]ボタンをユーカーザが押下した場合は、何もせずにプロトコル設定ダイアログボックス(図144)に戻る。

3333

【0608】AppleTalk設定シート(約120)でネットワークインタフェースポードのソフトリセットが必要な設定をユーザが変更し、変更が完了した場合。例12 4のダイアログにおいて、(はい(Y))ボタンをユーザが押下した場合は、ネットワークインタフェースポードのソフトリセットを行う。(いいえ(N))ボタンをユーザが押下した場合は、ネットワークインタフェースポードのソフトリセットを行う。

(0509] AppleTalk設定シート(第120)の[名前(E)]の設定をユーザが同時に変更している場合は、図124に示すメッセージを表示している状態で数的関係ってから、ネットワークインタフェースボードのソフトリセットを行うことが望ましい。

【0610】「デバイス詳細ウィンドウのメニュー機能 (例43参照)」管理者モード及び一般ユーザモードに おいて、デバイス詳細ウィンドウ(例43)のメニュー バー (817~822)により、表16および表17に 示すメニュー機能を提供する。

20 [0611] [818]

103

1 6 デバイス詳細ウィンドラでをボートされるメニュー機能[→]覧(1)

98	#16 F/4/XXXX/12 1779 5 13.0 F A 1880 18	Admia	User
2000 - A	ブリンク物節		
	- オンタイン機器(オンラインパケアライン)		
***************************************	((*************************************		
***	(FX4A)-(47742)		
	・映紙((デバイス)… (海豚))		
	・プリンタのリセット (ダバイス)・(ブリンタのリセット))	***************************************	
	ブリンタの機械激素をデフォルトに凝す		
	((デバイス}ー(ブリンタの初類化))		
\$\$	ネットワークインタフェースボード制御		
	・ネットロータインタフェースボードの5セット		
	((7/4/x)-(*yby-y/y9/22#Y09tob))		
	・ネットワークインタフェースボード設定をデフォルトに戻す。		1
	(デバイス]ー(ネットワークインタフェースボードの初期化)		
3	デバイス登録ウインドウの終了	0	0
	・デバイス詳細ケインドウ (MI43) を開じる		***************************************
	((デバイス)-(間じる)かるいは(ファイル)-(間じる))		<u> </u>
	\$75 A Trans		0
	 各分m 5/20間等概念 		
	((表示)-(実際)/(ジェブ)/(特殊)(ネットワーク))	3	
	· 各項目を影響の情報に変数([数示]~ 整新の情報に更新])		
5	トラップ衝物条件撤電メニュー	0	
	・トラップ議知条件の選択 ((改定)-1トラップの通知。))		
6	表定自動業新教定メニュー		
	・アバイス詳細ウィンドウの自動変新選択と変新関照		
	((数女)(表示の自動災新二)		
············	プリンク情報設定メニュー((改立)一(ブリンタ情報…))		*
•	· 数品名称表示	***************************************	
	→ ブランタ本級第一	***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· 2288822		

[0612]

		the second section to the	5755 200	Sec. 1988	1000
40.00	- 1918 - 18 At 1918 BB 1998 BB 1	La Company of the form	SXL33.	A	M. 1. 55 /

48	<u> </u>	Admin	Cer
8	管理者情報設置メニュー ((222) (言意者情報))		
	- 4.6 GARTES		
•	• 塞路先(第語答 分在27)		
	· = × × × (8 × \$%)		
9	プリンタ機能などでいって	೦	
	・プリング機構設定タイアログボックス (601 4 3) を聞く (pic注)		
	- F7 9 × 2 3		<u> </u>
19	プロトコル教能プニュー		
	・プロトロル微定ダイアログボックス (※144) を例く (1993) - [ブ		
	0 5 3 A D		
11	₩114×129~ ¥\$₩3×		
	・ネットワークインタフェースボード傷のデバイスパスワード変更	***************************************	
	(数定!~+デバイスパスワードが変更。))	-	
12	\$3 4 x - F x Y F x x = x -		1
	・お過テストプリント ロテスト1ー(アストプリント))		
	・共通スツータスプリント ([テスト]ー(ステータスプリント))	1	
	・共通フォントリスト ((タスミー(フォントリスト))		
13:	~#######		
	- H& ((~4/)-(HA))	***************************************	min
	- 4-7-8000 (8-07)-(3-7-800)		
14			
	「(「ハイ)」「アージョン情報」からいは「Apple メニュー」「(NetSpot ビニ	· ii	
	(T		
	· デバイスの製品名称と名前		
	・デバイスが使用する SNMF ロバージョン		

【0613】 「デバイス」 - 「ネットワークインタフェー スポードの初期的しにより、ユーザがネットワーケイン。 タフェースボード設定をデフォルトに関した場合。ユー ザはデバイスリスト表示ウィンドウ (図15) の(デバ イス]・「新規説面」メニューにより、再びデバイスリスト に新規追加するデバイスのセットアップを行わなければ 数数数约。

[デバイス(0)]ー(オンライン(0)]: プリンタをオンラ インにする(管理者も一下のみ)。

【ロ614】[デバイス(0)] - [オフライン(6)]: プリ ンタをオフラインにする(管理者モードのみ)。

[0615][7/4/2(0)]--(MM(E)]: 79/200 開展を排出する(管理者モードのみ)。オフラインにし てから排紙を実行する。排紙中にこのメニューをユーザ が銀行すると、毎出を中止する。

[0616][F/14X(0)]-[792909491 (8)...1: プリンタをリセットする (管理者モードの) み)。ソフトリセットとハードリセットを選択可能とす る。ソフトリセットは、現在のRAMSE在NVRAMSEに戻すこ とを意味する。ハードリセットは、プリンタをリプート することを意味する。オフラインにしてからプリンタの一の「詳細ウィンドウ(図43)金田じる。

リセットを実行する。プリンタのリセットが終了したな - 30 - 6は、マネージャ信仰デーフなへの再発展を行う。

【0617】[デバイス(0)]--[ブリンタの初期(比(1)]:

プリンタの環境設定を工場出荷時のデフォルトに初期 化する(管理者モードのみ)。オフラインにしてからブ リンタの環境設定の制防化を実行する。プリンタの環境 設定の初期化が終了したならば、マネージャ情報テープ ルへの再登録を行う。

【0618】[デバイス(D)]-[ネットワータインタフェ 一スポードのりセット(数)): ネットワークインタフェ ースボードをリセットする (影理者モードのみ) 。ハー 40 ドリセットのみを選択可能とする。ネットワークインタ フェースボードのリセットが終了したならば、マネージ を開催デーブルへの再登録を行う。

【0619】[デバイス(B)]--[ネットワークインタフェ 一スポードの初期化(9)): ネットワーケインタフェー スポード設定を工場出荷時のデフォルトに初期化する。 (管理者モードのみ)。ネットワークインタフェースが 一下設定の初期化が終了したならば、デバイス詳細ウィ ンドウ (図43) を閉じる。

[0820][F/3/X(0)]-[0][56(0)]: F/3/X

【0621】[表示(V)]-(状態(S)]: 状態(Status)シート(2054)を無く。無限することにより、(状態(S))がONになり、その他がOFFになる。

【0622】(表示(V))-(ジョブ(I)): ジョブ(Jobs) シート(図100)を聞く。ユーザかこの項目を選択することにより、[ジョブ(J)]がOMになり、その他がOFFになる。NetWareサービスを使用可能な場合のみ有効となる。

【0623】[差示(V)]-[情報(I)]: 情報(Imformation)シート(図102)を開く、ユーザがこの項目を選択することにより、[情報(I)]がONになり、その他がOFFになる。

【0824】[表示(V)]-[ネットワーク(N)]: ネットワーク(Network)シート (図104) を開く (管理者モードのみ)。ユーザがこの項目を選択することにより、[ネットワーク(N)]がONになり、その他がOFFになる。

【0625】(表示(V))-[級新の情報に単新(R)]: 表示れているシートを認新の情報に更新する。

【0626】[設定(9)] ~ (トラップの通知(f)...): トラップの通知方法を選択するためのトラップ通知条件 の 設定ダイアロダボックス(図132)を聞く(管理者モードのみ)。

【0627】[設定(\$)] ~ [表示の自動更新(\$)...) > デバイス評細表示の自動更新問題をユーザが指定するためのデバイス評細表示自動更新設定ダイアログボックス (図133) を照く。

【のち28】[設定(\$)]…[ブリンタ情報(t)...]:ブリンタ情報をユーザが設定するためのブリンタ情報設定ダイアログボックス (約135) を開く (管理者モードのみ)。

【0629】[設定(5)]-[管理者情報(8)...]: 管理 名情報をユーザが設定するための管理者情報設定タイア ログボックス (20136)を開く (管理者モードの み)。

【0630】[設定(\$)] - [プリンタ(₱)...]: ユーザ がプリンタの環境設定を行うためのプリンタ環境設定ダ イアログボックス(図143)を開く(管理者モードの み)。

【0631】 [設定(S)] - [プロトコル(L)...]: ブロトコル設定をユーザが行うためのプロトコル設定ダイア 40ログボックス (第144) を擦く (管理者モードのみ)。

【0632】[設定(5)]ー[デバイスパスワードの変更 (数),..]: デバイス詳細ウィンドウ(図43)を開く 窓のバスワードをユーザが変更するためのデバイスバス ワード変更ダイアログボックス(図137)を開く(質 理者モードのみ)。

【0633】(テスト(T))ー(テストブリント(P)): 共 通テストブリントを実行する(管理者モードのみ)。オ フラインにしてから共通テストブリントを実行する。 370

【0634】[テスト(10]--『ステータスプリント(5)]:

共踊ステータスプリントを実行する(管理者モードの
み)。オフラインにしてから共通ステータスプリントを 実行する。

【0635】[テスト(T)]-(フォントリスト(F)]: 注 難フォントリストを出力する(管理者モードのみ)。ま フラインにしてから共通フォントリストを出力する。

【0 6 3 6】[ヘルブ(H)]ー(日次(C)]: NetSpotオン ラインヘルブの日本を表示する。

【0637】[ヘルブ(80]ー(キーワードで約率 (5),...]: NetSpotオンラインヘルブのキーワード機業 を表示する。

【0.6.3.8】[ヘルブ(的]ーしキージョン情報(ね)]: デバイスのパージョン情報を表示するためのデバイスパージョン情報表示ダイアログホックス(18.1.4.1)を照く。

その他の動作:[デバイス(B)]…[排紙(E)]を選択したと きにプリンタがオンラインの状態ならば、図125に示 すスッセージを表示する。図125のダイアログにおい の て、[BK] ギタンをユーザが押下した場合は、プリンタを オフラインにしてからプリンタの用紙を排出し、デバイ ス詳細ウィンドウ(図43)に戻る。[キャンセル] ボタ ンをユーザが押下した場合は、何もせずにデバイス詳細 ウィンドウ(図43)に戻る。

[0539][F/4/X(0)]-[79>209セット -UERATA, MIZOOF/TOTALIST, I-ザが ハードリセット(#)゚をOMにして「OK」ボタンを押下 した場合は、プリンタのハードリゼットを行い、デバイ 30 ス詳細ウィンドウ (図43) に戻る。ユーザが / シーー ド リセット(R) *をOFFにして(OK)ボタンを押下した場合 は、プリングのソフトリセットを行い、デバイス評価ウ インドウ (割43) に戻る。[キャンセル]ボタンをユー ザが押下した場合は、何もせずにデバイス詳細ウィンド ウ (図43) に戻る。[デハイス(0)] - [プリンタの初期 在(0)を選択すると、図127にポリメッセージを表示 する。図127のダイアログにおいて、[はい(Y)]ボタ ンをユーザが押下した場合は、プリンタの開始設定を工 場出荷嶋のデフォルトに戻し、デバイス評細ウィンドウ - (8843) に収る。(いいえ(80)ボタンをユーザが押下 した場合は、何もせずにデバイス詳細ウィンドウ(図4 3) ####.

【0640】[デバイス(8)]-[ネットワークインタフェースボードのリセット(8)]をユーザが選択すると、図1 28にボすメッセージを表示する。図128のダイアロ グにおいて、[はい(7)]ボタンをユーザが押下した場合 は、ネットワークインタフェースボードのハードリセッ トを行い、デバイス詳細ウィンドウ(図43)に戻る。 [いいえ(8)]ボタンをユーザが押下した場合は、何もセ 20 ずにデバイス詳細ウィンドウ(図43)に収る。

[0641] [FA42(0)]-[A910-74297E りに示すメッセージを表示する。例120のダイアログ において、[はい(Y)]ボタンをユーザが押下した場合。 は、ネットワークインタフェースボード設定を工場出荷 時のデフォルトに戻す。[いいえ(物) ボタンをコーザが 押下した場合は、何もせずにデバイス評価ウィンドウ (M43) KRS.

【0642】ネットワークインタフェースポード測定を 主場出荷時のデフォルトに関した場合、図130に示す n メッセージを表示して、デバイス部額ウィンドウ(図4 3) 20003

【0843】[デスト(竹)]ー[デストプリント(竹)]あるい は[テスト(T)] ~ [ステータスプリント(S)] あるいは[デ スト(T)]ー[フォントリスト(F)]をユーザが選択したと きにプリンタがオンラインの経識ならば、探す3日に示 すメッセージを表示する。図131のダイアログにおい て、[OK] ボタンをユーザが押下した場合は、プリンタを オプラインにしてから共通テストプリントあるいは共通 ステータスプリントあるいはフォントリスト出力を気行っか。 し、デバイス選集ウィンドウ (図43) に戻る。[キャ ンセムチボタンをユーザが押下した場合は、何もせずに デバイス詳細ウィンドウ(図43)に異る。

【ロ644】【トラップ通知条件認定ダイアログボック ス(第132条第) 3デバイス計20ウィンドウ(約4) 3)の(設定)-(トラップの過程...)メニューをユーザ が選択することにより、NetSpotは図(32に示すトラ ップ頭の条件的定ダイアログボックスを表示する。トラ ラブ調節条件設定ダイアログボックス(図132)は、 である。このトラップ通知条件設定ダイアログボックス。 は、管理者を一下にのみ適用される。

【状態が変化したときに適知(S)】: 状態(操作パネル のメッセージ)が変化した場合に、トラップを適知する か否かをユーザが選択する。ユーザはON, OFFのいずれ かを選択する。

【0645】 (エラーが発生したときに顕知(6)): エ ラーが発生した場合に、トラップを通知するか否かをユ ーザが選択する。ユーザはON、OFFのいずれかな選択す 20 m

[0646] (M) #92: NEWONIET, 977 ログボックスを削じる。原定が変更されている場合は、 プリンタの設定を更新する。

【0647】 (キャンセル)ボタンコー級定を無効にし て、ダイアログボックスを閉じる。

[0048] [EM(N) #92: WEFFERTV る場合は、ブリンタの設定を更新する。設定が変更され ている場合のみ有効となる。

[0649][NAT(W)#XV: XX34VNAT

在数据する。

[0650] [7/8/236MMARONUMENT 4/7] グボックス (図133参照)]デバイス評願ウィンドウ (8643)の[設定]…(表示の自動史数...]メニューを ユーザが選択することにより、NetSpotは終1-3 310家 サデバイスが観光示い動更新収定ダイアログボックスを 表示する。このデバイス詳細表示自動度新型定ダイアロ グボックス (暦133) は、デバイス詳細ウィンドウ (四43)の表示を自動単純する問題を設定するための。 **- ダイアログボックスである。**

372

(2780H:80)

「表示を自動的に関節する(A)」: デバイス詳細表示を 自動的に更新するか否かをユーザが選択する。ユーザ は、ON,OFFのいずれかから選択する。

[0651] [EXEMM(1)]: 1912-710-60050E 新聞師をコーザが入力する。(表示を自動的に単版する) (4)1でWが選択されている場合のみ有効となる。

[0852] [OK) KAV: REESHMEUT, 947 ログボックスを閉じる。

[0653][#+>48]##>: W@#W##U て、ダイアログボックスを開じる。

【0654】[ヘルプ(的)ボタン: オンラインヘルブ *********

その他の動作:[更新期間(1)]において、10月を710~60 **0秒以外の値をユーザが入力すると、図134に示すメ** ッセージを表示して、アバイス詳細表示自動型能設定ダ イアログボックス (図133) に限る。

【0655】 「プリンタ情報設定ダイアログボックス (MI350%) 17/4/2000/22F9 (MI3) トラップ運知条件を設定するためのダイアログボックス 30 の[設定]-[プリンタ資報...]メニューをユーザが選択 することにより、MetSpotは図13.6に示すプリンタ情 観測定グイアログボックスを表示する。このブリンク情 福設定ダイアログボックス(図135)は、ブリンタ情 報を設定するためのダイアログボックスである。 ブリン 夕橋復設定ダイアログボックス(第135)は、管理者 モードにのみ適用される。

(###HH#)

【製品名称】(0-63桁の女子列でブリンタの製品名称 老表示学品。

【0656】[ブリンタ名(NO): り~63Hiの文字列でブ リンタれをユーザが入力する。

[0657] (QMUM(L)]: 0~63MOX+7777 ンタの設置場所をユーザが入力する。

[0658] [MC#42: WEERIGHTUT, 447 ログボックスを閉じる。温定が変更されている場合は、 デバイスの設定を運搬する。

[0659] [**>せん|ボタン: M2をMMにし て、ダイアログボックスを閉じる。

【0600】 [更新(A) ボタン: 設定が変更されてい 一の「る場合は、デバイスの設定を更新する。設定が変更され ている場合のみ有効となる。

【0661】[ヘルブ(的)ポタン: オンラインヘルブ 老老孩拿心。

[0662] [THMMHNQZXY(YUYX)22 (N 136参照) }デバイス評価ウィンドウ (8243) の[数 定]- [佐野名情報...]メニューをコーザが選択すること CLD, NetSpotUKELSGESTERFERMALDEXY アログボックスを表示する。管理者情報設定ダイアログ ボックス (図136)は、管理者情報を設定するための ダイアログボックスである。管理者情報設定ダイアログール。ずれかから温泉する。 ボックス (図136) は、管理者モードにのみ適用され

(J¥##1.##)

[名前(NO)]: 0~63桁の文字列で管理者の名前をユーザ が入力する。

[0662] [WWW/F(T)]: 0-63F6027FF7FFW の運輸先をユーザが入力する。

[0864][3XXX(0]: 0~638/02229/7888 着のコメントをユーザが入力する。

を閉じる。設定が変更されている場合は、デバイスの設 在农业新する。

【0865】[キャンセル]ガタン: 孤定を無効にし て、ダイアログボックスを閉じる。

[OSSS][EM(A)]##>: WENKESUTU 基場合は、デバイスの2000を更新する。設定が変更され ている場合のみ有効となる。

【0667】[ヘルブ(60]ボタンコーオンラインヘルブ 全表示する。

[0888] [F/4/2/32/2-FWW4/704%9 クス (図137参照)]デバイス評価ウィンドウ (図4 3) の[設定]ー[デバイスパスワードの変更し.]メニュ ーをユーザが選択することにより、NetSpotiが終137 に示すデバイスパスワード変更ダイアログボックスを表 示する。デバイスパスワード変更ダイアログボックス (図137)は、デバイス用バスワードを変更するため のダイアログボックスである。このデバイスパスワード 変更ダイアログボックス(図137)は、管理者モード にのみ適用される。

(388800-680)

[EUNX79-F(0)]: 0-158/02/79/77/5/X/# 細ウィンドウ(図43)を聞く際に使用する古いデバイ スパスワードをユーザが入力する。大文字と小文字は別 々の文字として扱われる。

【0669】(新しいパスワード(物): 0~15桁の文字 列でデバイス評価ウィンドウ(図43)を開く際に使用 する新しいデバイスバスワードをユーザが入力する。(# etSpot/バスワードを使用(S))でOFFが選択されている場 合のみ有効となる。人文学と小文字は別々の文字として 撤的的基。

【0670】 [新しいパスワードの縁張入力(F)]: 0~ 15年の文学をできてバイス温暖ウィンドウ(※4.2) 参照 く際に使用する新しいデバイスパスワードをユーザが再 度入力する。[NetSootパスワードを使用(5)]でOFFが温 担されている場合のみ有効となる。大文学と小文学は別 々の文字として扱われる。

【0671】[NetSpotパスワードを使用(5)]: 新しい デバイスパスワードとしてNetSpotパスワードを使用す るか否かをコーザが選択する。コーザは、OM、OFFのい

【0672】 [OK]ボタン: 設定を行効にして、ダイア ログボックスを閉じる。設定が変更されている場合は、 デバイスの設定を更新する。

【0673】[キャンセル]ボタン: 設定を無効にし て。タイアログボックスを閉じる。

【9674】[ヘルブ(粉) ボタン:オンラインへルブを BRTS.

その他の動作:[23、ロジスワード(0)]でユーザによって **終ったデバイスバスワードが入力された場合、繰138** [08] ボタン: 設定を有効にして、ダイアログギックス 20 に示すメッセージを表示して、デバイスパスワード変更 ダイアログボックス(図137)に戻る。

> 【0675】 (新しいスワード(物) でユーザによって 入力された新しいデバイスパスワードと[新しいパスワ 一下の碗泥入力(ト)]でユーザによって再入力されたパス ソードが一致しない場合、図139に示すメッセージを 表示して、デバイスパスワード変更ダイアログボックス (図137) に異る。コーザが新しい人力を行うことに より、デバイスバスワードが変更された場合、図140 に示すメッセージを表示して、デバイス詳細ウィンドウ (M43) LES.

> 【0878】 「デバイスパージョン情報表示ダイアログ ボックス(第141参照)】デバイス詳細ウィンドウ (個43)の[ヘルプ]ー[パージョン情報]メニューをユ ーザが選択することにより、NetSpotは図141に示す デバイスパージョン情報表示ダイアログボックスを表示 する。このデバイスパージョン情報表示ダイアログボッ クス(図141)は、デバイスバージョン情報を表示す るためのダイアログボックスである。

40 「パージョン情報」: デバイスの製品を称と名前を表示 する。Copyrightを表示する。このデバイスが使用するS MMPのバージョンを表示する。

[0677] [M(KA): 84704KyAXEMU 3. ...

【0678】 [エラーボップアップウィンドウ (縁) 4 2参照) 1デバイス詳細ウィンドウ (図43) が開いて いるデバイスにおいてエラーが発生した場合。エラーが 発生したことを示す図1 4 2 に示すエラーボップアップ ウィンドウを表示する。発生したエラーの評価な内容の 39 表示は、エラー部報情報表示ダイアログボックス(図5)

333

る)において行う。エラー詳細情報表示タイプログボックス(図6-6)では、ユーザがダイアログボックス上のボタンを押下すること等によりエラースキップ等のエラー制物動作を行うことが可能である。

【0679】一方。デバイス詳細ウィンドウ(図43) が聞いていないデバイスにおいてエラーが発生した場合、デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)における* *デバイスを示すアイコンに反映する。管理者モード及び 一般ユーザモードにおいては、エラーボップアップウィ ンドウ(図142)により、表18に売す機能を提供す

[0680] [%:8]

#3 B	25-21-477	200125	Late of James 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
- A 1 B	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		and the second	Million Commission &

3	o company		Admin	User	
-	3000	9747X**************	0	O.	
· Jane	£.	・スターが発生したことをかすエリーエップアップタインド ウの 表示。			-
9				<u>.</u>	· Common of

【0681】デバイスリスト表示ウィンドウ(図15)のメニューにより、デバイス詳細ウィンドウ(図43)が関いているデバイスにおいてエラーが発生した場合に、エラーボップアップウィンドウを表示するか否か、あるいはビーブ音を鳴らすか否かをユーザが選択することが明確である。

【0682】本機能は、SNMPのTRAPメッセージを使用し 20 て実現される。エラーが発生した各デバイスは、管理者 モードのNetSpotに対しては、遂原先アドレスとして管 理者モードのNetSpotのアドレスを指定してTRAPメッセ ージを遂信するが、一般ユーザモードのNetSpotに対し では、遂信先アドレスとしてプロードキャストアドレス を指定してTRAPメッセージを遂信する。従って、一般ユーザモードのNetSpotと各デバイスとのネットワーク上 の信期関係によっては、一般ユーザモードのNetSpotで エラーボップアップウィンドウが表示されない場合がある。

(378861:88)

【エラー内的】: 発生したエラーの内容を表示する。【0683】(OK)ボタン: ダイアログボックスを削じる。

【0 5 8 4**】** [ヘルブ(H)]ボタン: オンラインヘルブ を表示する。

【0685】以上のような本実施例において、NetSpot をPC103上で記動して、アリンタ102(SNNPエージェント が実装されている)の管理している場合に、エラー情報 を受信した時のNetSpotの動作手術について、図150 一図163のフローチャートを別いて記憶する。

【0686】以下の処理を行う前の前提条件として、す でにNetSpotが起動されており、プリンタ102に関するデ バイス詳細ウインドウ701(図43)一状態シート7 02(図54)が表示されているものとする。

【0687】本実施所において、プリンタ102から通知 されるエラー情報は、TRAP-P00を使用して細知される。 エラー情報に関しては、大きく分別して、エラーが発生 した旨を通知する『エラー発生情報』と、エラーが解消 した旨を通知する『エラー解音情報』の2種類である。 【0688】まず、図150のプローチャートに従って 全体の動作を説明する。

【9689】ステップ5001において、SMMPのTRAP-P DUをNICSOSから受信すると、ステップ5002以降の銀程を行う。(TRAP-POMO評価な構造については Marshall T. Rose、The Simple Book、Prentice-Hall、1991 を参照のこと。)ステップ5002において、TRAP-POMに含まれるプリンクのエラー指摘を分析し、エラー発生情報の場合はステップ5003の影理を行い、エラー発生情報の場合はステップ5003の影理を行い、エラー解消循環の場合はステップ5004の処理を行う。

【0890】ステップ5003では、上記エラー発生情 髪の処理を行う、詳細な影響は、38151のフローチャ ートを用いて行う。

【0691】また、ステップS004に進んだ場合に は、上記エラー解消情報の処理を行う。詳細な説明は、 30 図152のフローチャートを用いて行う。

【0892】また、ステップ8005において、ユーザ がエラー情報を表示させるために状態シート702のエ ラー情報ボタン選択すると、ステップ8006の処理を 行なう。ステップ8006では、エラー情報を表示する ための処理を行う。詳細な認明は、四153のフローチャートを用いて説明する。

【0693】次に図150におけるステップ8003の エラー蓄積処理について、図151のフローチャートを 用いて詳細に説明する。

(0694) ステップSiGiにおいて、上記を招した TRAP-POMからエラー情報を指揮する。

【0695】ステップS102に進むた。上記取得したエラー情報を、RAM503もしくはHD511内に確認された。エラー情報を蓄積するための「エラー蓄積メモリ」に追加する。

【0696】ステップS103に進むと、状態シート7 02の『エラー数』表示のカウントを増やす。

【0697】次に図150におけるステップ3004の エラー削除処理について、図152のフローチャートを 30 用いて詳細に説明する。

[0698] ステップ5201では、上記登録したTRAP -PORTO (5-17 -- 1888 (D) F 1 7 -- (S) B A 2 1 7 7 3 A 8 8 8 8 する。次はで、ステップS202に進み、エラー製料メ モリに器様されている金エラー情報を読み出す。そし て、ステップを203において、上記会エラー情報から エラー情報本に終告するエラー情報を検索し、終エラー MWENWIT.

【0699】ステップ5204に遊むと、更勝した金工 ラー情報をエラー蓄積メモリに記録する。

02の「エラー数」表示のカウントを減らす。

エラー表示処理について、探153のフローチャートを 用いて詳細に説明する。

【07.02】ステップS301において。エラー蓄積メ そりに新聞されているなエラー情報を認為出す。そし て、ステップS302において、上記読み出した全エラ 一情報を、あらかじめ定められたソートキーを使用して ソートする。このソートキーに難しては、

- ・ 時条列におけるエラーの発生期。またはその差別。
- エラーとしての重要性の高い(=解放が困難)な 制、またはその遊覧。
- エラーが発生している問題句。

などが認定可能である。

【0703】ステップ5303に進むと、上記ソートさ れたなエラー情報を、エラー詳細情報表示タイプログボ ックス706(図5-5)で表示する。

制情報表示ダイアログボックス706から任意のエラー 情報の指定を待つ。造、このとき、ソートのキーを変え、カープリンタに接続する実施形態を示す一部破断器である。 る為の、操作がされた場合(例えば、複数のソートキー ボタンを表示し、その中の1つがクリックされた場 台》、表示する照評を変えても思い。

【0705】ステップ8305では、上記指定されたエ ラー情報に関しての細胞情報を、エラー詳細情報表示ダ イアログボックス706上。あるいは新たなダイアログ ボックスを聞いて表示する。補助的親としては、

- 指定されたエラー体制に関する詳細な情報(発生) 痛やエラーの内容など)を表示した何や文章、
- ・ 新定されたエラー情報に関する対応方法 (解説する ための手紙、サービスマンへの御傷をなど)を表示した。 网络文意。

などがある。

【0706】なお、上記説明では、エラー解析が顕知さ れた場合には、返告するエラーを削削するとして説明し たが、そのエラーが解消されたことを知らせるために、 削減しないようにしても良い。何し、エラーとその解析 は開連付けて表示することで、ユーザにはそのエラーが 概は解析為みであることを解析する。

【0707】以上2099したように、本光像82000ネット 90

332

ワーカデバイス制御装置および方法によれば、ネットワ メモリに蓄積し、必要に応じて蓄積した複数のエラー情 報をリスト形式で表示し、また上記ネットワークデバイ スのエラーが解消された場合に、上記エラー蓄積メモリ からエラー情報を削除することによって、同時に発生し ている複数のエラー情報をユーザにわかりやすく表示す ることが可能となる効果がある。

【0708】また、上記総額したエラー情報をリスト形 【0700】ステップ320mにおいて、球嫌シート7.加 - 式で表示する際に、ある特定のソートキーによってソー トして表示することにより、ユーザにとってよりわかり やすい表示を行うことが可能となる。という効果があ

> 【0709】さらに、上記リスト形式で表示されたエラ 一情報のうちのひとつを選択すると、選択されたエラー MMETATONINGWANATALEELAT, I-ザがあるエラー情報に関しての評価な情報を得ることが でき、エラーに対する返還な対応が可能となる、という MANNES.

20 [0710]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、多 ットワーク上のデバイスで発生したエラーの経歴を分か り易く観知することが可能になる。

[07:1]

Decision in the second

【第1】プリンタをネットワークに接続するためのネッ トワークボードを、開放型アーキテクチャを持つプリン タベンな併た場合を示す図である。

【縁2】エージェントを実装したネットワーカボードを

【383】ネットワークボードとプリンタとLMEの電気 的機能を示すプロック層である。

[M4] NIBONIA ERT NIBERT NO.

【図5】ネットワーク管理ソフトウェアが稼動可能な90 の構成を示すプロック様である。

【図6】ネットワーク管理ソフトウェアのモジュール構 破壊である。

【例7】NetSpotを物理者モードで記動した時のウィン ドウの激移因である。

【図8】NetSpotを同様者モードで起動した時のフィン FOOMBRICES.

[MA] WHAT-FILLING HERROWSIZOUT which works.

【M 1-0】 NetSpotパスワード入力ダイアログボックス。 の一例を示す例である。

【201-1】別ったNetSpot/3スワードを入力した場合に 表示されるメッセーン例を示す例である。

[28] 1.2 NetWareサーババスワード元カダイアの支流。 ックスの一個を示す間である。

- 【図13】 NetWareファイルサーバへのログインに失敗

した場合に表示されるメッセージ機を示す図である。

【MI4】MI2の(キャンセル)ボタンを押下した場合 にお売されるメッセージ例を示す例である。

【MIS】アバイスリスト表示ウィンドウの一例を示す 数である。

【図16】デバイス詳細ウィンドウで開かれているデバイスが検出されなくなった場合に表示されるメッセージ 例を示す図である。

【図18】プロトコルを変更したときに管理者モードで デバイス詳細ウィンドウが関かれていない場合に表示されるメッセージ例を示す図である。

【探19】管理者モードでMetSpotを終了したときに、 管理者モードでデバイス詳細ウィンドウを描いているあるいはデバイス詳細ウィンドウにおいて作業中であった 場合に表示されるメッセージ例を示す例である。

【図20】一般ユーザモードでNetSpotを終了をしたと まに、管理者モードでデバイス詳細ウィンドウを関いて め いた成はデバイス詳細ウィンドウにおいて作業中であっ た場合に表示されるメッセージ例を示す図である。

【M21】NetSpotを終了することが可能なときに表示 されるメッセージ例を示す例である。

【第22】新規追加デバイス設定ダイアログボックス (1-1)を示す例である。

【終23】新規追加デバイス設定ダイアログボックス (1-2)を記す過である。

【図25】新規追加デバイス設定ダイアログボックス (1-3)の()Pアドレス(A)において範囲外の値を入力) すると表示されるメッセージ例を示す図である。

【図26】新規追加デバイス設定ダイアログボックス (1-4)を示す図である。

【M27】新規追用デバイス設定ダイアログボックス (1-6)を示す例である。

【第28】新規設施デバイス設定タイアログボックス (2-2)を示す時である。

【第29】表示オプションダイアログボックスを示す88 40 である。

【例30】デバイス検索機関設定ダイアログボックスを 水す図である。

【図31】デバイス表示設定ダイアログボックスを示す。 図である。

【図32】デバイスリスト表示の動変解放度ダイアログ ボックスを示す図である。

【図33】デバイスリスト表示自動更新設定ダイアログ ボックスの[更新問題(I)]で範囲外の値を入力した場合 に表示されるメッセージ側を示す図である。 320

【第34】NetSareログインダイアログボックスを示す。 Mである。

【第35】NetWareファイルサーバへのログインに失敗 した場合に表示されるメッセージを示す器である。

【M36】NetNareログアウトダイアログボックスを示す物である。

【図37】図36の[ログアウト(の]ボタンが押下された場合に表示されるメッセージを示す図である。

【調38】NetSpotパスワード変更ダイアログボックス。 参照す図である。

【図39】図38の(古いパスワード(0))で誤ったNetSp otパスワードが入力された場合に表示されるメッセージ を示す図である。

【図40】図38で新しいパスワードと新しいパスワードの確認入力が一致しない場合に表示されるメッセージを示す図である。

【解41】正しい入力によりNetSpotパスワードが変更 された場合に表示されるメッセージを示す図である。

- 【第42】BetSpotパージョン情報表示ダイアログボッ - クスを示す例である。

【図43】デバイス運動ウィンドウを示す図である。

【図44】マネージャ情報テーブルへの管理者登録に時間を要する場合に表示されるメッセージを示す間である。

【図45】マネージャ情報テーブルへの管理者登録の解 録に時間を要する場合に表示されるメッセージ例を示す 図である。

【図45】図43の各シート・ダイアログボックスを初 めて表示する場合で、情報の取得に時期を要する場合に 30 表示されるメッセージ例を示す図である。

【例47】例43の各シート・ダイアログボックスにおいて、情報の設定に時間を要する場合に表示されるメッセージ例を示す例である。

【図48】プリンタのリセット、ネットワークインタフェースボードのリセットの実行に時間を要する場合に表示されるメッセージ網を示す図である。

【図49】プリンタのリセット、ネットワークインタフェースボードのリセット以外のコマンドの実行に時間を 要する場合に表示されるメッセージ機を示す例である。

(20) デバイスパスワード人力ダイアログボックス を示す時である。

【舞51】ユーザによって誤ったデバイスパスワードが 入力された場合に表示されるメッセージ例を示す図であ。 る。

【第52】既に他の端末で管理者モードによりデバイス 詳細ウィンドウを聞いていることを検出した場合に表示 されるメッセージ例を示す図である。

【知53】強制的に管理者モードでデバイス詳細ウィン ドウを開くことを選択しなかった場合に表示されるメッ 30 セージ例を示す例である。 【第54】状態(Status)シートの表別網を示す器である。

【図55】エラー詳細情報表示ダイアログボックスを示 すぎである。

【図36】図53の(ワセット(90)ボタンを押下すると 表示されるメッセージ例を示す図である。

【図57】プリンタ給謝紙部鑑択ダイアログボックスを 示す器である。

【図58】プリンタ影響概念器変シートの表示例を示す 図である。

【図59】共通プリント環境基本設定シートを示す図で ある。

【図80】図89の[コピー枚数形定(P)]において、縦 圏外の値を入力すると表示されるメッセージ例を示す図 である。

【图61】図69の(器U報(8))において、影響外の個 を入力すると表示されるメッセージ例を示す例である。

【図62】図59の(図じ報(8))において、0.5約みでな い値を入力すると表示されるメッセーン例を示す図であ エ

【図63】共通プリント環境拡張設定ダイアログボック スを示す図である。

【図64】図63の[ジョブタイムアウト(II)において、観別外の値を入力すると表示されるメッセージ例を 示す図すある。

【図65】図63の(総額正(W))・[機額正(Y)]において、範囲外の値を入力すると、表示されるメッセージ例を示す図である。

【図66】図63の[総額正(Ø)]・[協額正(Y)]において、0.5例みでない値を入力すると表示されるメッセージ側を示す図である。

【総67】印字器監設定ダイアログボックスを示す場で ある。

【図68】プリント動作モード設定ダイアログボックス を示す図である。

【図69】LIPSプリントの角盤本次定シートの表示例を 元寸回である。

【照70】LIP5プリント環境拡張設定ダイアログボック 文を売す時である。

【別71】図70の[行動設定(L)]において、範囲外の 個を入力すると表示されるメッセージ側を示す図であ ×

【 1972】 1970の (新数数定(O)において、 税 1994の 額を入力すると表示されるメッセージ例を示す例であ *

【図73】図70の[スタートアップマクロ]・[オーハレイ1]・[オーバレイ2]で、窓側外の値を入力すると表示されるメッセーン例を示す例である。

【第74】LIPSユーティリティダイアログボックスを派 す際である。 322

【例76】例74の[ステークスプリント]・[オーバレイプリント]・[オーバレイリスト]・[フォントリスト] ・[マクロリスト]を押下したときにプリンタがオンラインの状態のときに表示されるメッセージ例を示す例である。

【例76】8201ブリント期間基本限定シートの表示例を 示す例である。

【照77】 図76の[上余白(新)]・[用紙位置機調整(B)] において、範囲外の値を入力すると表示されるメッセー 30 ジ報を示す図である。

【図78】(フォントID)において範囲外の値を入力する と表示されるメッセージ側を示す図である。

【四78**】8201**ブリント環境旅游1 設定ダイアログボッ クスを示す図である。

【図80】図79の[ミシン日スキップ(M)]において、 翻冊料の値を入力すると表示されるメッセージ例を示す 図である。

【簡81】 例79の[明新長記定の]において、範囲外の額を入力すると、表示されるメッセージ例を示す图である。

【図82】8201プリント環境協議2設定ダイアログボックスを示す図である。

【図83】図82の[第定行数(E)]・[第定桁数(D)]において、範囲外の値を入力すると表示されるメッセージ例を示す図である。

【図84】図82の(スタートアップアクロ(8))において、範囲外の値を入力すると表示されるメッセージ例を 示す図である。

【図85】図83の(システムオーバレイ(0))におい 30 て、範囲外の個差入力すると表示されるメッセージ例を 示す図である。

【図86】**8201**ユーティリティダイアログボックスを示す例である。

【図87】図86の[ステータスプリント(5)]・[オーバ レイプリント(0)]を押下したときにプリンタがオンライ ンの状態の場合表示されるメッセージ例を示す図であ る。

【M88】ESC/Pプリント開税基本設定シートの表示例 を示す例である。

(1889) 図88の(上次白(N))・[用級位置機器数(D)]において、範囲外の値を入力すると表示されるメッセージ例を示す例である。

【2890】 288の(フォントID(E)]において、観測外 の簡金入力すると、表示されるメッセーン例を示す例で ある。

【網タ1】 ESC/Pブリントの境態級1 設定タイアログボックスを示す例である。

【192】 図91の(連続用紙長(L))・(単四用紙長(5)) において、範囲外の値を入力すると表示されるメッセー 30 ジ報を示す図である。

[8893] M910)[252][2497(8)][3307]. 御郷外の組を入力すると、 おぶされるメッセージ組を示 1870 B.C.

[1989 4] ESC/P70 > 1000000020000000000000 ックスを示す間である。

[MOS] MOAO[Minm(E)] · [Minm(M(M)])cb いて、範囲外の値を入力すると表示されるメッセージ例 そがすけてある。

[896] #940(X4-F79777000)ESO て、範囲外の顔を入力すると表示されるメッセージ側を一面。

【贈97】網94の(システムオーバレイ(0))におい て、範囲外の値を入力すると表示されるメッセージ例を

【図98】 [SC/Pユーティリティダイアログボックスを WINCHE.

[M99] M980(Zデータスプリント(S)]・[オーバ レイプリント(の)を押下したときにプリンタがオンライ ンの状態のとき表示されるメッセーン例を示す解であ

【図100】ジョブ(Jobs)シートの表示例を示す例であ

【図101】プリンタキュー設定変更ダイアログボック スを示す物である。

[18] 1 () 2] [18] (Information) > -- | 10] (2.19) (2.27) # 7 # 5.

【8103】 第種者類形を形ダイアログボックスを示す 147 B. S.

[18104] ネットワータ(Network)シートの表示例を ATMOSS.

[18105] NetWare 2025 - 100 A 759 Eryst 18735 X.0

[MI06] MI050[7429MW]KBUT. 範囲外の値をユーザが入力すると、表示されるメッセー が何を示す物である。

[18107] M103の[フォーム数号(0]において、 範囲外の値をユーザが入力すると、表示されるメッセー ジ例を示す図である。

【MIOS】 MIOSO(#~42/###(1)] #### て、艱餓外の顔をユーザが入力すると表示されるメッセ - ゆ - 台、表示されるメッセージ例を示す例である。

[MI09] MI050[My7794X(B)] [[B) \ て、観測外の額をユーザが入力すると表示されるメッセ 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900
 900

[10110] 101057470000322226. (08) ボタンを押下した場合、表示されるメッセージ例を示す 80 C 35 A.

【MIII】MIOSTNYhbomizzett. (E 新(A))ボタンを押下した場合、表示されるメッセージ例 をおす物である。

【図112】図105でネットワーケインタフェースポ 子した場合、表示されるメッセージ例を示す例である。

【861 13】ネットワークインタフェースポードのソフ トリセットを選択した場合であって、NetSpotがNetWare プロトコルで動作している場合、表示されるメッセージ Mertinens.

[MIII4] TCP/IP/2022-108/2008/2/39/2/3

[M:15] M:140(PZ KLZP)] • (7727 k マスク(W))・(ゲートウェイアドレス(の))において範囲 舞の値を入力すると表示されるメッセージ側を示す例で \$ 45.

【図116】図114でいずれかの設定を変更し、[OK] ボタンを押下した場合。表示されるメッセージ側を示す - & & THE

[MI 17] MI 14TV \$15000000000. (W. 新体)」ボタンを押下した場合、表示されるメッセージ例 老水学图である。

【図118】図114でネットワークインタフェースボ ードのソフトリセットが必要な設定を変更し、変更が完 了した場合、表示されるメッセージ例を示す例である。

【図119】図114でネットワークインタフェースボ ードのソフトリセットを選択した場合であって、NetSpo tがTO/IPで動かしている場合、表示されるメッセージ。 WYSTHTAS.

【図120】AppleTalkの定シートの表示例を示す図で

[MIZI] WIZOO(AM(E)) CDUT, ABTE 30 ない女子コードを入力した場合に表示されるメッセージ 倒を示す形である。

[MIZZ] MIZOTVÝNOOMERKEL, OK ボタンを押下した場合、表示されるメッセージ例を示す 图である。

[MIZ3] MIZOTOFRAGABETAUL, [M 新(約)ボタンを押下した場合、表示されるメッセージ例 在海中國である。

【囲124】 ネットワークインタフェースポードのソフ トリセットが必要な設定を変更し、変更が完了した場

[M123] M4308177[MM(E)]&MWU.t.E 多にプリンタがオンラインの状態のと多に表示されるメ ッセージ例を示す例である。

[M:26] M4308:77[/U>90Utok (和)...]を選択すると、表示されるメッセージ例を示す ETTES.

[MI 27] M4308177[79290MMC(()] を選択すると、裏示されるメッセーン例を示す例であ

- w - 【MI28】M43の817で[ネットワークインタフ

ェースボードのリセット(8)]を選択すると表示されるメ ッセーン機を示す器である。

【図129】図43の817で(ネットワーケインタフェースボードの初期化(D))を選択すると表示されるメッセージ例を示す図である。

【図136】ネットワーケインタフェースボード設定を 工場出荷時のデフォルトに戻した場合、表示されるメッ セージ例を示す図である。

【図131】図43の821で[テストプリント(P)]・ 【ステータスプリント(S)]・[フォントリスト(F)]を選択 no したときにプリンタがオンラインの状態のとき表示され るメッセージ側を示す図である。

【郷132】トラップ通知条件設定ダイアログボックス を示す窓である。

【製133】デバイス評細表示自動更新設定ダイアログ ボッケスを記す響である。

【図134】図133の(図紙開稿(I))において、範囲 外の値を入力すると表示されるメッセージ例を示す回で ある。

【独主36】管理者情報設定ダイアログボックスを示す 脚である。

【図137】デバイスパスワード変更ダイアログボック スを示す例である。

【関138】図137の[おいパスワード(0)]で思った デバイスパスワードが入力された場合、表示されるメッセーン例を定す図である。

【図139】図137の【新しなパスワード(N)】で入力 されたパスワードとし新しいパスワードの確認入力(F)〕 で再入力されたパスワードが一致しない場合表示される メッセージ例を示す図である。

【照140】ユーザが正しい入力を行うことにより、デ パイスパスワードが変更された場合、表示されるメッセ 一ン例を示す例である。

【別141】アバイスバージョン情報表示タイアログボックスを示す例である。

126.

【M 1 4 2】エラーボップアップウィンドウを示す例で お品。

【約143】プリンタ原始設定タイプログボックスを示し 才能である。

【図144】プロトコル設定タイプログボックスを示す 図である。

【33145】ユーザモードのデバイス評価ウィンドウを 示す器である。

【図146】管理者モードでデバイス詳細ウィンドウを 聞いている場合のデバイスリスト表示ウィンドウ(大き いアイコン表示)を示す図である。

【図147】管理者モードでデバイス詳細ウィンドウを 8階でいる場合のデバイスリスト表示ウィンドウ(小さ いアイコン表示)を示す間である。

【図148】以前に検出されていたデバイスが皮部を返 さなくなった場合のデバイスリスト表示フィンドウ(大 多いアイコンあ示)を示す様である。

【図149】以前に検出されていたデバイスが応答を選 さなくなった場合のデバイスリスト表示ウィンドウ(か さいアイコン表示)を示す間である。

【図150】実施形態におけるエラー処理の全体の流れ を示すフローチャートである。


【別151】図150におびるステップ5003のエラ 一部級処理の詳細を示すプローチャートである。


【別152】別150におけるステップS004のエラーが脱気機のお舗を示すフローチャートである。

(関153) 関150におけるステップ5006のエラー 表示処理の影響を示すプローチャートである。


【図154】エラー管理処理の一例を示すプローチャートである。


[83]

















[1021]




[185]




[8814]







[80:0]




[335]






[8012]

23.4	を入力してく	9a -avali	
u-by			
itizo- Netyc	r () yet-/(3): [f	ELICON	······································
	OK	1 ##510	797 (H)




[8817]




3 B Brown VATZŠXI 数部ウィンドウ . 8 0 8 新规定数学/14/2000 862 **一次分子** 政治オブション 868 7/14/2**8/8/8/8/8** 882 × 2 2 2 --864 ゲバイス裁形数変 ~833 7791XBX 1888 888883 Bergere T F & 2 8018810 07775 Se(Spit /1スワード変変 ~8 1 5 ベルブファイル ******** 201-**デバイスの部**ウィンドウ 822 FMYXXXx-トラップ機能条件数数 \$ 6 *\$24 50 10 4 12 3**3 8638** 36 XXXXXXX ※金の大学業 * 3 9 -828 プリング情報数案 ~836 #20° -827 サストメニュー ŸΝ42N28~¥**XX** 828 888 MAN XXX COLOR ベルプファイル 882 ~828 \$714X74-\$58X 11.11.11.11

[883]


[818]




[833]



[889]



(839)






[3019]



(M) 1 5 1



[1820]





[1841]

MT44770 COSTULT Markett \$12, The Open Account Function Costu

[832]







(1844)


(W22)

							₩.
100		_15%3.7 03%3.87		F7:729	11147	saggi.	×
		53735174 MHC2 - 1					2
	3910-0 1)971-74°	-3°(u):				
	N0-1						
							200
		** ***	1 :	eritrili.	1	(1.777H)	1
						30 10 1 1 1 1 3	\$.


[1023]

##出するで約77 U、 321 E#FI	19 (17 19) 3 (17 19)) / <u>E</u> E	13. 2
MAC 2 ⁻¹ 12(<u>M</u>) 2919-7番兵(<u>N</u>)			
oren 1	1 0°,7%	1 107	(P)

[824]




[M26]




[8049]



[827] [853]







[828]

	46出するテハ GP7 (7 5)	7/2/2/				W 3
	масяла <u>ф</u>					
	P78"tX(A):	,	•			
Æ	ව <u>(§</u>) ↓		‡ r)(ų,	Λ <i>ω</i> "(<u>H</u>)	

188291




[830]




[100 5 1]




[0856]




[837]




1883 11




[834] [860]




[M36] [M45]





188381



[8840] [3848]







[[0]42]









[3848] [806]






[8843]



[350]




[8882]




[8086]



[8852]



[8854]




[884]







[8888]



(MS 7)




[871]







[888]




[859]




[8863]




[367]




(873)




[887.5]




[868]






[1869]




[877] [878]







[8870]




(885)




[876]



[387.9]




[880]







[882]




[883]




[[884]




[886]





[888]




[888]






[391]




[893] [895]






[896] [897]






[889]






[2894]




[888]




[101107]




[80103]



[80100]




[[0:0:]




[8102]



[8108] [8109]




[8110] [8115]




[80:04]



[[8]]



[18127]



[81:2]



[88105]

t-2770 📵	<u> </u>		
9/2 2番号: 000	E678 /1771L	X: 00008ABCD	B2
*1))+9-E*7367F	# 771/514-17 <u>(5</u>) = 59 7 -1 79)	99(B) rtil	Ã)
77109-17EQ;	HELICON	•	
7999-1629。	STYX	•	
70万亩辛(0):	T [(0~16) #:-J27	Telepholity (199	T\$ 15
)r-(番号(0);	[T] [0-255] N°977	14 (B):	T a le-20
#-E78-F1 <u>W</u>):	現在かられている用紙の	みのサービスか可は	ii.
77794-170017	- 100		IS42(1)


(28113**)**



[8116]




[8114]




[00117]





[18134]


[8118]




[8119]




[8120]



(Mai 2 i)







[80125]


[88122]








[80123]



[[8] 24]




[08126]

[30128]






[12129]



(M:301

[18131]






[8132]

F MW	変化パだときに _通 い。	
₩ 19-0°	発生したときに適知性	
	A (1.7%)	<u>H</u>


[18:33]

	50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.	·
***************************************		***
Time	s lands 😝	(10~6 (I)
Tok 1	14. 1811	345°(H)
	++7Ul	

[08130]



[8813.6]




[8137]

五(4)(2)+(0):	
© NetSpotif777+*を使用(5)	
79	79781 (M71 <u>4</u>)


[##129]




[8141]




[88:42]




[3146]






[88143]




[[8144]

72-75-1	9033 3333 •		
7910-7雷号。000	J5678	71°42.00064800):F2
プルサビス変更	670787W(8) 794	43959(R) (C/G) (N)
7/11/P-172([):	HELICON		
7049-1178(9)	STYX	-	
TVAME(U):	[] (0~13) si	-927 (118 0) : [119	-
7x-7#6(0):	[0 [947947 (B): [3KB]	- (\$10 × 20)
*-c78-600	現在もりされている用	低のみのサービスが可	áč t
70.44.070007	F-100:		(\$42 (0))


[88145]




[8148]




[88149]




[88151]




[88150]




[#152]



[20153]



[33154]



[(ANNO | MATERIA | 7 % 0) 2 0 NUMBER & GARDON SE

Courte Of the String state

[Min] Talianzhzan (2001. 2. 23)

[4300893] 1900 F 1 0 -- 2 9 3 7 0 5

[438H] TREIOFILHAN (1998, 11. 4)

[#389X] 23885/F2X10-2038

[HMM97] NMT10-43074

[[000000000700007000]

606F 11/34
3/12
13/00 351
15/16 460
[Fi]
606F 11/34

3/12 A 3/10 351 M 15/16 460 D

[[[]]]

【WHO】 TWIT 47/128 (1999, 7, 2)

[[[]]]

【相正対象項目名】特許額求の範囲

(Michal Qu

【熱水項1】 ネットワークデバイス制御装置であって、

ネットワークデバイスから通知されたエラー情報をエラー 一番様メモリに蓄積する蓄積手助と、

解認機様手段により基積されたエラー情報を表示手段に リスト表示させるリスト表示手段と、

前記ネットワークデバイスのエラーが解消された場合 に、前記エラー蓄積メモリからエラー情報を創除する例 継手段とを有することを特徴とするネットワークデバイ ス制御装置。

【請求明2】 前部リスト表示手段は、エラー情報を表示手段にリスト表示させる際に、ある特定のソートキーによってソートして表示させることを特徴とする請求項目に影響のネットワークデバイス制御装置。

【請求明3】 リスト表示されたエラー情報についての 補助情報を表示手機に表示させる補助情報表示手段を有 することを特徴とする請求項1又は2に記載のネットワ 一クデバイス制御装置。

【請求項4】 前記リスト表示されたエラー情報のうちの一つが選択された場合、選択されたエラー情報についての補助情報を表示手段に表示させる補助表示手段を有することを特徴とする請求項1又は2に促棄のネットワークデバイス制御装置。

【請求項5】 前記ネットワークデバイスはプリンタ装置であることを特徴とする請求項第1万年4のいずれか 1つに記載のネットワークデバイス制御装置。

【請求項6】 ネットワークデバイス制御方法であっ て、ネットワークデバイスから通知されたエラー情報を エラー蓄積メモリに蓄積する額積ステップと、

前記蓄積手段により蓄積されたエラー情報を表示手段に リスト表示させるリスト表示ステップと、

前記ネットワークデバイスのエラーが解消された場合 に、前記エラー器様メモリからエラー情報を削除する削 録ステップとを有することを特徴とするネットワークデ バイス制銀方法。

【請求項7】 前記リスト表示ステップで、エラー情報 を表示手段にリスト表示させる際に、ある特定のソート キーによってソートして表示させることを特徴とする諸 求項6に記載のネットワークデバイス網維方法。

【請求項8】 リスト表示されたエラー情報についての 補助情報を表示手段に表示させる補助情報表示ステップ を有することを特徴とする請求項ロ又は7に記載のネッ トワークデバイス割割方法。

【請求項9】 前記リスト表示されたエラー情報のうちの一つが選択された場合。選択されたエラー情報についての補助情報を表示手段に表示させる補助表示ステップ を有することを特徴とする請求項6又は7に記載のネットワークデバイス制御方法。

【請求項10】 前記ネットワークデバイスはプリンタ 装置であることを特徴とする請求項第6万至9のいずれ か1つに記載のネットワークデバイス制御方法。

【請求項11】 ネットワークデバイス制御方法を実行するプログラムを格納したコンピュータが認取可能な記

経媒体であって、当該ネットワークデバイス網線方法 は、

ネットワークデバイスから通知されたエツー情報をエラー 一器様メモリに蓄積する器積ステップと、

施記蓄積手段により蓄積されたエラー情報を表示手段に リスト表示させるリスト表示ステップと、

節記ネットワークデバイスのエラーが解消された場合 に、前記エラー蓄精メモリからエラー情報を削除する割 除ステップとを有することを特徴とする影響媒体。

【請求項12】 前記リスト表示ステップで、エラー情報を表示手段にリスト表示させる際に、ある特定のソートキーによってソートして表示させることを特徴とする 請求項11に記載の記録媒体。

【請求項13】 前記ネットワークデバイス制御方法 は、リスト表示されたエラー情報についての補助情報を 表示手段に表示させる補助情報表示ステップを有するこ とを特徴とする請求項11又は12に記載の記録媒体。

【請求項14】 前定ネットワークデバイス制飾方法 は、前記リスト表示されたエラー情報のうちの一つが選 据された場合、選択されたエラー情報についての補助情 個を表示手段に表示させる補助表示ステップを有することを特徴とする語来のエエヌはエリカに記載の記録体体

【請求項15】 前記ネットワークデバイスはプリンタ 装置であることを特徴とする額が項第11万至14のい ずれか1つに記載の記録媒体。

[TWN#2]

[MEDIRALIA] 0019

【独近为法】 使度

[WHENNY]

[0019]

【選那を解決するための手段】この課題を解決するため、例えば本発明のネットソークデバイス制御装置は以下の構成を備える。すなわち、ネットワークデバイス制御装置であって、ネットワークデバイスから通知されたエラー情報をエラー蓄積メモリに指摘する蓄積手段と、前記蓄積手段により蓄積されたエラー情報を表示手段にリスト表示させるリスト表示手段と、前記ネットワークデバイスのエラーが解消された場合に、前記エラー蓄積メモリからエラー情報を削除する削除手段とを有する。